

Producttitel

Cosy & Trendy Bakkwast Hout 21 cm

Inhoud van het product

- 1x Bakkwast (Lengte 21 cm)
- Materiaal: Hout met natuurlijke haren

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het aanbrengen en uitstrijken van boter, eigeel en coulis
- Vaatwasserbestendig: Nee, handwas aanbevolen
- Handwasbaar: Ja
- Materiaal: Hout met natuurlijke haren

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was met de hand af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog het product direct en volledig af na het wassen.
- Niet weken: Laat het product niet in water staan of weken; dit beschadigt het hout.
- Onderhoud: Behandel het hout periodiek met een geschikt voedingsolie (bijv. minerale olie of lijnolie) om uitdroging en scheuren te voorkomen.
- Opslag: Bewaar op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met grof zout en een halve citroen of een milde schuurpasta. Daarna direct inoliën.

Veiligheidsinstructies

- Splinters: Controleer het product vóór gebruik op splinters of ruwe randen. Gebruik niet bij zichtbare beschadiging.
- Vocht: Langdurig contact met water kan het hout doen zwellen, scheuren of vervormen.
- Hittebestendigheid: Stel houten producten niet bloot aan open vuur, hete ovens of direct contact met kokende vloeistoffen.
- Hygiëne: Beschadigde of gebarsten oppervlakken kunnen bacteriën herbergen. Vervang het product bij diepe krassen of scheuren.

Leeftijdsgrenzen

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Hout is biologisch afbreekbaar. Klein onbehandeld hout kan bij het GFT-afval.
- Behandeld of geverfd hout (bijv. gelakt of geïmpregneerd) hoort bij het restafval of het grof vuil. Controleer de lokale regels.
- Breng grotere houten producten naar de milieustraat.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op splinters bij beschadigd of slechts afgewerkt hout.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Product Title

Cosy & Trendy Pastry Brush Wood 21 cm

Contents of the Product

- 1x Pastry Brush (Length 21 cm)
- Material: Wood with natural bristles

User Instructions

- Use: Ideal for applying and spreading butter, egg yolk and coulis
- Dishwasher safe: No, hand wash recommended
- Hand washable: Yes
- Material: Wood with natural bristles

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Hand wash with warm water and a mild detergent. Dry the product immediately and thoroughly after washing.
- No soaking: Do not leave the product standing in water or submerged; this damages the wood.
- Maintenance: Periodically treat the wood with a suitable food-safe oil (e.g. mineral oil or linseed oil) to prevent drying out and cracking.
- Storage: Store in a dry, well-ventilated place, away from direct sunlight and heat sources.
- Stains: Remove stubborn stains with coarse salt and half a lemon or a mild abrasive paste. Re-oil immediately afterwards.

Safety Instructions

- Splinters: Inspect the product for splinters or rough edges before use. Do not use if visibly damaged.
- Moisture: Prolonged contact with water may cause the wood to swell, crack or warp.
- Heat resistance: Do not expose wooden products to open flames, hot ovens or direct contact with boiling liquids.
- Hygiene: Damaged or cracked surfaces can harbour bacteria. Replace the product if deep scratches or cracks are present.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Wood is biodegradable. Small pieces of untreated wood can be disposed of with organic/compostable waste.
- Treated or painted wood (e.g. lacquered or impregnated) should go in residual waste or bulky waste.

Check local regulations.

- Take larger wooden products to your local recycling centre.

Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of splinters from damaged or poorly finished wood.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

Produkttitel

Cosy & Trendy Backpinsel Holz 21 cm

Produktinhalt

- 1x Backpinsel (Länge 21 cm)
- Material: Holz mit Naturborsten

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Auftragen und Verstreichen von Butter, Eigelb und Coulis
- Spülmaschinenfest: Nein, Handwäsche empfohlen
- Handwaschbar: Ja
- Material: Holz mit Naturborsten

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Das Produkt nach dem Waschen sofort und vollständig abtrocknen.
- Kein Einweichen: Das Produkt nicht im Wasser stehen lassen oder einweichen; dies beschädigt das Holz.
- Pflege: Das Holz regelmäßig mit einem geeigneten lebensmittelechten Öl (z. B. Mineralöl oder Leinöl) behandeln, um Austrocknen und Rissbildung zu verhindern.
- Lagerung: An einem trockenen, gut belüfteten Ort, entfernt von direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aufbewahren.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit grobem Salz und einer halben Zitrone oder einer milden Scheuerpaste entfernen. Anschließend sofort einölen.

Sicherheitshinweise

- Splitter: Prüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf Splitter oder raue Kanten. Bei sichtbaren Beschädigungen nicht verwenden.
- Feuchtigkeit: Längerer Kontakt mit Wasser kann dazu führen, dass das Holz quillt, reißt oder sich verzieht.
- Hitzebeständigkeit: Holzprodukte nicht offenem Feuer, heißen Backöfen oder direktem Kontakt mit kochenden Flüssigkeiten aussetzen.
- Hygiene: Beschädigte oder gerissene Oberflächen können Bakterien beherbergen. Ersetzen Sie das Produkt bei tiefen Kratzern oder Rissen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Holz ist biologisch abbaubar. Kleine Stücke unbehandelten Holzes können im Biomüll entsorgt werden.
- Behandeltes oder lackiertes Holz (z. B. lackiert oder imprägniert) gehört in den Restmüll oder Sperrmüll. Lokale Vorschriften beachten.
- Größere Holzprodukte zum Wertstoffhof bringen.

Warnhinweise

- **P103:** Vor der Verwendung das Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Splittergefahr bei beschädigtem oder schlecht verarbeitetem Holz.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cosy & Trendy Pinceau de Pâtisserie

Bois 21 cm

Titre du produit

Cosy & Trendy Pinceau de Pâtisserie Bois 21 cm

Contenu du produit

- 1x Pinceau de Pâtisserie (Longueur 21 cm)
- Matériau: Bois avec poils naturels

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéal pour appliquer et étaler le beurre, le jaune d'œuf et la coulis
- Lave-vaisselle: Non, lavage à la main recommandé
- Lavable à la main: Oui
- Matériau: Bois avec poils naturels

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à la main avec de l'eau chaude et un détergent doux. Sécher le produit immédiatement et complètement après le lavage.
- Pas de trempage : Ne pas laisser le produit tremper dans l'eau ; cela endommage le bois.
- Entretien : Traiter périodiquement le bois avec une huile alimentaire appropriée (par ex. huile minérale ou huile de lin) pour éviter le dessèchement et les fissures.
- Stockage : Conserver dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Taches : Éliminer les taches tenaces avec du gros sel et un demi-citron ou une pâte abrasive douce. Huiler immédiatement après.

Consignes de sécurité

- Échardes : Inspectez le produit avant utilisation pour détecter des échardes ou des bords rugueux. Ne pas utiliser en cas de dommages visibles.
- Humidité : Un contact prolongé avec l'eau peut faire gonfler, fissurer ou gauchir le bois.
- Résistance à la chaleur : Ne pas exposer les produits en bois à une flamme nue, à des fours chauds ou à un contact direct avec des liquides bouillants.
- Hygiène : Les surfaces endommagées ou fissurées peuvent abriter des bactéries. Remplacez le produit en cas de rayures ou de fissures profondes.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Le bois est biodégradable. Les petits morceaux de bois non traité peuvent être jetés avec les déchets organiques/compostables.
- Le bois traité ou peint (par ex. verni ou imprégné) doit être mis aux ordures ménagères ou en déchetterie. Vérifiez les règles locales.
- Déposez les grands produits en bois dans une déchetterie.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne contient pas de dangers chimiques.
- -: Danger physique : Risque d'échardes en cas de bois endommagé ou mal fini.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cosy & Trendy Pennello da Pasticceria Legno 21 cm

Titolo del prodotto

Cosy & Trendy Pennello da Pasticceria Legno 21 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Pennello da Pasticceria (Lunghezza 21 cm)
- Materiale: Legno con setole naturali

Istruzioni per l'uso

- Uso: Ideale per applicare e spalmare burro, tuorlo d'uovo e coulis
- Lavastoviglie: No, lavaggio a mano consigliato
- Lavabile a mano: Sì
- Materiale: Legno con setole naturali

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare a mano con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare il prodotto immediatamente e completamente dopo il lavaggio.
- Niente ammollo: Non lasciare il prodotto in acqua o in ammollo; questo danneggia il legno.
- Manutenzione: Trattare periodicamente il legno con un olio adatto per uso alimentare (ad es. olio minerale o olio di lino) per evitare che si secchi e si crepi.
- Conservazione: Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con sale grosso e mezzo limone oppure con una pasta abrasiva delicata. Oliare subito dopo.

Istruzioni di sicurezza

- Schegge: Ispezionare il prodotto prima dell'uso per rilevare schegge o bordi ruvidi. Non utilizzare in caso di danni visibili.
- Umidità: Il contatto prolungato con l'acqua può far gonfiare, fessurare o deformare il legno.
- Resistenza al calore: Non esporre i prodotti in legno a fiamme libere, forni caldi o a contatto diretto con liquidi bollenti.
- Igiene: Le superfici danneggiate o incrinature possono ospitare batteri. Sostituire il prodotto in presenza di graffi profondi o crepe.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Il legno è biodegradabile. I piccoli pezzi di legno non trattato possono essere smaltiti con i rifiuti organici/compostabili.
- Il legno trattato o verniciato (ad es. laccato o impregnato) va nei rifiuti indifferenziati o ingombranti. Verificare le normative locali.
- Portare i prodotti in legno di grandi dimensioni al centro di raccolta locale.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di schegge in caso di legno danneggiato o rifinito in modo insufficiente.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cosy & Trendy Pędzel do Pieczenia Drewno 21 cm

Tytuł produktu

Cosy & Trendy Pędzel do Pieczenia Drewno 21 cm

Zawartość produktu

- 1x Pędzel do Pieczenia (Długość 21 cm)
- Materiał: Drewno ze szczecią naturalną

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealne do nakładania i rozprowadzania masła, żółtka i coulis
- Zmywarka: Nie, zalecane mycie ręczne
- Zmywalne ręcznie: Tak
- Materiał: Drewno ze szczecią naturalną

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ręcznie ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Produkt natychmiast i dokładnie osuszyć po umyciu.
- Nie moczyć: Nie pozostawiać produktu w wodzie ani nie moczyć go; niszczy to drewno.
- Konserwacja: Regularnie olejować drewno odpowiednim olejem dopuszczonym do kontaktu z żywnością (np. olejem mineralnym lub lnianym), aby zapobiec wysychaniu i pękaniu.
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Plamy: Usuwać trudne plamy grubą solą i połówką cytryny lub łagodną pastą do szorowania. Następnie od razu naoliwić.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Drzazgi: Przed użyciem sprawdź produkt pod kątem drzazg lub ostrych krawędzi. Nie używać w przypadku widocznych uszkodzeń.
- Wilgoć: Długotrwały kontakt z wodą może powodować pęcznienie, pękanie lub wypaczanie drewna.
- Odporność na ciepło: Nie narażać drewnianych produktów na otwarty ogień, gorące piekarniki ani bezpośredni kontakt z wrzącymi cieczami.
- Higiena: Uszkodzone lub popękane powierzchnie mogą gromadzić bakterie. Wymień produkt w przypadku głębokich zarysowań lub pęknięć.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Drewno jest biodegradowalne. Małe kawałki nieprzetworzonego drewna można wyrzucić do odpadów organicznych/kompostowania.
- Drewno przetworzone lub malowane (np. lakierowane lub impregnowane) należy wyrzucić do odpadów zmieszanych lub gabarytowych. Sprawdź lokalne przepisy.
- Duże drewniane produkty należy zanieść do lokalnego punktu zbiórki odpadów.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko drzazg w przypadku uszkodzonego lub słabo wykończonego drewna.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: Cosy & Trendy Pincel de Repostería Madera 21 cm

Título del producto

Cosy & Trendy Pincel de Repostería Madera 21 cm

Contenido del producto

- 1x Pincel de Repostería (Largo 21 cm)
- Material: Madera con cerdas naturales

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para aplicar y extender mantequilla, yema de huevo y coulis
- Lavavajillas: No, se recomienda lavado a mano
- Lavable a mano: Sí
- Material: Madera con cerdas naturales

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar a mano con agua caliente y un detergente suave. Secar el producto de forma inmediata y completa tras el lavado.
- Sin remojo: No dejar el producto en remojo ni sumergido en agua; esto daña la madera.
- Mantenimiento: Tratar periódicamente la madera con un aceite apto para uso alimentario (p. ej., aceite mineral o aceite de linaza) para evitar que se reseque y se agriete.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor.
- Manchas: Eliminar las manchas difíciles con sal gruesa y medio limón o una pasta suavemente abrasiva. Aceitar inmediatamente después.

Instrucciones de seguridad

- Astillas: Inspeccione el producto antes de usarlo para detectar astillas o bordes ásperos. No utilizar si presenta daños visibles.
- Humedad: El contacto prolongado con el agua puede hacer que la madera se hinche, agriete o deforme.
- Resistencia al calor: No exponga los productos de madera a llamas abiertas, hornos calientes ni al contacto directo con líquidos hirviendo.
- Higiene: Las superficies dañadas o agrietadas pueden albergar bacterias. Sustituya el producto si presenta arañazos profundos o grietas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- La madera es biodegradable. Los trozos pequeños de madera sin tratar pueden desecharse con los residuos orgánicos/compostables.
- La madera tratada o pintada (p. ej., lacada o impregnada) debe ir a los residuos no reciclables o voluminosos. Consulte la normativa local.
- Lleve los productos de madera de mayor tamaño al punto limpio más cercano.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de astillas en caso de madera dañada o mal acabada.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

Produkttitel

Cosy & Trendy Bakvård Trä 21 cm

Produktinnehåll

- 1x Bakvård (Längd 21 cm)
- Material: Trä med naturliga borst

Användarinstruktioner

- Användning: Ideal för att applicera och sprida smör, äggula och coulis
- Diskmaskin: Nej, handtvätt rekommenderad
- Handtvätt: Ja
- Material: Trä med naturliga borst

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska för hand med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka produkten omedelbart och noggrant efter diskning.
- Ingen blötläggning: Låt inte produkten stå i vatten eller blötläggas; detta skadar träet.
- Underhåll: Behandla träet regelbundet med en lämplig livsmedelssäker olja (t.ex. mineralolja eller linolja) för att förhindra uttorkning och sprickbildning.
- Förvaring: Förvara på en torr och välventilerad plats, borta från direkt solljus och värmekällor.
- Fläckar: Ta bort envist smuts med grovt salt och en halv citron eller en mild skurpasta. Olja in produkten direkt efteråt.

Säkerhetsinstruktioner

- Splittror: Kontrollera produkten för splittror eller vassa kanter innan användning. Använd inte produkten om den är synligt skadad.
- Fukt: Långvarig kontakt med vatten kan få träet att svälla, spricka eller deformeras.
- Värmetålighet: Utsätt inte träprodukter för öppen eld, heta ugnar eller direkt kontakt med kokande vätskor.
- Hygien: Skadade eller spruckna ytor kan hysa bakterier. Byt ut produkten om djupa repor eller sprickor uppstår.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Trä är biologiskt nedbrytbart. Små bitar av obehandlat trä kan läggas i kompost eller matavfall.
- Behandlat eller målat trä (t.ex. lackat eller impregnerat) ska läggas i restavfall eller lämnas som grovavfall. Kontrollera lokala regler.
- Lämna större träprodukter till närmaste återvinningscentral.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för splittror vid skadat eller dåligt bearbetat trä.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.