

NL Handleiding: Hendi Mandoline Groentesnijder Kunststof V-Vorm

Producttitel

Hendi Mandoline Groentesnijder Kunststof V-Vorm

Inhoud van het product

- 1x Mandoline Groentesnijder (Lengte 335 mm, Breedte 130 mm, Hoogte 75 mm)
- 5x RVS Messen (voor verschillende snijstijlen)
- 1x Vingerbeschermmer
- 1x Uitklapbare voet met noppen (Hoogte 14 cm wanneer uitgeklapt)
- Materiaal: Kunststof (ABS) en RVS

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het snijden van groenten, fruit en aardappelen in verschillende diktes en vormen (plakjes, julienne, frites)
- Instelbare snijdikte: 1 tot 9 mm voor volledige controle over snijresultaten
- Meskammen: Inclusief messen voor plakjes, golfpatroon en frites (6 of 9 mm)
- Vingerbeschermmer: Gebruik altijd de meegeleverde vingerbeschermmer tijdens het snijden ter voorkoming van verwondingen
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Uitklapbare voet: Uitklappen voor stabiele, ergonomische positie op het werkblad
- Onderhoud: Scherpe messen regelmatig reinigen; voorzichtig omgaan vanwege scherpe randen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen beschadigen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken met een oplossing van water en zuiveringszout. Vermijd agressieve oplosmiddelen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen om verkleuring of vochtophoping te voorkomen.
- Opslag: Bewaar kunststof keukengerei op een droge, koele plaats, uit de buurt van directe warmtebronnen en zonlicht.
- Inspectie: Controleer het product regelmatig op krassen, scheuren of vervorming en vervang het indien beschadigd.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Kunststof keukengerei is niet bestand tegen hoge temperaturen. Gebruik het niet in de oven, op de grill of direct boven een open vlam.
- Verhitting: Laat het product niet in aanraking komen met hete kookplaten, hete pannen of directe warmtebronnen om vervorming of smelten te voorkomen.
- Verkleuring: Kunststof kan verkleuren bij langdurige blootstelling aan sterk gekleurde voedingsmiddelen of

vetten.

- Beschadiging: Gebruik geen scherpe voorwerpen of messen op kunststof oppervlakken om beschadiging of deeltjesvorming te voorkomen.
- Hygiëne: Vervang kunststof keukengerei bij zichtbare krassen, scheuren of vervorming, omdat bacteriën zich kunnen ophopen in beschadigde oppervlakken.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof keukengerei af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale afvalscheidingsregels voor de juiste afvoermethode in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

User Manual: Hendi Mandoline Vegetable Slicer Plastic V-Shape

Product Title

Hendi Mandoline Vegetable Slicer Plastic V-Shape

Contents of the Product

- 1x Mandoline Vegetable Slicer (Length 335 mm, Width 130 mm, Height 75 mm)
- 5x Stainless Steel Blades (for various cutting styles)
- 1x Finger Guard
- 1x Foldable Feet with Grip (Height 14 cm when extended)
- Material: Plastic (ABS) and Stainless Steel

User Instructions

- Use: Ideal for slicing vegetables, fruit and potatoes in various thicknesses and shapes (slices, julienne, fries)
- Adjustable Cutting Thickness: 1 to 9 mm for full control over cutting results
- Blade Combs: Includes blades for slices, wavy pattern and fries (6 or 9 mm)
- Finger Guard: Always use the included finger guard during slicing to prevent injuries
- Dishwasher Safe: Yes
- Foldable Feet: Unfold for stable, ergonomic position on the work surface
- Maintenance: Clean sharp blades regularly; handle with care due to sharp edges

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Do not use abrasive cleaners or steel wool, which may damage the surface.
- Stains: Remove stubborn stains with a solution of water and baking soda. Avoid aggressive solvents.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing to prevent discolouration or moisture build-up.
- Storage: Store plastic kitchenware in a cool, dry place, away from direct heat sources and sunlight.
- Inspection: Regularly check the product for scratches, cracks, or warping and replace if damaged.

Safety Instructions

- Heat: Plastic kitchenware is not heat-resistant. Do not use in the oven, under the grill, or directly over an open flame.
- Heat sources: Keep away from hot hobs, hot pans, and direct heat sources to prevent warping or melting.
- Discolouration: Plastic may discolour with prolonged exposure to strongly coloured foods or fats.
- Damage: Do not use sharp objects or knives on plastic surfaces to prevent damage or particle release.
- Hygiene: Replace plastic kitchenware when visible scratches, cracks, or warping are present, as bacteria can accumulate in damaged surfaces.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of discarded plastic kitchenware via the plastic recycling bin or take it to a plastic recycling point.
- Consult your local waste separation guidelines for the correct disposal method in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Hendi Mandoline Gemüseschneider Kunststoff V-Form

Produkttitel

Hendi Mandoline Gemüseschneider Kunststoff V-Form

Produktinhalt

- 1x Mandoline Gemüseschneider (Länge 335 mm, Breite 130 mm, Höhe 75 mm)
- 5x Edelstahlmesser (für verschiedene Schneidstile)
- 1x Fingerschutz
- 1x Ausklappbare Füße mit Noppen (Höhe 14 cm bei Ausklappung)
- Material: Kunststoff (ABS) und Edelstahl

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Schneiden von Gemüse, Obst und Kartoffeln in verschiedenen Dicken und Formen (Scheiben, Julienne, Pommes frites)
- Einstellbare Schnittdicke: 1 bis 9 mm für vollständige Kontrolle über Schnittergebnisse
- Messerkämme: Enthält Messer für Scheiben, Wellenmuster und Pommes frites (6 oder 9 mm)
- Fingerschutz: Verwenden Sie immer den mitgelieferten Fingerschutz zum Schneiden, um Verletzungen zu vermeiden
- Spülmaschinenfest: Ja
- Ausklappbare Füße: Ausklappen für stabile, ergonomische Position auf der Arbeitsfläche
- Wartung: Scharfe Messer regelmäßig reinigen; vorsichtig handhaben wegen scharfer Kanten

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einer Lösung aus Wasser und Natron entfernen. Aggressive Lösungsmittel vermeiden.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen, um Verfärbungen oder Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden.
- Lagerung: Küchenutensilien aus Kunststoff an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Wärmequellen und Sonnenlicht aufbewahren.
- Kontrolle: Das Produkt regelmäßig auf Kratzer, Risse oder Verformungen prüfen und bei Beschädigungen ersetzen.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Küchenutensilien aus Kunststoff sind nicht hitzebeständig. Nicht im Backofen, unter dem Grill oder direkt über einer offenen Flamme verwenden.
- Wärmequellen: Von heißen Kochfeldern, heißen Töpfen und direkten Wärmequellen fernhalten, um Verformung oder Schmelzen zu vermeiden.

- **Verfärbung:** Kunststoff kann sich bei längerem Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln oder Fetten verfärben.
- **Beschädigung:** Keine scharfen Gegenstände oder Messer auf Kunststoffoberflächen verwenden, um Beschädigungen oder Partikelbildung zu vermeiden.
- **Hygiene:** Küchenutensilien aus Kunststoff bei sichtbaren Kratzern, Rissen oder Verformungen ersetzen, da sich Bakterien in beschädigten Oberflächen ansammeln können.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ausgediente Küchenutensilien aus Kunststoff über den Kunststoffrecyclingbehälter entsorgen oder zu einer Kunststoffsammelstelle bringen.
- Die lokalen Mülltrennungsvorschriften für die korrekte Entsorgung in Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: Hendi Mandoline Coupe-Légumes

Plastique Forme V

Titre du produit

Hendi Mandoline Coupe-Légumes Plastique Forme V

Contenu du produit

- 1x Mandoline Coupe-Légumes (Longueur 335 mm, Largeur 130 mm, Hauteur 75 mm)
- 5x Lames en Acier Inoxydable (pour différents styles de coupe)
- 1x Protège-Doigts
- 1x Pieds Repliables avec Picots (Hauteur 14 cm en position déployée)
- Matériau: Plastique (ABS) et Acier Inoxydable

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéal pour trancher les légumes, fruits et pommes de terre dans diverses épaisseurs et formes (tranches, julienne, frites)
- Épaisseur de Coupe Réglable: 1 à 9 mm pour un contrôle total des résultats de coupe
- Peignes à Lames: Inclut les lames pour tranches, motif ondulé et frites (6 ou 9 mm)
- Protège-Doigts: Utilisez toujours le protège-doigts fourni lors de la découpe pour éviter les blessures
- Lave-Vaisselle: Oui
- Pieds Repliables: Dépliez pour une position stable et ergonomique sur la surface de travail
- Entretien: Nettoyer régulièrement les lames tranchantes; manipuler avec soin en raison des bords tranchants

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier qui pourraient endommager la surface.
- Taches : Éliminer les taches tenaces avec une solution d'eau et de bicarbonate de soude. Éviter les solvants agressifs.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage pour éviter la décoloration ou l'accumulation d'humidité.
- Rangement : Conserver les ustensiles de cuisine en plastique dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur directe et du soleil.
- Inspection : Vérifier régulièrement le produit pour détecter des rayures, fissures ou déformations, et le remplacer s'il est endommagé.

Consignes de sécurité

- Chaleur : Les ustensiles de cuisine en plastique ne résistent pas aux hautes températures. Ne pas utiliser au four, sous le gril ou directement au-dessus d'une flamme nue.
- Sources de chaleur : Tenir éloigné des plaques chauffantes, des casseroles chaudes et des sources de chaleur directe pour éviter la déformation ou la fusion.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer en cas d'exposition prolongée à des aliments très colorés ou

à des graisses.

- **Dommages** : Ne pas utiliser d'objets tranchants ou de couteaux sur les surfaces en plastique pour éviter les dommages ou le dégagement de particules.
- **Hygiène** : Remplacer les ustensiles de cuisine en plastique lorsque des rayures, fissures ou déformations sont visibles, car des bactéries peuvent s'accumuler dans les surfaces endommagées.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter les ustensiles de cuisine en plastique usagés dans le bac de collecte des plastiques ou les déposer dans un point de collecte pour plastiques.
- Consulter les règles locales de tri des déchets pour connaître la méthode d'élimination correcte dans votre commune.

Avertissements

- **P102**: Tenir hors de portée des enfants.
- **P103**: Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: HENDI Mandolina Affettatrice Verdure Plastica Forma V

Titolo del prodotto

HENDI Mandolina Affettatrice Verdure Plastica Forma V

Contenuto del prodotto

- 1x Mandolina Affettatrice Verdure (Lunghezza 335 mm, Larghezza 130 mm, Altezza 75 mm)
- 5x Lame in Acciaio Inossidabile (per diversi stili di taglio)
- 1x Protezione per Dita
- 1x Piedi Ripiegabili con Gommini (Altezza 14 cm quando estesi)
- Materiale: Plastica (ABS) e Acciaio Inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Uso: Ideale per affettare verdure, frutta e patate in vari spessori e forme (fette, julienne, patatine)
- Spessore di Taglio Regolabile: 1 a 9 mm per controllo totale dei risultati di taglio
- Pettini per Lame: Includono lame per fette, motivo ondulato e patatine (6 o 9 mm)
- Protezione per Dita: Utilizzare sempre la protezione per dita fornita durante il taglio per prevenire lesioni
- Lavastoviglie: Sì
- Piedi Ripiegabili: Distendere per una posizione stabile ed ergonomica sulla superficie di lavoro
- Manutenzione: Pulire regolarmente le lame affilate; maneggiare con cura a causa dei bordi taglienti

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato per piatti. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette metalliche che potrebbero danneggiare la superficie.
- Macchie: Rimuovere le macchie ostinate con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio. Evitare solventi aggressivi.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio per evitare scolorimenti o accumulo di umidità.
- Conservazione: Conservare gli utensili da cucina in plastica in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore dirette e dalla luce solare.
- Ispezione: Controllare regolarmente il prodotto per individuare graffi, crepe o deformazioni e sostituirlo se danneggiato.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: Gli utensili da cucina in plastica non sono resistenti alle alte temperature. Non utilizzare in forno, sotto il grill o direttamente sopra una fiamma libera.
- Fonti di calore: Tenere lontano da piastre calde, pentole calde e fonti di calore dirette per evitare deformazioni o fusione.
- Scolorimento: La plastica può scolorirsi con una prolungata esposizione ad alimenti molto colorati o grassi.
- Danni: Non utilizzare oggetti taglienti o coltelli sulle superfici in plastica per evitare danni o rilascio di

particelle.

- **Igiene:** Sostituire gli utensili da cucina in plastica in presenza di graffi, crepe o deformazioni visibili, poiché i batteri possono accumularsi nelle superfici danneggiate.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire gli utensili da cucina in plastica dismessi tramite il contenitore per la raccolta della plastica o portarli a un punto di raccolta per la plastica.
- Consultare le norme locali di raccolta differenziata per il corretto metodo di smaltimento nel proprio comune.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Hendi Mandolina Krajalnica Warzyw Tworzywo V-Kształt

Tytuł produktu

Hendi Mandolina Krajalnica Warzyw Tworzywo V-Kształt

Zawartość produktu

- 1x Mandolina Krajalnica Warzyw (Długość 335 mm, Szerokość 130 mm, Wysokość 75 mm)
- 5x Ostrza ze Stali Nierdzewnej (do różnych stylów cięcia)
- 1x Osłona na Palce
- 1x Składane Nogi z Wypustkami (Wysokość 14 cm po rozłożeniu)
- Materiał: Tworzywo (ABS) i Stal Nierdzewna

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealna do krojenia warzyw, owoców i ziemniaków w różnych grubościach i kształtach (plastry, julienka, frytki)
- Regulowana Grubość Cięcia: 1 do 9 mm dla pełnej kontroli nad wynikami cięcia
- Grzebienie Noży: Zawierają noże do plastry, motyw falisty i frytki (6 lub 9 mm)
- Osłona na Palce: Zawsze używaj załączonej osłony na palce podczas krojenia, aby zapobiec urazom
- Zmywarko: Tak
- Składane Nogi: Rozłóż w celu stabilnej, ergonomicznej pozycji na powierzchni roboczej
- Konserwacja: Regularnie czyść ostre noże; ostrożnie obchodź się ze względu na ostre krawędzie

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do naczyń. Nie używać środków ściernych ani druciaków, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Plamy: Usuwać trudne plamy roztworem wody i sody oczyszczonej. Unikać agresywnych rozpuszczalników.
- Suszenie: Dokładnie osuszyć produkt po myciu, aby zapobiec odbarwieniu lub gromadzeniu się wilgoci.
- Przechowywanie: Przechowywać przybory kuchenne z tworzywa sztucznego w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i światła słonecznego.
- Kontrola: Regularnie sprawdzać produkt pod kątem zarysowań, pęknięć lub odkształceń i wymienić go w razie uszkodzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Przybory kuchenne z tworzywa sztucznego nie są odporne na wysokie temperatury. Nie używać w piekarniku, pod grillem ani bezpośrednio nad otwartym ogniem.
- Źródła ciepła: Trzymać z dala od gorących płyt kuchennych, gorących garnków i bezpośrednich źródeł ciepła, aby zapobiec odkształceniu lub stopieniu.
- Odbarwienie: Tworzywo sztuczne może odbarwiać się przy długotrwałym kontakcie z intensywnie zabarwionymi potrawami lub tłuszczami.

- Uszkodzenia: Nie używać ostrych przedmiotów ani noży na powierzchniach z tworzywa sztucznego, aby zapobiec uszkodzeniom lub wydzielaniu cząstek.
- Higiena: Wymienić przybory kuchenne z tworzywa sztucznego, gdy widoczne są zarysowania, pęknięcia lub odkształcenia, ponieważ bakterie mogą gromadzić się w uszkodzonych powierzchniach.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte przybory kuchenne z tworzywa sztucznego należy wyrzucać do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki tworzyw sztucznych.
- Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami segregacji odpadów w celu ustalenia właściwej metody utylizacji w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Chronić przed dziećmi.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Manual de usuario: HENDI Mandolina Cortador Verduras Plástico Forma V

Título del producto

HENDI Mandolina Cortador Verduras Plástico Forma V

Contenido del producto

- 1x Mandolina Cortador Verduras (Largo 335 mm, Ancho 130 mm, Alto 75 mm)
- 5x Cuchillas de Acero Inoxidable (para diferentes estilos de corte)
- 1x Protector de Dedos
- 1x Pies Plegables con Protuberancias (Altura 14 cm cuando está extendido)
- Material: Plástico (ABS) y Acero Inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para cortar verduras, frutas y patatas en varios espesores y formas (rodajas, juliana, papas fritas)
- Espesor de Corte Ajustable: 1 a 9 mm para control total de los resultados de corte
- Peine de Cuchillas: Incluye cuchillas para rodajas, patrón ondulado y papas fritas (6 o 9 mm)
- Protector de Dedos: Utilice siempre el protector de dedos incluido al cortar para prevenir lesiones
- Apto para Lavavajillas: Sí
- Pies Plegables: Despliegue para una posición estable y ergonómica en la superficie de trabajo
- Mantenimiento: Limpie regularmente las cuchillas afiladas; maneje con cuidado debido a los bordes afilados

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos de acero que puedan dañar la superficie.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes con una solución de agua y bicarbonato de sodio. Evitar disolventes agresivos.
- Secado: Secar bien el producto tras el lavado para evitar decoloración o acumulación de humedad.
- Almacenamiento: Guardar los utensilios de cocina de plástico en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor directas y de la luz solar.
- Inspección: Revisar el producto periódicamente para detectar arañazos, grietas o deformaciones y reemplazarlo si está dañado.

Instrucciones de seguridad

- Calor: Los utensilios de cocina de plástico no son resistentes a altas temperaturas. No utilizar en el horno, bajo el grill ni directamente sobre una llama abierta.
- Fuentes de calor: Mantener alejado de placas calientes, ollas calientes y fuentes de calor directas para evitar deformaciones o fusión.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse con la exposición prolongada a alimentos muy coloreados o

grasas.

- Daños: No utilizar objetos afilados ni cuchillos sobre superficies de plástico para evitar daños o liberación de partículas.
- Higiene: Sustituir los utensilios de cocina de plástico cuando presenten arañazos, grietas o deformaciones visibles, ya que las bacterias pueden acumularse en superficies dañadas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo supervisión adulta.

Instrucciones de eliminación

- Desechar los utensilios de cocina de plástico en el contenedor de reciclaje de plástico o llevarlos a un punto de recogida de plásticos.
- Consultar las normas locales de separación de residuos para conocer el método de eliminación correcto en su municipio.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: Hendi Mandoline Grönsaksskärare Plast V-Form

Produkttitel

Hendi Mandoline Grönsaksskärare Plast V-Form

Produktinnehåll

- 1x Mandoline Grönsaksskärare (Längd 335 mm, Bredd 130 mm, Höjd 75 mm)
- 5x Rostfritt Stål Blad (för olika skärstil)
- 1x Fingerskydd
- 1x Vikbara Fötter med Greppknappar (Höjd 14 cm när de är utfällda)
- Material: Plast (ABS) och Rostfritt Stål

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för att skära grönsaker, frukt och potatis i olika tjocklekar och former (skivor, julienn, pommes frites)
- Justerbar Skärtjocklek: 1 till 9 mm för fullständig kontroll över skärresultat
- Bladskal: Innehåller blad för skivor, vågmönster och pommes frites (6 eller 9 mm)
- Fingerskydd: Använd alltid det medföljande fingerskyddet vid skärning för att förhindra skador
- Diskmaskinssäker: Ja
- Vikbara Fötter: Vika ut för stabil, ergonomisk position på arbetsytan
- Underhåll: Rengör vassa blad regelbundet; hantera försiktigt på grund av vassa kanter

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipmedel eller stålull som kan skada ytan.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar med en lösning av vatten och bikarbonat. Undvik aggressiva lösningsmedel.
- Torkning: Torka av produkten ordentligt efter diskning för att förhindra missfärgning eller fuktansamling.
- Förvaring: Förvara köksredskap i plast på en sval, torr plats, borta från direkta värmekällor och solljus.
- Inspektion: Kontrollera regelbundet produkten för repor, sprickor eller deformering och byt ut den om den är skadad.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Köksredskap i plast tål inte höga temperaturer. Använd inte i ugn, under grill eller direkt över öppen låga.
- Värmekällor: Håll borta från heta kokplattor, heta kastruller och direkta värmekällor för att förhindra deformering eller smältning.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas vid långvarig exponering för starkt färgade livsmedel eller fetter.
- Skador: Använd inte vassa föremål eller knivar på plastytan för att undvika skador eller partikelavlösning.

- Hygien: Byt ut köksredskap i plast vid synliga repor, sprickor eller deformation, eftersom bakterier kan ansamlas i skadade ytor.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasserade köksredskap i plast lämnas i plaståtervinningskärl eller vid ett insamlingsställe för plast.
- Kontrollera de lokala sorteringsanvisningarna för korrekt avfallshantering i din kommun.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.