

Producttitel

Hendi Inductiekookplaat Kitchen Line - 1800 W

Inhoud van het product

- 1 x Hendi inductiekookplaat 1800 W (Lengte 355 mm, Breedte 319 mm, Hoogte 67 mm)
- Materiaal: Roestvrij staal

Gebruiksaanwijzingen

- Vermogen: 1800 W
- Verwarmingswijze: Inductie
- Geschikt voor: Pannen met inductiebodem (magnetisch)
- Bediening: Instelbare temperatuurregeling met directe reactie op temperatuurwijzigingen
- Veiligheid: Automatische pannerkenning ingebouwd
- Vaatwasserbestendig: Nee, uitsluitend handwas aanbevolen
- Gebruik: Geschikt voor bakken, sudderen, sauzen bereiden, water koken en professioneel horecagebruik

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct en grondig af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een speciale roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en wit azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende reinigingsmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Opslag: Bewaar het apparaat op een droge plaats en bescherm het tegen vocht om oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Hitte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warme vloeistoffen of warmtebronnen. Gebruik hittebestendige wanten of grepen.
- Scherpe randen: Controleer het apparaat op bramen of scherpe randen vóór het eerste gebruik.
- Elektrische veiligheid: Zorg dat het apparaat volledig droog is vóór aansluiting op het stroomnet.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het beoogde doel en conform de gebruiksaanwijzing.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Breng afgedankte apparaten van roestvrij staal naar een inzamelpunt voor metaalafval of milieustraat.
- Raadpleeg uw gemeente voor de juiste afvalscheiding en inleverpunten in uw regio.

- Gooi het product niet bij het gewone huisvuil.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.
- **P101:** Raadpleeg een arts bij onwel voelen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product kan heet worden bij gebruik. Risico op brandwonden bij contact met verhitte oppervlakken.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Product Title

Hendi Induction Cooktop Kitchen Line - 1800 W

Contents of the Product

- 1 × Hendi induction cooktop 1800 W (Length 355 mm, Width 319 mm, Height 67 mm)
- Material: Stainless steel

User Instructions

- Power: 1800 W
- Heating method: Induction
- Suitable for: Cookware with induction-compatible base (magnetic)
- Operation: Adjustable temperature control with direct response to temperature changes
- Safety: Automatic pan detection built-in
- Dishwasher safe: No, hand wash only recommended
- Use: Suitable for frying, simmering, sauce preparation, boiling water, and professional catering use

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately and thoroughly to prevent water stains.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a dedicated stainless steel cleaner or a solution of water and white vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool, abrasive sponges or abrasive cleaning agents, as these may scratch the stainless steel surface.
- Storage: Store the appliance in a dry place and protect it from moisture to prevent oxidation.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with warm liquids or heat sources. Use heat-resistant gloves or handles.
- Sharp edges: Check the appliance for burrs or sharp edges before first use.
- Electrical safety: Ensure the appliance is completely dry before connecting to the power supply.
- Use the appliance only for its intended purpose and in accordance with the instructions.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Take discarded stainless steel appliances to a metal waste collection point or recycling centre.
- Consult your local authority for correct waste separation and drop-off points in your area.
- Do not dispose of the product with normal household waste.

Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.
- **P101:** If you feel unwell, seek medical advice.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: The product may become hot during use. Risk of burns from contact with heated surfaces.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Hendi Induktionskochplatte Kitchen Line - 1800 W

Produkttitel

Hendi Induktionskochplatte Kitchen Line - 1800 W

Produktinhalt

- 1 x Hendi Induktionskochplatte 1800 W (Länge 355 mm, Breite 319 mm, Höhe 67 mm)
- Material: Edelstahl

Benutzeranleitung

- Leistung: 1800 W
- Heizmethode: Induktion
- Geeignet für: Kochgeschirr mit induktionskompatiblem Boden (magnetisch)
- Bedienung: Einstellbare Temperaturregelung mit direkter Reaktion auf Temperaturänderungen
- Sicherheit: Automatische Topfdeckungserkennung integriert
- Spülmaschinenfest: Nein, nur Handwäsche empfohlen
- Verwendung: Geeignet zum Braten, Schmoren, Saucenzubereitung, Wasserkochen und professionelle Gaststättenutzung

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Sofort und gründlich abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem speziellen Edelstahlreiniger oder einer Lösung aus Wasser und weißem Essig entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Edelstahloberfläche verkratzen können.
- Aufbewahrung: Das Gerät an einem trockenen Ort aufbewahren und vor Feuchtigkeit schützen, um Oxidation zu verhindern.

Sicherheitshinweise

- Hitze: Edelstahl kann bei Kontakt mit heißen Flüssigkeiten oder Wärmequellen heiß werden. Verwenden Sie hitzebeständige Handschuhe oder Griffe.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Elektrische Sicherheit: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor es an das Stromnetz angeschlossen wird.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß der Bedienungsanleitung.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Bringen Sie ausgediente Geräte aus Edelstahl zu einer Metallsammelstelle oder einem Wertstoffhof.
- Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um die korrekte Mülltrennung und Abgabestellen in Ihrer Region zu erfahren.
- Das Produkt nicht im Hausmüll entsorgen.

Warnhinweise

- **P103:** Vor der Verwendung das Etikett/diese Anweisungen lesen.
- **P101:** Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Das Produkt kann sich bei Gebrauch erhitzen. Verbrennungsgefahr bei Kontakt mit erhitzten Oberflächen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Plaque de cuisson induction Hendi Kitchen Line - 1800 W

Titre du produit

Plaque de cuisson induction Hendi Kitchen Line - 1800 W

Contenu du produit

- 1 × Plaque de cuisson induction Hendi 1800 W (Longueur 355 mm, Largeur 319 mm, Hauteur 67 mm)
- Matériau: Acier inoxydable

Instructions d'utilisation

- Puissance: 1800 W
- Mode de chauffage: Induction
- Convient pour: Ustensiles de cuisine à base compatible induction (magnétique)
- Fonctionnement: Contrôle de température réglable avec réaction directe aux changements de température
- Sécurité: Détection automatique des casseroles intégrée
- Lave-vaisselle: Non, lavage à la main recommandé uniquement
- Utilisation: Adaptée à la cuisson, la cuisson à l'étouffée, la préparation de sauces, l'ébullition d'eau et l'usage professionnel en restauration

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement et soigneusement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant spécial pour acier inoxydable ou une solution d'eau et de vinaigre blanc.
- Éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier, d'éponges abrasives ou de produits de nettoyage abrasifs, car ils peuvent rayer la surface en acier inoxydable.
- Rangement : Conserver l'appareil dans un endroit sec et le protéger de l'humidité pour éviter l'oxydation.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact de liquides chauds ou de sources de chaleur. Utilisez des gants ou des poignées résistants à la chaleur.
- Bords tranchants : Vérifiez l'appareil pour détecter des bavures ou des bords tranchants avant la première utilisation.
- Sécurité électrique : Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le brancher au réseau électrique.
- Utilisez l'appareil uniquement à la fin prévue et conformément aux instructions.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposez les appareils en acier inoxydable usagés dans un point de collecte des métaux ou en déchetterie.
- Consultez votre municipalité pour connaître le tri des déchets approprié et les points de dépôt dans votre région.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.
- **P101:** En cas de malaise, consulter un médecin.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Le produit peut devenir chaud lors de l'utilisation. Risque de brûlures au contact de surfaces chauffées.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Piastra a induzione Hendi Kitchen Line - 1800 W

Titolo del prodotto

Piastra a induzione Hendi Kitchen Line - 1800 W

Contenuto del prodotto

- 1 × Piastra a induzione Hendi 1800 W (Lunghezza 355 mm, Larghezza 319 mm, Altezza 67 mm)
- Materiale: Acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Potenza: 1800 W
- Metodo di riscaldamento: Induzione
- Adatto per: Utensili da cucina con base compatibile a induzione (magnetica)
- Funzionamento: Controllo della temperatura regolabile con risposta diretta ai cambiamenti di temperatura
- Sicurezza: Rilevamento automatico della pentola integrato
- Lavabile in lavastoviglie: No, lavaggio a mano consigliato
- Utilizzo: Adatto per friggere, brasare, preparazione di salse, bollire acqua e uso professionale in ristorazione

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente e accuratamente per evitare macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente specifico per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto bianco.
- Evitare: Non utilizzare pagliette d'acciaio, spugne abrasive o detersivi abrasivi, poiché possono graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Conservazione: Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto e proteggerlo dall'umidità per prevenire l'ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con liquidi caldi o fonti di calore. Utilizzare guanti o impugnature resistenti al calore.
- Bordi taglienti: Controllare l'apparecchio per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Sicurezza elettrica: Assicurarsi che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di collegarlo alla rete elettrica.
- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per lo scopo previsto e in conformità con le istruzioni.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Portare gli apparecchi in acciaio inossidabile dismessi presso un punto di raccolta per rifiuti metallici o un centro di riciclaggio.
- Consultare le autorità locali per la corretta separazione dei rifiuti e i punti di consegna nella propria area.
- Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.
- **P101:** In caso di malore, consultare un medico.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Il prodotto può scaldarsi durante l'uso. Rischio di ustioni a contatto con superfici riscaldate.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Płyta indukcyjna Hendi Kitchen Line - 1800 W

Tytuł produktu

Płyta indukcyjna Hendi Kitchen Line - 1800 W

Zawartość produktu

- 1 × Płyta indukcyjna Hendi 1800 W (Długość 355 mm, Szerokość 319 mm, Wysokość 67 mm)
- Materiał: Stal nierdzewna

Instrukcje użytkowania

- Moc: 1800 W
- Metoda grzewcza: Indukcja
- Odpowiednie dla: Naczyni kuchennych o dnie kompatybilnym z indukcją (magnetyczne)
- Obsługa: Regulowana kontrola temperatury z bezpośrednią odpowiedzią na zmiany temperatury
- Bezpieczeństwo: Wbudowana automatyczna detekcja naczyń
- Zmywarka: Nie, zalecane tylko mycie ręczne
- Zastosowanie: Odpowiednia do smażenia, duszenia, przygotowywania sosów, gotowania wody i profesjonalnego użytku w gastronomii

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Natychmiast i dokładnie osuszyć, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
- Plamy: Usuwać trudne plamy lub przebarwienia za pomocą specjalnego środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z białym octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej, szorstkich gąbek ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przechowywanie: Przechowywać urządzenie w suchym miejscu i chronić przed wilgocią, aby zapobiec utlenianiu.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna może nagrzewać się podczas kontaktu z gorącymi cieczami lub źródłami ciepła. Używać rękawic żaroodpornych lub uchwytów.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdzić urządzenie pod kątem zadziórów lub ostrych krawędzi.
- Bezpieczeństwo elektryczne: Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche przed podłączeniem do sieci elektrycznej.
- Używać urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte urządzenia ze stali nierdzewnej należy przekazać do punktu zbiórki złomu lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Skontaktować się z lokalnym urzędem w celu uzyskania informacji o właściwej segregacji odpadów i punktach zbiórki w regionie.
- Nie wyrzucać produktu do pojemnika na odpady komunalne.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.
- **P101:** W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Produkt może nagrzewać się podczas użytkowania. Ryzyko oparzenia przy kontakcie z rozgrzаныmi powierzchniami.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Placa de inducción Hendi Kitchen Line - 1800 W

Título del producto

Placa de inducción Hendi Kitchen Line - 1800 W

Contenido del producto

- 1 × Placa de inducción Hendi 1800 W (Largo 355 mm, Ancho 319 mm, Alto 67 mm)
- Material: Acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Potencia: 1800 W
- Método de calentamiento: Inducción
- Apto para: Utensilios de cocina con base compatible con inducción (magnética)
- Operación: Control de temperatura ajustable con respuesta directa a cambios de temperatura
- Seguridad: Detección automática de sartén integrada
- Lavavajillas: No, lavado a mano recomendado
- Uso: Apto para freír, guisar, preparación de salsas, hervir agua y uso profesional en hostelería

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediata y minuciosamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar las manchas persistentes o la decoloración con un limpiador específico para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre blanco.
- Evitar: No utilizar estropajo de acero, esponjas abrasivas ni productos de limpieza abrasivos, ya que pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Almacenamiento: Guardar el aparato en un lugar seco y protegerlo de la humedad para evitar la oxidación.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con líquidos calientes o fuentes de calor. Utilice guantes o asas resistentes al calor.
- Bordes afilados: Compruebe si el aparato tiene rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Seguridad eléctrica: Asegúrese de que el aparato esté completamente seco antes de conectarlo a la red eléctrica.
- Utilice el aparato únicamente para el fin previsto y de acuerdo con las instrucciones.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve los aparatos de acero inoxidable desechados a un punto de recogida de residuos metálicos o a un punto limpio.
- Consulte a su ayuntamiento para conocer la separación correcta de residuos y los puntos de entrega en su área.
- No deseche el producto junto con los residuos domésticos ordinarios.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.
- **P101:** En caso de malestar, consulte a un médico.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El producto puede calentarse durante su uso. Riesgo de quemaduras por contacto con superficies calientes.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

Produkttitel

Hendi induktionsspis Kitchen Line - 1800 W

Produktinnehåll

- 1 x Hendi induktionsspis 1800 W (Längd 355 mm, Bredd 319 mm, Höjd 67 mm)
- Material: Rostfritt stål

Användarinstruktioner

- Effekt: 1800 W
- Värmemetod: Induktion
- Lämplig för: Matlagningsredskap med induktionskompatibel botten (magnetisk)
- Drift: Justerbar temperaturregulator med omedelbar respons på temperaturförändringar
- Säkerhet: Automatisk panndetektion inbyggd
- Diskmaskin: Nej, endast handtvätt rekommenderad
- Användning: Lämplig för stekt, simring, såstillning, vattenkokande och professionell restaurangbruk

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Tvätta med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart och noggrant för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisa fläckar eller missfärgningar med ett dedikerat rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och vitvinsvinäger.
- Undvik: Använd inte stålull, skursvampar eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan av rostfritt stål.
- Förvaring: Förvara apparaten på en torr plats och skydda den mot fukt för att förhindra oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål kan bli hett vid kontakt med varma vätskor eller värmekällor. Använd värmebeständiga handskar eller handtag.
- Vassa kanter: Kontrollera apparaten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Elsäkerhet: Se till att apparaten är helt torr innan den ansluts till eluttaget.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål och i enlighet med bruksanvisningen.

Åldersbegränsningar

Inte tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under överinseende av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Lämna kasserade apparater av rostfritt stål till en samlingsplats för metallskrot eller en återvinningscentral.

- Kontakta din kommun för korrekt avfallssortering och inlämningsställen i ditt område.
- Kasta inte produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.
- **P101:** Vid obehag, kontakta läkare.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Produkten kan bli het vid användning. Risk för brännskador vid kontakt med uppvärmda ytor.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.