

NL Handleiding: Hendi Snijplank antislip - vaatwasserbestendig - zwart houtvezel - 30 x 23,5 cm

Producttitel

Hendi Snijplank antislip - vaatwasserbestendig - zwart houtvezel - 30 x 23,5 cm

Inhoud van het product

- 1x Snijplank (Lengte 30 cm, Breedte 23,5 cm, Hoogte 6 cm)
- Materiaal: Houtvezelcomposiet met siliconen antislipvoeten

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Voor het snijden en bereiden van groenten, fruit en vlees
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Antislip-functie: Siliconen voeten voorkomen verschuiven tijdens gebruik
- Sapgeul: Voorzien van omtreksgroef voor afvoer van vloeistoffen
- Ophanggat: Aanwezig voor gemakkelijke opslag

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol.
- Geuren: Siliconen kan geuren absorberen. Laat het product na reiniging volledig luchten en drogen.
- Verkleuring: Siliconen kan na verloop van tijd verkleuren door intensief gebruik of contact met sterk gekleurde voedingsmiddelen. Dit is onschadelijk.
- Opslag: Bewaar het product op een droge, schone plaats, uit de buurt van scherpe voorwerpen die het materiaal kunnen beschadigen.

Veiligheidsinstructies

- Hittebestendigheid: Siliconen is hittebestendig, maar controleer altijd de maximale gebruikstemperatuur zoals aangegeven op het product.
- Vermijd direct contact met open vuur of gloeiende verwarmingselementen.
- Snijden: Gebruik geen scherpe messen of voorwerpen op siliconen keukengerei, dit beschadigt het materiaal.
- Geschiktheid: Gebruik het product uitsluitend waarvoor het is bedoeld.

Leeftijdrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Siliconen valt niet onder de reguliere plastic recycling. Gooi afgedankt siliconenkeukengerei bij het restafval of breng het naar een milieustraat voor verdere verwijzing.

- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor de juiste afvalscheiding in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Hendi Non-slip Cutting Board - Dishwasher Safe - Black Wood Fiber - 30 x 23.5 cm

Product Title

Hendi Non-slip Cutting Board - Dishwasher Safe - Black Wood Fiber - 30 x 23.5 cm

Contents of the Product

- 1x Cutting Board (Length 30 cm, Width 23.5 cm, Height 6 cm)
- Material: Wood fiber composite with non-slip silicone feet

User Instructions

- Use: For cutting and preparing vegetables, fruits, and meat
- Dishwasher safe: Yes
- Non-slip function: Silicone feet prevent board from sliding during use
- Juice groove: Rim groove channels liquids away
- Hanging hole: Present for convenient storage

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or steel wool.
- Odours: Silicone can absorb odours. Allow the product to air out and dry completely after cleaning.
- Discolouration: Silicone may discolour over time due to heavy use or contact with strongly coloured foods. This is harmless.
- Storage: Store in a dry, clean place, away from sharp objects that could damage the material.

Safety Instructions

- Heat resistance: Silicone is heat-resistant, but always check the maximum temperature indicated on the product.
- Avoid direct contact with open flames or glowing heating elements.
- Cutting: Do not use sharp knives or objects on silicone kitchenware, as this will damage the material.
- Intended use: Use the product only for its intended purpose.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Silicone does not belong in regular plastic recycling. Dispose of discarded silicone kitchenware in general household waste or bring it to a local waste disposal facility for further guidance.
- Consult local guidelines for proper waste separation in your area.

Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Hendi Schneidebrett rutschfest - spülmaschinenfest - schwarze Holzfaser - 30 x 23,5 cm

Produkttitel

Hendi Schneidebrett rutschfest - spülmaschinenfest - schwarze Holzfaser - 30 x 23,5 cm

Produktinhalt

- 1x Schneidebrett (Länge 30 cm, Breite 23,5 cm, Höhe 6 cm)
- Material: Holzfaserverbundstoff mit rutschfesten Silikonfüßen

Benutzeranleitung

- Verwendung: Zum Schneiden und Vorbereiten von Gemüse, Obst und Fleisch
- Spülmaschinenfest: Ja
- Rutschfeste Funktion: Silikonfüße verhindern Verrutschen während des Gebrauchs
- Saftrille: Umfassende Rille leitet Flüssigkeiten ab
- Aufhängeloch: Vorhanden zur bequemen Aufbewahrung

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und miltem Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden.
- Gerüche: Silikon kann Gerüche aufnehmen. Lassen Sie das Produkt nach der Reinigung vollständig auslüften und trocknen.
- Verfärbung: Silikon kann sich mit der Zeit durch intensiven Gebrauch oder Kontakt mit stark gefärbten Lebensmitteln verfärben. Dies ist unschädlich.
- Aufbewahrung: An einem trockenen, sauberen Ort aufbewahren, fern von scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.

Sicherheitshinweise

- Hitzebeständigkeit: Silikon ist hitzebeständig, aber überprüfen Sie stets die maximale Gebrauchstemperatur laut Produktangabe.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit offenen Flammen oder glühenden Heizelementen.
- Schneiden: Verwenden Sie keine scharfen Messer oder Gegenstände auf Silikonküchengeräten, da dies das Material beschädigt.
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Silikon gehört nicht in das reguläre Kunststoffrecycling. Entsorgen Sie ausgedienten Silikonküchenutensilien im Restmüll oder bringen Sie diese zu einem Wertstoffhof.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Mülltrennung in Ihrer Gemeinde.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Manuel d'utilisation: Planche à découper Hendi antidérapante - lavable au lave-vaisselle - fibre de bois noire - 30 x 23,5 cm

Titre du produit

Planche à découper Hendi antidérapante - lavable au lave-vaisselle - fibre de bois noire - 30 x 23,5 cm

Contenu du produit

- 1x Planche à découper (Longueur 30 cm, Largeur 23,5 cm, Hauteur 6 cm)
- Matériau: Composite de fibre de bois avec pieds en silicone antidérapant

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Pour couper et préparer les légumes, fruits et viandes
- Lavable au lave-vaisselle: Oui
- Fonction antidérapante: Les pieds en silicone empêchent le glissement pendant l'utilisation
- Rainure à jus: La rainure périphérique draine les liquides
- Trou d'accrochage: Présent pour un rangement facile

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un liquide vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier.
- Odeurs : Le silicone peut absorber les odeurs. Laisser le produit s'aérer et sécher complètement après le nettoyage.
- Décoloration : Le silicone peut se décolorer avec le temps en raison d'une utilisation intensive ou du contact avec des aliments très colorés. Cela est sans danger.
- Rangement : Conserver dans un endroit sec et propre, à l'écart des objets tranchants susceptibles d'endommager le matériau.

Consignes de sécurité

- Résistance à la chaleur : Le silicone est résistant à la chaleur, mais vérifiez toujours la température maximale d'utilisation indiquée sur le produit.
- Évitez tout contact direct avec des flammes nues ou des éléments chauffants incandescents.
- Découpe : N'utilisez pas de couteaux ou d'objets tranchants sur les ustensiles en silicone, cela endommagerait le matériau.
- Usage prévu : Utilisez le produit uniquement à l'usage auquel il est destiné.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à l'utilisation par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Le silicone ne relève pas du recyclage plastique ordinaire. Jetez les ustensiles de cuisine en silicone usagés dans les ordures ménagères résiduelles ou déposez-les dans une déchetterie locale.
- Consultez les directives locales concernant le tri des déchets dans votre commune.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Tagliere Hendi antiscivolo - lavabile in lavastoviglie - fibra di legno nero - 30 x 23,5 cm

Titolo del prodotto

Tagliere Hendi antiscivolo - lavabile in lavastoviglie - fibra di legno nero - 30 x 23,5 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Tagliere (Lunghezza 30 cm, Larghezza 23,5 cm, Altezza 6 cm)
- Materiale: Composito in fibra di legno con piedini in silicone antiscivolo

Istruzioni per l'uso

- Uso: Per tagliare e preparare verdure, frutta e carne
- Lavabile in lavastoviglie: Sì
- Funzione antiscivolo: I piedini in silicone impediscono lo scivolamento durante l'uso
- Scanalatura per i succhi: La scanalatura perimetrale drenare i liquidi
- Foro di sospensione: Presente per una conservazione facile

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detersivo delicato per piatti. Evitare detersivi abrasivi o pagliette d'acciaio.
- Odori: Il silicone può assorbire odori. Lasciare arieggiare e asciugare completamente il prodotto dopo la pulizia.
- Scolorimento: Il silicone può scolorirsi nel tempo a causa dell'uso intensivo o del contatto con alimenti molto colorati. Ciò è innocuo.
- Conservazione: Conservare in un luogo asciutto e pulito, lontano da oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni di sicurezza

- Resistenza al calore: Il silicone è resistente al calore, ma verificare sempre la temperatura massima d'uso indicata sul prodotto.
- Evitare il contatto diretto con fiamme libere o elementi riscaldanti incandescenti.
- Taglio: Non utilizzare coltelli affilati o oggetti taglienti sugli utensili in silicone, poiché ciò danneggia il materiale.
- Uso previsto: Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo cui è destinato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Il silicone non rientra nel normale riciclaggio della plastica. Smaltire gli utensili da cucina in silicone esauriti nei rifiuti indifferenziati oppure portarli presso un centro di raccolta locale.
- Consultare le linee guida locali per la corretta raccolta differenziata nel proprio comune.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Deska do krojenia Hendi antypoślizgowa - zmywarko-bezpieczna - czarna włókno drzewne - 30 x 23,5 cm

Tytuł produktu

Deska do krojenia Hendi antypoślizgowa - zmywarko-bezpieczna - czarna włókno drzewne - 30 x 23,5 cm

Zawartość produktu

- 1x Deska do krojenia (Długość 30 cm, Szerokość 23,5 cm, Wysokość 6 cm)
- Materiał: Kompozyt włókna drzewnego z antypoślizgowymi stopkami silikonowymi

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Do krojenia i przygotowywania warzyw, owoców i mięsa
- Zmywarko-bezpieczna: Tak
- Funkcja antypoślizgowa: Nóżki silikonowe zapobiegają przesuwaniu się podczas użytkowania
- Bruzda soków: Bruzda obwodowa odprowadza ciecze
- Otwór do zawieszenia: Obecny dla wygodnego przechowywania

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym płynem do mycia naczyń. Unikać środków ściernych lub druciaków.
- Zapachy: Silikon może absorbować zapachy. Po czyszczeniu należy pozostawić produkt do całkowitego przewietrzenia i wyschnięcia.
- Przebarwienia: Silikon może z czasem ulegać przebarwieniom na skutek intensywnego użytkowania lub kontaktu z intensywnie barwionymi produktami spożywczymi. Jest to nieszkodliwe.
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów mogących uszkodzić materiał.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Odporność na ciepło: Silikon jest odporny na ciepło, ale zawsze sprawdzaj maksymalną temperaturę użytkowania podaną na produkcie.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z otwartym ogniem lub rozżarzonymi elementami grzejnymi.
- Krojenie: Nie używaj ostrych noży ani przedmiotów na silikonowych przyborach kuchennych, ponieważ uszkodzi to materiał.
- Przeznaczenie: Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Silikon nie nadaje się do standardowego recyklingu tworzyw sztucznych. Zużyte silikonowe przybory kuchenne należy wyrzucić do odpadów zmieszanych lub dostarczyć do lokalnego punktu zbiórki odpadów.
- Należy zapoznać się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi segregacji odpadów obowiązującymi w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Tabla de cortar Hendi antideslizante - apta para lavavajillas - fibra de madera negra - 30 x 23,5 cm

Título del producto

Tabla de cortar Hendi antideslizante - apta para lavavajillas - fibra de madera negra - 30 x 23,5 cm

Contenido del producto

- 1x Tabla de cortar (Largo 30 cm, Ancho 23,5 cm, Alto 6 cm)
- Material: Composite de fibra de madera con patas de silicona antideslizantes

Instrucciones de uso

- Uso: Para cortar y preparar verduras, frutas y carne
- Apta para lavavajillas: Sí
- Función antideslizante: Las patas de silicona evitan que la tabla se deslice durante el uso
- Ranura de jugo: La ranura perimetral drena líquidos
- Orificio de colgante: Presente para un almacenamiento conveniente

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un lavavajillas suave. Evitar limpiadores abrasivos o estropajos de acero.
- Olores: El silicona puede absorber olores. Deje ventilar y secar completamente el producto después de limpiarlo.
- Decoloración: El silicona puede decolorarse con el tiempo debido al uso intensivo o al contacto con alimentos de colores intensos. Esto es inofensivo.
- Almacenamiento: Guardar en un lugar seco y limpio, alejado de objetos afilados que puedan dañar el material.

Instrucciones de seguridad

- Resistencia al calor: El silicona es resistente al calor, pero compruebe siempre la temperatura máxima de uso indicada en el producto.
- Evite el contacto directo con llamas abiertas o elementos calefactores al rojo vivo.
- Corte: No utilice cuchillos afilados ni objetos cortantes sobre utensilios de silicona, ya que dañarían el material.
- Uso previsto: Utilice el producto únicamente para el fin al que está destinado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El silicona no pertenece al reciclaje convencional de plásticos. Deseche los utensilios de cocina de silicona en el contenedor de residuos generales o llévelos a un punto limpio local.

- Consulte las directrices locales sobre la correcta separación de residuos en su municipio.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes del uso.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Hendi Skärbräda glidsäker - diskmaskinssäker - svart trädfiber - 30 x 23,5 cm

Produkttitel

Hendi Skärbräda glidsäker - diskmaskinssäker - svart trädfiber - 30 x 23,5 cm

Produktinnehåll

- 1x Skärbräda (Längd 30 cm, Bredd 23,5 cm, Höjd 6 cm)
- Material: Trädfiber komposit med glidsäkra silikonfötter

Användarinstruktioner

- Användning: För att skära och förbereda grönsaker, frukt och kött
- Diskmaskinssäker: Ja
- Glidsäker funktion: Silikonfötter förhindrar att brädan glider under användning
- Saftranva: Periferisk ranva för att dränera vätskor
- Upphängningshål: Närvarande för enkel förvaring

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull.
- Lukter: Silikon kan absorbera lukter. Låt produkten luftas ut och torka helt efter rengöring.
- Missfärgning: Silikon kan missfärgas med tiden på grund av intensiv användning eller kontakt med starkt färgade livsmedel. Detta är ofarligt.
- Förvaring: Förvara på en torr, ren plats, borta från vassa föremål som kan skada materialet.

Säkerhetsinstruktioner

- Värmetålighet: Silikon är värmetåligt, men kontrollera alltid den maximala användningstemperaturen som anges på produkten.
- Undvik direkt kontakt med öppen eld eller glödande värmeelement.
- Skärning: Använd inte vassa knivar eller föremål på silikonköksredskap, eftersom det skadar materialet.
- Avsedd användning: Använd produkten endast för dess avsedda ändamål.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Silikon ingår inte i den vanliga plaståtervinningen. Kasserade köksredskap av silikon lämnas som restavfall eller lämnas till en återvinningscentral för vidare vägledning.
- Kontakta din lokala kommun för riktlinjer om korrekt avfallssortering.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.