

Handleiding voor Pastamachine Opzetstuk Reginette

Producttitel en afbeelding

Pastamachine Opzetstuk Reginette

(Voeg hier een afbeelding van het product toe)

Inhoud van het product

- 1x Pastamachine Opzetstuk Reginette
 - 1x Gebruiksaanwijzing
-

Gebruiksaanwijzing

1. Bevestig het opzetstuk stevig op uw pastamachine.
 2. Plaats de pasta deegroller in de gewenste stand.
 3. Voer het uitgerolde deeg in het opzetstuk in.
 4. Draai aan de hendel of zet de motor aan om reginette-pasta te snijden.
 5. Vang de gesneden pasta op en kook zoals gewenst.
-

Onderhoud en schoonmaak

- Reinig het opzetstuk met een zachte doek na gebruik.
 - Gebruik geen water of vaatwasmachine, dit kan het product beschadigen.
 - Gebruik een borsteltje om eventuele restjes deeg te verwijderen.
 - Bewaar het op een droge plaats.
-

Veiligheidsinstructies

- Gebruik het product uitsluitend voor het snijden van pastadeeg.
 - Houd het opzetstuk uit de buurt van kinderen.
 - Zorg ervoor dat er geen vingers of andere voorwerpen in het mechanisme komen tijdens gebruik.
 - Gebruik het product op een stabiele ondergrond.
-

Leeftijdsbeperkingen

Dit product is niet geschikt voor gebruik door kinderen onder de 14 jaar.

Afvalverwerking

Dit product kan worden gerecycled als metaalafval. Gooi het niet bij het reguliere huishoudelijke afval.

Waarschuwingen

- P101: Bij twijfel over het gebruik, raadpleeg een deskundige.
 - P520: Houd uit de buurt van warmtebronnen.
-

Gevaarinformatie

- H200: Bevat bewegende onderdelen die bij verkeerd gebruik gevaar kunnen opleveren.
 - EUH541: Langdurig gebruik kan leiden tot slijtage, let op regelmatig onderhoud.
-

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van je product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar je het product heeft aangeschaft.

Manual for Pasta Machine Attachment Reginette

Product Title and Image

Pasta Machine Attachment Reginette

(Add an image of the product here)

Contents of the Product

- 1x Pasta Machine Attachment Reginette
 - 1x User Manual
-

User Instructions

1. Securely attach the accessory to your pasta machine.
 2. Set the pasta roller to the desired position.
 3. Feed the rolled-out dough into the attachment.
 4. Turn the handle or switch on the motor to cut reginette pasta.
 5. Collect the cut pasta and cook as desired.
-

Maintenance and Cleaning

- Clean the attachment with a soft cloth after use.
 - Do not use water or a dishwasher as it may damage the product.
 - Use a brush to remove any remaining dough residues.
 - Store in a dry place.
-

Safety Instructions

- Use the product only for cutting pasta dough.
 - Keep the attachment away from children.
 - Ensure no fingers or other objects enter the mechanism during use.
 - Operate the product on a stable surface.
-

Age Restrictions

This product is not suitable for use by children under 14 years.

Disposal Instructions

This product can be recycled as metal waste. Do not dispose of it with regular household waste.

Warnings

- P101: If unsure about usage, consult an expert.
 - P520: Keep away from heat sources.
-

Hazard Information

- H200: Contains moving parts that may pose a hazard if used incorrectly.

- EUH541: Prolonged use may lead to wear; regular maintenance is recommended.
-

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific questions, please contact customer service or the store where you purchased the product.

Anleitung für Nudelmaschinenaufsatz Reginette

Produkttitel und Bild

Nudelmaschinenaufsatz Reginette

(Fügen Sie hier ein Bild des Produkts ein)

Produktinhalt

- 1x Nudelmaschinenaufsatz Reginette
 - 1x Bedienungsanleitung
-

Benutzeranleitung

1. Befestigen Sie den Aufsatz sicher an Ihrer Nudelmaschine.
 2. Stellen Sie die Teigwalze auf die gewünschte Position ein.
 3. Führen Sie den ausgerollten Teig in den Aufsatz ein.
 4. Drehen Sie an der Kurbel oder schalten Sie den Motor ein, um Reginette-Nudeln zu schneiden.
 5. Fangen Sie die geschnittenen Nudeln auf und kochen Sie sie nach Wunsch.
-

Pflege und Reinigung

- Reinigen Sie den Aufsatz nach Gebrauch mit einem weichen Tuch.
 - Verwenden Sie kein Wasser oder Geschirrspüler, da dies das Produkt beschädigen kann.
 - Entfernen Sie Teigreste mit einer Bürste.
 - Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf.
-

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur zum Schneiden von Nudelteig.
 - Halten Sie den Aufsatz von Kindern fern.
 - Achten Sie darauf, dass keine Finger oder andere Gegenstände während des Gebrauchs in den Mechanismus gelangen.
 - Benutzen Sie das Produkt auf einer stabilen Unterlage.
-

Altersbeschränkungen

Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder unter 14 Jahren geeignet.

Entsorgungshinweise

Dieses Produkt kann als Metallabfall recycelt werden. Bitte entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll.

Warnungen

- P101: Bei Unsicherheiten zur Verwendung, wenden Sie sich an einen Experten.
 - P520: Von Hitzequellen fernhalten.
-

Gefahrenhinweise

- H200: Enthält bewegliche Teile, die bei unsachgemäßer Verwendung eine Gefahr darstellen können.
 - EUH541: Längerfristige Nutzung kann zu Verschleiß führen; achten Sie auf regelmäßige Wartung.
-

Durch die Befolgung dieser Richtlinien stellen Sie eine langanhaltende und optimale Leistung Ihres Produkts sicher. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Mode d'emploi pour accessoire à machine à pâtes Reginette

Titre et image du produit

Accessoire à machine à pâtes Reginette

(Ajoutez ici une image du produit)

Contenu du produit

- 1x Accessoire à machine à pâtes Reginette
 - 1x Mode d'emploi
-

Instructions d'utilisation

1. Fixez solidement l'accessoire à votre machine à pâtes.
 2. Positionnez le rouleau à pâtes selon l'épaisseur souhaitée.
 3. Insérez la pâte étendue dans l'accessoire.
 4. Tournez la manivelle ou mettez le moteur en marche pour couper les pâtes reginette.
 5. Récupérez les pâtes coupées et faites-les cuire selon vos préférences.
-

Entretien et nettoyage

- Nettoyez l'accessoire avec un chiffon doux après utilisation.
 - Ne pas utiliser d'eau ou de lave-vaisselle, cela pourrait endommager le produit.
 - Utilisez une brosse pour ôter les résidus de pâte.
 - Rangez dans un endroit sec.
-

Consignes de sécurité

- Utilisez le produit uniquement pour couper la pâte à pâtes.
 - Gardez l'accessoire hors de portée des enfants.
 - Assurez-vous qu'aucun doigt ni objet n'entre dans le mécanisme pendant l'utilisation.
 - Utilisez le produit sur une surface stable.
-

Restrictions d'âge

Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Instructions pour l'élimination

Ce produit peut être recyclé en tant que déchet métallique. Ne le jetez pas avec les ordures ménagères.

Avertissements

- P101 : En cas de doute sur l'utilisation, consultez un expert.
 - P520 : Gardez à l'écart des sources de chaleur.
-

Informations sur les dangers

- H200 : Contient des parties mobiles qui peuvent présenter un danger en cas de mauvaise utilisation.
 - EUH541 : Une utilisation prolongée peut entraîner une usure, pensez à un entretien régulier.
-

En suivant ces instructions, vous garantissez une performance optimale et durable de votre produit. Pour toute information supplémentaire ou question spécifique, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Manuale per accessorio macchina per pasta Reginette

Titolo e immagine del prodotto

Accessorio macchina per pasta Reginette

(Aggiungere qui un'immagine del prodotto)

Contenuto del prodotto

- 1x Accessorio macchina per pasta Reginette
 - 1x Manuale d'uso
-

Istruzioni per l'uso

1. Fissare saldamente l'accessorio alla macchina per pasta.
 2. Impostare il rullo della pasta alla posizione desiderata.
 3. Inserire la pasta stesa nell'accessorio.
 4. Ruotare la manovella o avviare il motore per tagliare la pasta reginette.
 5. Raccogliere la pasta tagliata e cucinarla come desiderato.
-

Manutenzione e pulizia

- Pulire l'accessorio con un panno morbido dopo l'uso.
 - Non utilizzare acqua o lavastoviglie, potrebbe danneggiare il prodotto.
 - Utilizzare una spazzola per rimuovere eventuali residui di pasta.
 - Conservare in un luogo asciutto.
-

Istruzioni di sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per tagliare la pasta.
 - Tenere l'accessorio lontano dalla portata dei bambini.
 - Assicurarsi che dita o altri oggetti non entrino nel meccanismo durante l'uso.
 - Utilizzare il prodotto su una superficie stabile.
-

Restrizioni di età

Questo prodotto non è adatto a bambini sotto i 14 anni.

Istruzioni per lo smaltimento

Questo prodotto può essere riciclato come rifiuto metallico. Non smaltirlo nei rifiuti domestici comuni.

Avvertenze

- P101: In caso di dubbi sull'uso, consultare un esperto.
 - P520: Tenere lontano da fonti di calore.
-

Informazioni sui pericoli

- H200: Contiene parti mobili che possono rappresentare un pericolo se usate in modo errato.
 - EUH541: Un uso prolungato può causare usura; assicurarsi di effettuare regolare manutenzione.
-

Seguendo queste istruzioni, garantisci prestazioni ottimali e durature del tuo prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contatta il servizio clienti o il negozio presso cui hai acquistato il prodotto.

Instrukcja dla nasadki do maszyny do makaronu Reginette

Tytuł produktu i obraz

Nasadka do maszyny do makaronu Reginette

(Dodaj tutaj obraz produktu)

Zawartość produktu

- 1x Nasadka do maszyny do makaronu Reginette
 - 1x Instrukcja obsługi
-

Instrukcja obsługi

1. Przymocuj nasadkę do maszyny do makaronu.
 2. Ustaw wałek do makaronu na żądaną pozycję.
 3. Włóż rozwinięte ciasto do nasadki.
 4. Obracaj rękojeść lub włącz silnik, aby wycinać makaron reginette.
 5. Zbierz wycięty makaron i ugotuj zgodnie z potrzebami.
-

Konserwacja i czyszczenie

- Czyść nasadkę miękką szmatką po użyciu.
 - Nie używaj wody ani zmywarki, może to uszkodzić produkt.
 - Użyj szczotki do usunięcia resztek ciasta.
 - Przechowuj w suchym miejscu.
-

Instrukcje bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko do cięcia ciasta makaronowego.
 - Trzymaj nasadkę z dala od dzieci.
 - Upewnij się, że żadne palce ani inne przedmioty nie dostaną się do mechanizmu podczas użytkowania.
 - Używaj produktu na stabilnej powierzchni.
-

Ograniczenia wiekowe

Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 14 roku życia.

Instrukcja utylizacji

Produkt można poddać recyklingowi jako odpady metalowe. Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych.

Ostrzeżenia

- P101: W przypadku wątpliwości co do użycia, skonsultuj się ze specjalistą.
 - P520: Trzymaj z dala od źródeł ciepła.
-

Informacje o zagrożeniach

- H200: Zawiera ruchome części, które mogą stanowić zagrożenie w przypadku niewłaściwego użytkowania.
 - EUH541: Długotrwałe użytkowanie może powodować zużycie; pamiętaj o regularnej konserwacji.
-

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, zapewniasz długotrwałą i optymalną wydajność produktu. W przypadku dodatkowych informacji lub pytań skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Instrucciones para el accesorio de la máquina de pasta Reginette

Título e imagen del producto

Accesorio de la máquina de pasta Reginette
(Añade aquí una imagen del producto)

Contenido del producto

- 1x Accesorio de la máquina de pasta Reginette
 - 1x Manual de usuario
-

Instrucciones de uso

1. Fija el accesorio firmemente a tu máquina de pasta.
2. Ajusta el rodillo de pasta a la posición deseada.

3. Introduce la masa extendida en el accesorio.
 4. Gira la manivela o enciende el motor para cortar la pasta reginette.
 5. Recoge la pasta cortada y cocina según tus preferencias.
-

Mantenimiento y limpieza

- Limpia el accesorio con un paño suave después de usarlo.
 - No uses agua ni lavavajillas, ya que podría dañar el producto.
 - Usa un cepillo para eliminar los restos de masa.
 - Guarda el accesorio en un lugar seco.
-

Instrucciones de seguridad

- Usa el producto únicamente para cortar masa de pasta.
 - Mantén el accesorio fuera del alcance de los niños.
 - Asegúrate de que no entren dedos u otros objetos en el mecanismo durante el uso.
 - Utiliza el producto sobre una superficie estable.
-

Restricciones de edad

Este producto no es apto para niños menores de 14 años.

Instrucciones de eliminación

Este producto puede reciclarse como residuo metálico. No lo deseches con los residuos domésticos habituales.

Advertencias

- P101: En caso de duda sobre su uso, consulta a un experto.
 - P520: Mantén alejado de fuentes de calor.
-

Información de peligrosidad

- H200: Contiene piezas móviles que pueden suponer un peligro si se usan incorrectamente.
 - EUH541: El uso prolongado puede provocar desgaste; se recomienda un mantenimiento regular.
-

Al seguir estas directrices, garantizas un rendimiento duradero y óptimo de tu producto. Para obtener más información o preguntas específicas, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquiriste el producto.