

NL Handleiding: ONA Ontbijtborden / Dessertborden Freckles Groen ø 19,5 cm – 4 Stuks

Producttitel

ONA Ontbijtborden / Dessertborden Freckles Groen ø 19,5 cm – 4 Stuks

Inhoud van het product

- 4x Ontbijtbord / Dessertbord (Diameter 19,5 cm, Hoogte 2 cm)
- Materiaal: Aardewerk met semi-matte glazuurafwerking

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor ontbijt, brunch, desserts en lichte maaltijden
- Geschikt voor magnetron: Ja, maximaal 800 W, korte intervallen aanbevolen
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 180 °C
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar plaats de borden niet te dicht op elkaar voor het beste resultaat
- Stapelbaar: Ja
- Handwas aanbevolen: Reinig met een zachte doek of spons en vermijd agressieve schuurmiddelen
- Voorzichtig met temperatuurwisselingen: Vermijd plotselinge temperatuurveranderingen (bijvoorbeeld direct uit de koelkast in de oven) om barsten te voorkomen
- Droog voordat stapelen: Laat de borden volledig drogen voordat u ze stapelt om vlekken of schimmelvorming te voorkomen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was aardewerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak niet te beschadigen.
- Droog: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voordat u het opbergt.
- Opslag: Stapel voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen (bijv. een theedoek of viltjes) om krassen en chips te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of chippen bij vallen of stoten. Wees voorzichtig bij het hanteren.
- Scherpe randen: Bij breuk kunnen scherpe randen en scherven ontstaan. Verwijder gebroken stukken direct en voorzichtig.
- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals het plaatsen van koud aardewerk direct in een hete oven of het onderdompelen in koud water na verhitting.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Aardewerk hoort niet in de glasbak.
- Verpakkingsmateriaal scheiden en afvoeren volgens de lokale recyclingvoorschriften.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van aardewerk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: ONA Breakfast Plates / Dessert Plates Freckles Green ø 19.5 cm – 4 Pieces

Product Title

ONA Breakfast Plates / Dessert Plates Freckles Green ø 19.5 cm – 4 Pieces

Contents of the Product

- 4x Breakfast Plate / Dessert Plate (Diameter 19.5 cm, Height 2 cm)
- Material: Earthenware with semi-matte glaze finish

User Instructions

- Use: Ideal for breakfast, brunch, desserts and light meals
- Microwave safe: Yes, maximum 800 W, short intervals recommended
- Oven safe: Yes, up to maximum 180 °C
- Dishwasher safe: Yes, but do not place plates too close together for best results
- Stackable: Yes
- Hand washing recommended: Clean with a soft cloth or sponge and avoid abrasive cleaners
- Avoid thermal shock: Avoid sudden temperature changes (e.g., directly from refrigerator to oven) to prevent cracking
- Dry before stacking: Allow plates to dry completely before stacking to prevent spots or mold formation

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash earthenware with warm water and a mild detergent. Avoid abrasive cleaners or steel wool to prevent surface damage.
- Drying: Dry thoroughly after washing and allow to dry completely before storing.
- Storage: Stack carefully and use protective layers (e.g. a cloth or felt pads) between pieces to prevent scratches and chipping.

Safety Instructions

- Fragility: Earthenware can break or chip if dropped or knocked. Handle with care.
- Sharp edges: Breakage may result in sharp edges and shards. Remove broken pieces immediately and carefully.
- Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as placing cold earthenware directly into a hot oven or submerging it in cold water after heating.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of broken or discarded earthenware in the residual waste. Do not place earthenware in the glass recycling bin.

- Separate and dispose of packaging materials in accordance with local recycling regulations.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts from broken earthenware.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: ONA Frühstücksteller / Dessertteller Freckles Grün ø 19,5 cm – 4 Stück

Produkttitel

ONA Frühstücksteller / Dessertteller Freckles Grün ø 19,5 cm – 4 Stück

Produktinhalt

- 4x Frühstücksteller / Dessertteller (Durchmesser 19,5 cm, Höhe 2 cm)
- Material: Steingut mit halbmatter Glasuroberfläche

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal für Frühstück, Brunch, Desserts und leichte Mahlzeiten
- Mikrowellentauglich: Ja, maximal 800 W, Kurzintervalle empfohlen
- Ofentauglich: Ja, bis maximal 180 °C
- Spülmaschinentauglich: Ja, aber Teller nicht zu dicht beieinander platzieren für beste Ergebnisse
- Stapelbar: Ja
- Handwäsche empfohlen: Mit einem weichen Tuch oder Schwamm reinigen und aggressive Scheuermittel vermeiden
- Temperaturwechsel vermeiden: Vermeiden Sie plötzliche Temperaturwechsel (z. B. direkt aus dem Kühlschrank in den Ofen), um Risse zu verhindern
- Vor dem Stapeln trocknen: Teller vollständig trocknen lassen, bevor Sie sie stapeln, um Flecken oder Schimmelbildung zu vermeiden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Steingut mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Trocknen: Nach dem Waschen gründlich abtrocknen und vollständig trocknen lassen, bevor es verstaut wird.
- Aufbewahrung: Vorsichtig stapeln und Schutzlagen (z. B. ein Tuch oder Filzunterlagen) zwischen den Stücken verwenden, um Kratzer und Absplitterungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Zerbrechlichkeit: Steingut kann bei Fall oder Stoß brechen oder absplintern. Bitte vorsichtig handhaben.
- Scharfe Kanten: Bei Bruch können scharfe Kanten und Scherben entstehen. Entfernen Sie Bruchstücke sofort und sorgfältig.
- Thermischer Schock: Vermeiden Sie plötzliche Temperaturwechsel, z. B. das direkte Stellen von kaltem Steingut in einen heißen Ofen oder das Eintauchen in kaltes Wasser nach dem Erhitzen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Gebrochenes oder ausgedientes Steingut im Restmüll entsorgen. Steingut gehört nicht in den Glascontainer.
- Verpackungsmaterialien trennen und gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften entsorgen.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Scherben bei Bruch von Steingut.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Assiettes à Petit-Déjeuner / Assiettes à Dessert ONA Freckles Vert ø 19,5 cm – 4 Pièces

Titre du produit

Assiettes à Petit-Déjeuner / Assiettes à Dessert ONA Freckles Vert ø 19,5 cm – 4 Pièces

Contenu du produit

- 4x Assiette à Petit-Déjeuner / Assiette à Dessert (Diamètre 19,5 cm, Hauteur 2 cm)
- Matériau: Faïence avec finition glaçure semi-mate

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéal pour le petit-déjeuner, le brunch, les desserts et les repas légers
- Adapté au micro-ondes: Oui, maximum 800 W, intervalles courts recommandés
- Adapté au four: Oui, jusqu'à 180 °C maximum
- Lave-vaisselle: Oui, mais ne placez pas les assiettes trop près les unes des autres pour de meilleurs résultats
- Empilable: Oui
- Lavage à la main recommandé: Nettoyez avec un chiffon doux ou une éponge et évitez les nettoyeurs abrasifs
- Éviter les chocs thermiques: Évitez les changements de température soudains (par exemple, directement du réfrigérateur au four) pour prévenir les fissures
- Sécher avant d'empiler: Laissez les assiettes sécher complètement avant de les empiler pour éviter les taches ou la formation de moisissures

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver la faïence à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier pour ne pas endommager la surface.
- Séchage : Bien sécher après le lavage et laisser sécher complètement avant de ranger.
- Rangement : Empiler avec précaution et utiliser des protections (p. ex. un torchon ou des rondelles en feutre) entre les pièces pour éviter les rayures et les éclats.

Consignes de sécurité

- Fragilité : La faïence peut se casser ou s'ébrécher en cas de chute ou de choc. Manipuler avec précaution.
- Bords tranchants : En cas de casse, des bords tranchants et des éclats peuvent apparaître. Retirer les morceaux cassés immédiatement et avec soin.
- Choc thermique : Éviter les changements brusques de température, comme placer de la faïence froide directement dans un four chaud ou la plonger dans de l'eau froide après chauffage.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter la faïence cassée ou usagée dans les ordures ménagères résiduelles. La faïence ne doit pas être déposée dans le conteneur à verre.
- Séparer les matériaux d'emballage et les éliminer conformément aux réglementations locales de recyclage.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris de faïence.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Piatti Colazione / Piatti Dessert ONA Freckles Verde ø 19,5 cm – 4 Pezzi

Titolo del prodotto

Piatti Colazione / Piatti Dessert ONA Freckles Verde ø 19,5 cm – 4 Pezzi

Contenuto del prodotto

- 4x Piatto Colazione / Piatto Dessert (Diametro 19,5 cm, Altezza 2 cm)
- Materiale: Terracotta con finitura smaltata semi-opaca

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per colazione, brunch, dessert e pasti leggeri
- Sicuro per il microonde: Sì, massimo 800 W, intervalli brevi consigliati
- Sicuro per il forno: Sì, fino a massimo 180 °C
- Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma non posizionare i piatti troppo vicini per migliori risultati
- Impilabile: Sì
- Lavaggio a mano consigliato: Pulire con un panno morbido o spugna ed evitare detergenti abrasivi
- Evitare shock termici: Evitare cambiamenti improvvisi di temperatura (ad esempio, direttamente dal frigorifero al forno) per prevenire crepe
- Asciugare prima di impilare: Lasciare asciugare completamente i piatti prima di impilare per evitare macchie o formazione di muffa

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare la terracotta con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette in acciaio per non danneggiare la superficie.
- Asciugatura: Asciugare bene dopo il lavaggio e lasciare asciugare completamente prima di riporre.
- Conservazione: Impilare con attenzione e utilizzare protezioni intermedie (ad es. un canovaccio o feltri) tra i pezzi per evitare graffi e scheggiature.

Istruzioni di sicurezza

- Fragilità: La terracotta può rompersi o scheggiarsi se cade o viene urtata. Maneggiarla con cura.
- Bordi taglienti: In caso di rottura possono formarsi bordi taglienti e schegge. Rimuovere immediatamente i pezzi rotti con attenzione.
- Shock termico: Evitare rapidi cambiamenti di temperatura, come mettere la terracotta fredda direttamente in un forno caldo o immergerla in acqua fredda dopo il riscaldamento.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Gettare la terracotta rotta o dismessa nei rifiuti indifferenziati. La terracotta non va nel contenitore del vetro.
- Separare i materiali di imballaggio e smaltirli in conformità con le normative locali sul riciclaggio.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non presenta pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura della terracotta.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Talerze Śniadaniowe / Talerze Deserowe

ONA Freckles Zielone ø 19,5 cm – 4 Sztuki

Tytuł produktu

Talerze Śniadaniowe / Talerze Deserowe ONA Freckles Zielone ø 19,5 cm – 4 Sztuki

Zawartość produktu

- 4x Talerz Śniadaniowy / Talerz Deserowy (Średnica 19,5 cm, Wysokość 2 cm)
- Materiał: Ceramika z półmatowym wykończeniem glazury

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealne do śniadania, brunchu, deserów i lekkich posiłków
- Bezpieczne w mikrofalówce: Tak, maksymalnie 800 W, zalecane krótkie interwały
- Bezpieczne w piekarniku: Tak, do maksymalnie 180 °C
- Zmywarki: Tak, ale nie umieszczaj talerzy zbyt blisko siebie, aby uzyskać najlepsze rezultaty
- Możliwy do układania w stosy: Tak
- Zalecane mycie ręczne: Czyszczenie miękką ściereczką lub gąbką i unikanie ostrych środków czyszczących
- Unikaj szoku termicznego: Unikaj nagłych zmian temperatury (na przykład bezpośrednio z lodówki do piekarnika), aby zapobiec pęknięciu
- Osusz przed ułożeniem w stosy: Pozwól talerzu całkowicie wysechnąć przed ułożeniem w stosy, aby zapobiec plamom lub powstawaniu pleśni

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ceramikę ciepłą wodą i łagodnym płynem do naczyń. Unikać środków ściernych lub druciaków, aby nie uszkodzić powierzchni.
- Suszenie: Po umyciu dokładnie osuszyć i pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed przechowywaniem.
- Przechowywanie: Układać ostrożnie w stosy, stosując przekładki ochronne (np. ściereczkę lub filcowe podkładki), aby zapobiec zarysowaniom i odpryskom.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Kruchość: Ceramika może pęknąć lub odprysnąć przy upadku lub uderzeniu. Należy obchodzić się z nią ostrożnie.
- Ostre krawędzie: W przypadku stłuczenia mogą powstać ostre krawędzie i odłamki. Natychmiast i ostrożnie usunąć potłuczone kawałki.
- Szok termiczny: Unikać gwałtownych zmian temperatury, takich jak wkładanie zimowej ceramiki bezpośrednio do gorącego piekarnika lub zanurzanie w zimnej wodzie po podgrzaniu.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Wyrzucać stłuczoną lub zużytą ceramikę do odpadów zmieszanych. Ceramiki nie należy wrzucać do pojemnika na szkło.
- Materiały opakowaniowe należy segregować i usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia ceramiki.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Platos de Desayuno / Platos de Postre

ONA Freckles Verde ø 19,5 cm – 4 Piezas

Título del producto

Platos de Desayuno / Platos de Postre ONA Freckles Verde ø 19,5 cm – 4 Piezas

Contenido del producto

- 4x Plato de Desayuno / Plato de Postre (Diámetro 19,5 cm, Altura 2 cm)
- Material: Cerámica de barro con acabado de esmalte semimate

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para desayuno, brunch, postres y comidas ligeras
- Seguro para microondas: Sí, máximo 800 W, se recomiendan intervalos cortos
- Seguro para horno: Sí, hasta máximo 180 °C
- Lavavajillas: Sí, pero no coloque los platos demasiado cerca para obtener mejores resultados
- Apilable: Sí
- Lavado a mano recomendado: Limpiar con un paño suave o esponja y evitar limpiadores abrasivos
- Evitar choques térmicos: Evite cambios bruscos de temperatura (por ejemplo, directamente del refrigerador al horno) para prevenir grietas
- Secar antes de apilar: Deje que los platos se sequen completamente antes de apilar para evitar manchas o formación de moho

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar la loza con agua caliente y un detergente suave. Evite los limpiadores abrasivos o el estropajo metálico para no dañar la superficie.
- Secado: Secar bien tras el lavado y dejar secar completamente antes de guardar.
- Almacenamiento: Apilar con cuidado y usar protecciones intermedias (p. ej. un paño o fieltros) entre las piezas para evitar arañazos y desconchados.

Instrucciones de seguridad

- Fragilidad: La loza puede romperse o astillarse si se cae o se golpea. Manipúlela con cuidado.
- Bordes cortantes: En caso de rotura pueden aparecer bordes cortantes y fragmentos. Retire los trozos rotos de inmediato y con precaución.
- Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como colocar loza fría directamente en un horno caliente o sumergirla en agua fría tras calentarla.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deseche la loza rota o en desuso en la fracción de residuos no reciclables. La loza no debe depositarse en el contenedor de vidrio.
- Separe los materiales de embalaje y deséchelos de acuerdo con las normativas locales de reciclaje.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes en caso de rotura de la loza.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: ONA Frukosttallrikar / Desserttallrikar

Freckles Grön ø 19,5 cm – 4 Stycken

Produkttitel

ONA Frukosttallrikar / Desserttallrikar Freckles Grön ø 19,5 cm – 4 Stycken

Produktinnehåll

- 4x Frukosttallrik / Desserttallrik (Diameter 19,5 cm, Höjd 2 cm)
- Material: Stengods med halvmatt glasurfinish

Användarinstruktioner

- Användning: Idealisk för frukost, brunch, desserter och lätta måltider
- Mikrovågssäker: Ja, maximalt 800 W, korta intervaller rekommenderas
- Ugnssäker: Ja, upp till maximalt 180 °C
- Diskmaskinssäker: Ja, men placera inte tallrikarna för tätt tillsammans för bästa resultat
- Stackbar: Ja
- Handtvätt rekommenderad: Rengör med en mjuk trasa eller svamp och undvik slipande rengöringsmedel
- Undvik värmechock: Undvik plötsliga temperaturförändringar (t.ex. direkt från kylskåp till ugn) för att förhindra sprickor
- Torka före stacking: Låt tallrikarna torka helt innan du staplar dem för att förhindra fläckar eller mögelbildning

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska lergodset med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull för att inte skada ytan.
- Torkning: Torka av ordentligt efter diskning och låt torka helt innan förvaring.
- Förvaring: Stapla försiktigt och använd skyddande mellanskikt (t.ex. en kökshandduk eller filtunderlägg) för att förhindra repor och flagning.

Säkerhetsinstruktioner

- Skörhet: Lergods kan gå sönder eller flisa sig vid fall eller stöt. Hantera varsamt.
- Vassa kanter: Vid brott kan vassa kanter och skärvor uppstå. Ta bort trasiga delar omedelbart och försiktigt.
- Termisk chock: Undvik snabba temperaturväxlingar, t.ex. att placera kallt lergods direkt i en het ugn eller att sänka ner det i kallt vatten efter uppvärmning.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Kasserat eller trasigt lergods slängs i restavfallet. Lergods ska inte läggas i glasåtervinningen.
- Förpackningsmaterial sorteras och kasseras i enlighet med lokala återvinningsregler.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott av lergods.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.