

NL: Handleiding voor Cookinglife Cocktailshaker RVS

Producttitel

Cookinglife Cocktailshaker RVS

Inhoud van het product

- 1x Cocktailshaker (RVS)
-

Gebruiksaanwijzingen

1. Reinig het product voor eerste gebruik met warm water en mild afwasmiddel.
 2. Vul de shaker met de gewenste ingrediënten.
 3. Plaats het deksel stevig op de shaker.
 4. Schud krachtig gedurende 10–15 seconden.
 5. Giet de cocktail uit via de ingebouwde zeef.
-

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinig direct na gebruik met warm water en mild afwasmiddel.
 - Vaatwasserbestendig, maar handwas wordt aanbevolen voor een langere levensduur.
 - Goed naspoelen en volledig laten drogen.
 - Niet schrobben met schurende materialen.
-

Veiligheidsinstructies

- Controleer of het deksel goed vastzit voor het schudden.
- Niet gebruiken met koolzuurhoudende dranken, warme vloeistoffen of kokende ingrediënten; dit kan drukopbouw veroorzaken.
- Houd vingers weg van de rand tijdens het openen.

Leeftijdsrestricties

- Niet geschikt voor kinderen zonder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Verwijderen volgens lokale voorschriften voor metaalafval.

Waarschuwingen

- P102: Buiten bereik van kinderen houden.
- Alleen gebruiken voor het bereiden van dranken.
- Controleer de shaker vóór gebruik op beschadigingen of losse onderdelen.

Gevaarsinformatie

- Onjuist gebruik of te volle vulling kan drukopbouw veroorzaken, waardoor de shaker onverwacht kan openen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor vragen of specifieke informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN: Manual for Cookinglife Stainless Steel Cocktail Shaker

Product Title

Cookinglife Cocktail Shaker Stainless Steel

Package Contents

- 1x Stainless steel cocktail shaker
-

Instructions for Use

1. Wash the product before first use with warm water and mild detergent.
 2. Fill the shaker with the desired ingredients.
 3. Place the lid firmly on the shaker.
 4. Shake vigorously for 10–15 seconds.
 5. Pour the cocktail using the built-in strainer.
-

Maintenance and Cleaning Instructions

- Clean immediately after use with warm water and mild detergent.
 - Dishwasher-safe, but handwashing is recommended for longer durability.
 - Rinse well and allow to dry completely.
 - Do not scrub with abrasive materials.
-

Safety Instructions

- Ensure the lid is properly secured before shaking.
 - Do not use with carbonated drinks, hot liquids, or boiling ingredients; this may cause pressure buildup.
 - Keep fingers away from the rim when opening.
-

Age Restrictions

- Not suitable for children without adult supervision.
-

Disposal Instructions

- Dispose of according to local regulations for metal waste.
-

Warnings

- P102: Keep out of reach of children.
 - Use only for beverage preparation.
 - Check the shaker before use for damage or loose parts.
-

Hazard Information

- Incorrect use or overfilling may cause pressure buildup, resulting in unexpected opening of the shaker.
-

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For questions or specific information, contact customer service or the store where the product was purchased.

DE: Anleitung für Cookinglife Cocktailshaker Edelstahl

Produkttitel

Cookinglife Cocktailshaker Edelstahl

Lieferumfang

- 1x Cocktailshaker aus Edelstahl
-

Gebrauchsanweisungen

1. Vor der ersten Nutzung das Produkt mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.
 2. Den Shaker mit den gewünschten Zutaten füllen.
 3. Deckel fest auf den Shaker setzen.
 4. 10–15 Sekunden kräftig schütteln.
 5. Das Getränk über das integrierte Sieb ausgießen.
-

Pflege- und Reinigungsanweisungen

- Direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.
 - Spülmaschinengeeignet, Handwäsche wird jedoch für längere Haltbarkeit empfohlen.
 - Gut abspülen und vollständig trocknen lassen.
 - Keine scheuernden Materialien verwenden.
-

Sicherheitsanweisungen

- Sicherstellen, dass der Deckel vor dem Schütteln korrekt sitzt.
 - Nicht mit kohlenensäurehaltigen Getränken, heißen Flüssigkeiten oder kochenden Zutaten verwenden; es kann zu Druckaufbau kommen.
 - Finger beim Öffnen von der Kante fernhalten.
-

Altersbeschränkungen

- Nicht geeignet für Kinder ohne Aufsicht eines Erwachsenen.
-

Entsorgungshinweise

- Gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle entsorgen.
-

Warnhinweise

- P102: Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
 - Nur für die Zubereitung von Getränken verwenden.
 - Vor Gebrauch auf Beschädigungen oder lose Teile prüfen.
-

Gefahreninformationen

- Unsachgemäße Verwendung oder Überfüllung kann zu Druckaufbau führen, wodurch sich der Shaker unerwartet öffnen kann.

Durch Befolgung dieser Richtlinien gewährleisten Sie eine optimale und langlebige Nutzung Ihres Produkts. Bei Fragen wenden Sie sich an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

FR: Manuel pour Cookinglife Shaker à Cocktail Inox

Titre du produit

Cookinglife Shaker à Cocktail Inox

Contenu du produit

- 1x Shaker à cocktail en inox
-

Instructions d'utilisation

1. Nettoyer le produit avant la première utilisation avec de l'eau tiède et un détergent doux.
 2. Remplir le shaker avec les ingrédients souhaités.
 3. Fixer fermement le couvercle.
 4. Secouer vigoureusement pendant 10–15 secondes.
 5. Verser la boisson à travers la passoire intégrée.
-

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Rincer après utilisation avec de l'eau tiède et un détergent doux.
 - Compatible lave-vaisselle, mais le lavage à la main est recommandé pour une meilleure durabilité.
 - Bien rincer et laisser sécher complètement.
 - Ne pas utiliser de matériaux abrasifs.
-

Consignes de sécurité

- S'assurer que le couvercle est bien fixé avant de secouer.
 - Ne pas utiliser avec des boissons gazeuses, des liquides chauds ou des ingrédients bouillants : risque d'augmentation de pression.
 - Tenir les doigts éloignés du bord lors de l'ouverture.
-

Restrictions d'âge

- Ne convient pas aux enfants sans supervision adulte.
-

Instructions d'élimination

- Éliminer conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
-

Avertissements

- P102 : Garder hors de portée des enfants.
 - À utiliser uniquement pour la préparation de boissons.
 - Vérifier le shaker avant utilisation pour détecter toute pièce endommagée ou desserrée.
-

Informations sur les dangers

- Une mauvaise utilisation ou un remplissage excessif peut entraîner une accumulation de pression et une ouverture soudaine du shaker.
-

En suivant ces directives, vous assurez une utilisation optimale et durable de votre produit. Pour toute question, contactez le service client ou le magasin d'achat.

IT: Manuale per Cookinglife Shaker da Cocktail in Acciaio Inox

Titolo del prodotto

Cookinglife Shaker da Cocktail in Acciaio Inox

Contenuto della confezione

- 1x Shaker da cocktail in acciaio inox
-

Istruzioni per l'uso

1. Lavare il prodotto prima del primo utilizzo con acqua tiepida e detergente delicato.
 2. Riempire lo shaker con gli ingredienti desiderati.
 3. Chiudere saldamente il coperchio.
 4. Agitare energicamente per 10–15 secondi.
 5. Versare la bevanda attraverso il filtro integrato.
-

Istruzioni per la pulizia e manutenzione

- Pulire dopo l'uso con acqua tiepida e detergente delicato.
 - Lavabile in lavastoviglie, ma si consiglia il lavaggio a mano per una maggiore durata.
 - Sciacquare bene e lasciare asciugare completamente.
 - Evitare materiali abrasivi.
-

Istruzioni di sicurezza

- Assicurarsi che il coperchio sia ben fissato prima di agitare.
 - Non utilizzare con bevande gassate, liquidi caldi o ingredienti bollenti: rischio di aumento di pressione.
 - Tenere le dita lontane dal bordo durante l'apertura.
-

Restrizioni di età

- Non adatto ai bambini senza supervisione adulta.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire secondo le normative locali relative ai rifiuti metallici.

Avvertenze

- P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare solo per la preparazione di bevande.
- Controllare lo shaker prima dell'uso per danni o parti allentate.

Informazioni sui pericoli

- Un uso scorretto o un riempimento eccessivo può causare un aumento di pressione, aprendo improvvisamente lo shaker.

Seguendo queste indicazioni, garantirai prestazioni ottimali e durature del prodotto. Per ulteriori informazioni, contatta l'assistenza clienti o il punto vendita.

PL: Instrukcja obsługi dla Cookinglife Shaker do Koktajli ze Stali Nierdzewnej

Tytuł produktu

Cookinglife Shaker do Koktajli ze Stali Nierdzewnej

Zawartość opakowania

- 1x Shaker do koktajli ze stali nierdzewnej

Instrukcje użytkowania

1. Umyć produkt przed pierwszym użyciem ciepłą wodą z łagodnym detergentem.
2. Wypełnić shaker wybranymi składnikami.

3. Mocno zamknąć pokrywę.
4. Energicznie wstrząsać przez 10–15 sekund.
5. Przełąć napój przez wbudowane sitko.

Instrukcje czyszczenia i konserwacji

- Myć od razu po użyciu ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
- Produkt nadaje się do zmywarki, lecz zalecane jest mycie ręczne dla dłuższej trwałości.
- Dokładnie spłukać i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Unikać środków ściernych.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Upewnić się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta przed wstrząsaniem.
- Nie używać z napojami gazowanymi, gorącymi płynami ani gotującymi składnikami: może to powodować wzrost ciśnienia.
- Podczas otwierania trzymać palce z dala od krawędzi.

Ograniczenia wiekowe

- Nieodpowiednie dla dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
Manual para Cookinglife Coctelera de Acero Inoxidable

ES: Manual para Cookinglife Coctelera de Acero Inoxidable

Título del producto

Contenido del producto

- 1x Coctelera de acero inoxidable
-

Instrucciones de uso

1. Lave el producto antes del primer uso con agua tibia y detergente suave.
 2. Llene la coctelera con los ingredientes deseados.
 3. Coloque la tapa de manera firme.
 4. Agite enérgicamente durante 10–15 segundos.
 5. Sirva la bebida utilizando el colador integrado.
-

Instrucciones de limpieza y mantenimiento

- Lavar después de cada uso con agua tibia y detergente suave.
 - Apta para lavavajillas, aunque se recomienda lavado a mano para una vida útil prolongada.
 - Enjuagar bien y dejar secar completamente.
 - No utilizar estropajos abrasivos.
-

Instrucciones de seguridad

- Asegúrese de que la tapa esté bien ajustada antes de agitar.
 - No utilizar con bebidas carbonatadas, líquidos calientes o ingredientes hirviendo.
 - Mantener los dedos alejados del borde durante la apertura.
-

Restricciones de edad

- No apto para niños sin supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Desechar según las normativas locales para residuos metálicos.

Advertencias

- P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
- Solo usar para la preparación de bebidas.
- Revisar la coctelera antes de usar para detectar daños o piezas sueltas.

Información de peligros

- El uso incorrecto o el exceso de llenado pueden provocar acumulación de presión y la apertura repentina de la coctelera.

Al seguir estas directrices, garantiza un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para más información o preguntas específicas, contacte con el servicio de atención al cliente o con la tienda donde adquirió el artículo.
