

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

- 1.** Alle instructies lezen. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
- 2.** Alleen voor de Europese Unie: Apparaten mogen gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren van het apparaat begrijpen.
- 3.** Alleen voor de Europese Unie: Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd dit product buiten bereik van kinderen. Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht schoonmaken en onderhouden.
- 4.** Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, moet je de basis van het apparaat, de USB-adapter, de USB-kabel of de batterij niet in water of een andere vloeistof plaatsen.
- 5.** Gebruik het apparaat niet op vochtige oppervlakken. Stel het apparaat niet bloot aan de regen maar berg het binnenshuis op.
- 6.** Zorg ervoor dat de draadloze handstofzuiger niet als speelgoed wordt gebruikt. Houd toezicht wanneer het door of in de nabijheid van kinderen wordt gebruikt.
- 7.** Houd haar, losse kleding en vingers uit de buurt van openingen en bewegende onderdelen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen verstrikt raken in interne bewegende onderdelen.
- 8.** Gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik en met de hulpstukken die in deze handleiding worden aanbevolen.
- 9.** Gebruik het snoer of de USB-adapter niet als deze zijn beschadigd. Als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, nat is geworden, beschadigd is of buiten heeft gestaan, kun je het terugbrengen naar een servicecentrum.

- 10.** Het gebruik van accessoires/toebehoren die niet door KitchenAid aanbevolen of verkocht worden, kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken. Zo blijven zowel de veiligheid van het apparaat als de accessoires gewaarborgd.
- 11.** Hanteer de USB-adapter of het apparaat niet met natte handen.
- 12.** Steek geen voorwerpen in de openingen.
- 13.** Gebruik de draadloze handstofzuiger niet als de openingen zijn geblokkeerd; houd het vrij van stof, pluïsjes, haar en alles wat de luchtstroom kan belemmeren.
- 14.** Gebruik de draadloze handstofzuiger niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen op te zuigen, zoals benzine, en gebruik deze ook niet op plaatsen waar deze aanwezig kunnen zijn.
- 15.** Raap niets op dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
- 16.** Gebruik de draadloze handstofzuiger niet als de bak en/of filters niet op hun plaats zitten.
- 17.** Koppel de batterij los van het apparaat voordat je het aanpast, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
- 18.** Voorkom per ongeluk starten. Zorg ervoor dat de aan-/uitschakelaar in de uit-stand staat voordat je de batterij plaatst, het apparaat oppakt of het apparaat draagt.
- 19.** Laad alleen op met de door KitchenAid gespecificeerde lader. Een lader die geschikt is voor een bepaald type batterij kan brandgevaar opleveren als die met een andere batterij wordt gebruikt.
- 20.** Gebruik apparaten alleen met een 12 V batterij van KitchenAid. Het gebruik van een andere batterij kan leiden tot letsel en brand.
- 21.** Houd de batterij, wanneer deze niet wordt gebruikt, uit de buurt van andere metalen objecten, zoals paperclips, muntgeld, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen objecten, die een verbinding kunnen maken met de polen van de batterij. Het kortsluiten van de batterijpolen kan brandwonden of brand veroorzaken.

22. Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lopen. Vermijd contact hiermee. Als er per ongeluk contact is, spoel de vloeistof dan af met water. Als de vloeistof in contact komt met de ogen, schakel dan onmiddellijk medische hulp in. Vloeistof die uit de batterij komt kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
23. Gebruik geen beschadigde of aangepaste batterijen of apparaten. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar zijn, wat kan leiden tot brand, explosie of letsel.
24. Stel een batterij of apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven de 129°C kunnen een explosie veroorzaken.
25. Volg alle oplaadinstructies en laad de batterij of het apparaat niet op buiten het in de instructies vermelde temperatuurbereik. Verkeerd opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand verhogen.
26. Voer nooit onderhoud uit aan een beschadigde batterij. Onderhoud aan de batterij mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of een erkend onderhoudsbedrijf.
27. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt.
28. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat hier niet mee. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.
29. Wees extra voorzichtig tijdens het schoonmaken van trappen.
30. Breng geen veranderingen aan in het apparaat of de batterij en probeer deze niet te repareren.
31. Gebruik geen verlengsnoer. Steek de adapter rechtstreeks in een stopcontact.
32. Verwijder lege batterijen uit het apparaat en voer ze veilig af.
33. Verwijder de batterij als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
34. Als de batterij lekt, verwijder dan de batterij uit het apparaat en gebruik die niet meer.
35. Verwijder oplaadbare batterijen uit het apparaat voordat je ze oplaadt.
36. **WAARSCHUWING:** Alleen gebruiken met een door de markt goedgekeurde USB-adapter.

37. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door gasten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
- bed and breakfasts en vergelijkbare omgevingen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ga voor volledige productinformatie, instructies, video's en garantie-informatie naar **www.KitchenAid.eu**.

ELEKTRISCHE VEREISTEN

USB-adapter:

Ingangsvermogen: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A

USB-output: 5 VDC, 2 A

Aanbevolen omgevingstemperatuur voor het opladen: 5-40°C

Externe batterij (Lithium-ion): 5KRB12

Nominale spanning: 10,8 VDC

Maximale spanning: 12 VDC

NOTA: Als de USB-adapter niet volledig in het stopcontact past, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien. Pas de USB-adapter nooit zelf aan.

NOTA: Gebruik of bewaar batterijen of producten niet op plaatsen waar de temperatuur lager is dan 10°C of hoger dan 40°C.

VERWIJDERING VAN PRODUCTEN DIE WERKEN OP LITHIUM-IONBATTERIJEN

Voer producten die op batterijen werken altijd af volgens de nationale, regionale en lokale voorschriften. Neem contact op met een recyclingbedrijf bij jou in de buurt voor meer informatie over inleverpunten.

AAN DE SLAG

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

1. Laad de batterij op totdat die volledig is opgeladen.
2. Maak alle onderdelen en accessoires schoon (zie het gedeelte "Onderhoud en reiniging").
3. Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal.

NOTA: Er kan wat stof op het product zitten. Dit komt door de gerecyclede materialen die voor de verpakking zijn gebruikt. Dit kan worden schoongemaakt met een zachte doek.

DE BATTERIJ OPLADEN

DE USB-KABEL GEBRUIKEN

1. Sluit de USB-kabel aan op de adapter. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de batterij.

2. Steek de USB-adapter in een stopcontact.

HET PRODUCT GEBRUIKEN

BELANGRIJK: Zorg dat de batterij vóór gebruik is opgeladen.

1. Zorg ervoor dat de aan/uit-knop (⏻) uit is voordat je de batterij bevestigt.
2. Plaats de batterij in het batterijvak aan de onderkant van het apparaat. Let erop dat deze goed is geplaatst. Het LED-lampje zal vijf seconden oplichten en het batterijniveau weergeven. Daarna gaat het LED-lampje uit.
3. Plaats de filter- en zeefconstructie in de vuilbak. Draai de vuilbak op de basis van de stofzuiger om hem op zijn plaats te vergrendelen.
4. Bevestig het gesplitste hulpstuk of het groothoekhulpstuk om schoon te maken.
5. Druk op de aan/uit-knop (⏻) om het apparaat op normale snelheid in te schakelen en houd de Boost-knop ingedrukt om de Boost-functie te activeren.
6. Laat de Boost-knop los om terug te keren naar de normale snelheid en druk nogmaals op de aan/uit-knop (⏻) om het apparaat uit te schakelen.
7. Houd de ontgrendelknop van de batterij ingedrukt om de batterij te verwijderen.

NOTA: Als het apparaat is uitgeschakeld, houd je de knop ingedrukt om de draadloze handstofzuiger AAN te zetten op de Boost-snelheid.

NOTA: Gebruik de draadloze handstofzuiger alleen voor droge voorwerpen. Gebruik de stofzuiger niet om natte dingen schoon te maken.

NOTA: De draadloze stofzuiger is niet bedoeld om fijne poeders op te zuigen. Fijn poeder verstopt het filter snel, wat leidt tot prestatieverlies. Als er prestatieverlies optreedt, moet je het filter inspecteren en reinigen.

ONDERHOUD EN REINIGING

BELANGRIJK: Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je onderdelen bevestigt of verwijdert en voordat je het apparaat schoonmaakt. Verwijder de batterij voordat je onderdelen verwijdert, bevestigt of schoonmaakt.

Om de vuilbak te legen en het filter schoon te maken:

1. Verwijder de batterij.
2. Draai om te ontgrendelen en verwijder de vuilbak om deze te legen.
3. Leeg het vuil uit de vuilbak in een vuilnisbak.
4. Verwijder de filter- en zeefconstructie uit de vuilbak. Reinig door onder warm water af te spoelen totdat het helder is. Laat het minstens 24 uur drogen voordat je het opnieuw gebruikt.
5. Plaats het filter en het scherm terug in de vuilbak en druk de vuilbak vervolgens terug op zijn plaats totdat deze vastklikt.

NOTA: Het papieren filter moet periodiek worden vervangen en het voorfilter kan indien gewenst ook worden vervangen. Het vervangende filter is verkrijgbaar als accessoire.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE DRAADLOZE HANDSTOFZUIGER:


Ga naar www.kitchenaid.nl/quickstart voor extra video-instructies en tips voor het gebruiken en schoonmaken van de draadloze handstofzuiger.

AFGEDANKTE ELEKTRISCHE APPARATUUR

AFGEDANKT VERPAKKINGSMATERIAAL

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar en gemarkeerd met het recyclagesymbool ♻️. De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoorde wijze en volledig in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving voor afvalverwijdering worden afgevoerd.

PRODUCTRECYCLAGE

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de wetgeving in Europa en het Verenigd Koninkrijk inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).
- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, help je mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.
- Het symbool  op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product word je verzocht contact op te nemen met je lokale administratie, je afvalophaaldienst of de winkel waar je het product hebt aangeschaft.

CONFORMITEITSVERKLARING

VOOR DE EUROPESE UNIE

Dit apparaat is ontworpen, gemaakt en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidseisen van de volgende EC-richtlijnen: Low Voltage Directive 2014/35/EU, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Ecodesign Directive 2009/125/EC, RoHS Directive 2011/65/EU en de navolgende amendementen.

VOORWAARDEN KITCHENAID GARANTIE ('GARANTIE')

BELGIË:

KitchenAid Europa, Inc. BUIV, Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België, btw BE 0441.626.053 RPR Brussel ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een contractuele garantie (de 'Garantie') overeenkomstig de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in. In feite profiteert u, als consument, wettelijk van 2 Jaar garantie wettelijke conformiteitsgarantie jegens de verkoper zoals uiteengezet in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumengoederen (artikelen 1649 bis t/m 1649 octies van het Belgische Burgerlijk Wetboek), naast de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (artikelen 1641 t/m 1649 van het Belgische Burgerlijk Wetboek).

NEDERLAND:

KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever, België ('**Garantieverlener**') verleent de eindgebruiker, die consument is, een garantie conform de volgende voorwaarden.

De Garantie is van toepassing in aanvulling op de wettelijke garantierechten van de eindklant jegens de verkoper van het product en houdt geen beperking van deze rechten in.

1. OMVANG EN VOORWAARDEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantieverlener verleent de Garantie voor de producten die worden genoemd in Sectie 1.b) die een klant heeft gekocht bij een verkoper of een bedrijf van de KitchenAid-Group in de landen van de Europese Economische Ruimte, Moldavië, Montenegro, Rusland, Zwitserland of Turkije.
- b) De Garantieperiode is afhankelijk van het aangeschafte product en is als volgt:

Een jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.

- c) De Garantieperiode gaat in op de datum van aankoop, d.w.z. de datum waarop een klant het product heeft gekocht bij een dealer of een bedrijf van de KitchenAid-Group.
- d) De Garantie dekt de foutvrije aard van het product.
- e) De Garantieverlener zal de klant de volgende diensten verlenen onder deze Garantie, naar keuze van de Garantieverlener, als er een defect optreedt tijdens de Garantieperiode:
 - Reparatie van het defecte product of productonderdeel, of
 - Vervanging van het defecte product of productonderdeel. Als een product niet meer beschikbaar is, heeft de Garantieverlener het recht om het product te ruilen voor een product van gelijke of hogere waarde.

f) Als de klant aanspraak wil maken op de Garantie, moet de klant rechtstreeks contact opnemen met de landspecifieke KitchenAid servicecentra of de Garantieverlener bij KitchenAid Europa, Inc., Nijverheidslaan 3, bus 5, 1853 Strombeek-Bever,

België: E-mailadres: CONSUMERCARE.BE@Kitchenaid.eu

Nederland: E-mailadres: CONSUMERCARE.NL@kitchenaid.eu

Telefoonnummer België en Nederland: **00 800 381 040 26**

g) De reparatiekosten, inclusief reserveonderdelen, en de verzendkosten voor de levering van een niet-defect product of productonderdeel komen voor rekening van de Garantieverlener. De Garantieverlener zal ook de verzendkosten voor het retourneren van het defecte product of productonderdeel vergoeden als de Garantieverlener of het landspecifieke servicecentrum van KitchenAid heeft verzocht het defecte product of het defecte productonderdeel te retourneren. De consument draagt echter wel de kosten van de juiste verpakking voor het retourneren van het defecte product of het defecte productonderdeel.

h) Om aanspraak te kunnen maken op de Garantie, moet de klant de bon of factuur van de aankoop van het product voorleggen.

2. BEPERKINGEN VAN DE GARANTIE

- a) De Garantie geldt alleen voor producten die voor privédoeleinden worden gebruikt en niet voor producten die voor professionele of commerciële doeleinden worden gebruikt.
- b) De Garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage, onjuist gebruik of misbruik, het niet opvolgen van de gebruiksinstructies, het gebruik van het product bij de verkeerde elektrische spanning, installatie en bediening in strijd met de geldende elektrische voorschriften en het gebruik van kracht of geweld (bijv. slaan).
- c) De Garantie is niet van toepassing als het product is gewijzigd of geconverteerd, bijvoorbeeld wanneer het is geconverteerd van een 120V-product naar een 220-240V-product.
- d) Het verlenen van Garantieservice verlengt de Garantieperiode niet en het start evenmin een nieuwe Garantieperiode. De Garantieperiode voor geïnstalleerde reserveonderdelen eindigt met de Garantieperiode voor het gehele product.

Na afloop van de Garantieperiode of voor producten waarvoor de garantie niet geldt, zijn de klantenservicecentra van KitchenAid nog steeds beschikbaar voor de eindgebruiker voor vragen en informatie. Meer informatie vindt u ook op onze website: www.kitchenaid.eu

PRODUCTREGISTRATIE

Registreer nu je nieuwe KitchenAid apparaat: <http://www.kitchenaid.eu/register>