

NL Handleiding: Emile Henry Broodbakvorm voor 3 baguettes Grand Cru - 36.5 x 23 x 10 cm

Producttitel

Emile Henry Broodbakvorm voor 3 baguettes Grand Cru - 36.5 x 23 x 10 cm

Inhoud van het product

- 1x Broodbakvorm voor 3 baguettes (Lengte 36,5 cm, Breedte 23 cm, Hoogte 10 cm)
- 1x Bijpassend deksel
- Materiaal: Aardewerk (HR® Ceramic)

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Bakken van 3 gelijkmatige baguettes met knapperige korst en luchtige binnenkant
- Geschikt voor oven: Ja, tot maximaal 270 °C
- Magnetronbestendig: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor langdurige levensduur
- Geschikt voor vriezer: Ja
- Afkoelen vóór reinigen: Laat de vorm volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt om thermische schokken en barsten te voorkomen
- Reinigingsmiddelen: Gebruik zachte spons en milde reinigingsmiddelen; vermijd agressieve schoonmaakmiddelen en schurende materialen
- Voorbereiding: Bestuif de ribben licht met bloem of plaats een dun laagje olijfolie voordat u het deeg inlegt
- Temperatuurschokken voorkomen: Laat de vorm op kamertemperatuur komen voordat u hem in een koude oven zet

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was aardewerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voor opbergen.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte doek en een milde reinigungsoplossing.
- Opslag: Stapel aardewerk voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadigingen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of afsplinteren bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de vriezer naar een hete oven plaatsen.
- Hitte: Gebruik ovenwanten bij het hanteren van heet aardewerk uit de oven.
- Beschadigd product: Gebruik geen gebarsten of afgeschilferd aardewerk, dit kan gevaarlijk zijn.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Wikkel scherven in papier of karton vóór het weggooien om snijwonden te voorkomen.
- Raadpleeg uw gemeente voor specifieke afvalregels in uw regio.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het aardewerk.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Emile Henry Baguette Baking Pan for 3 baguettes Grand Cru - 36.5 x 23 x 10 cm

Product Title

Emile Henry Baguette Baking Pan for 3 baguettes Grand Cru - 36.5 x 23 x 10 cm

Contents of the Product

- 1x Baguette baking pan for 3 baguettes (Length 36.5 cm, Width 23 cm, Height 10 cm)
- 1x Matching lid
- Material: Stoneware (HR® Ceramic)

User Instructions

- Use: Baking 3 uniform baguettes with crispy crust and airy interior
- Suitable for oven: Yes, up to maximum 270°C
- Microwave-safe: Yes
- Dishwasher-safe: Yes, but hand-washing recommended for extended lifespan
- Freezer-safe: Yes
- Cool before cleaning: Allow the pan to cool completely before cleaning to prevent thermal shock and cracking
- Cleaning agents: Use soft sponge and mild detergents; avoid harsh cleaners and abrasive materials
- Preparation: Lightly dust the ribs with flour or apply a thin layer of olive oil before placing dough
- Prevent thermal shock: Let the pan reach room temperature before placing in a cold oven

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash earthenware with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or steel wool to protect the surface.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing and allow it to dry completely before storing.
- Stains: Stubborn stains can be removed with a soft cloth and a mild cleaning solution.
- Storage: Stack earthenware carefully and use protective layers between items to prevent scratches and damage.

Safety Instructions

- Fragility: Earthenware can break or chip if dropped or knocked. Take care with sharp edges in case of breakage.
- Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as transferring directly from the freezer to a hot oven.
- Heat: Use oven gloves when handling hot earthenware from the oven.
- Damaged product: Do not use cracked or chipped earthenware, as this may be hazardous.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of broken or discarded earthenware in general household waste. Do not place in the glass recycling bin.
- Wrap shards in paper or cardboard before disposal to prevent cuts.
- Consult your local authority for specific waste disposal rules in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts from broken earthenware.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Emile Henry Brotbackform für 3 Baguettes Grand Cru - 36,5 x 23 x 10 cm

Produkttitel

Emile Henry Brotbackform für 3 Baguettes Grand Cru - 36,5 x 23 x 10 cm

Produktinhalt

- 1x Brotbackform für 3 Baguettes (Länge 36,5 cm, Breite 23 cm, Höhe 10 cm)
- 1x Passendes Deckelgestell
- Material: Steinzeug (HR® Ceramic)

Benutzeranleitung

- Verwendung: Backen von 3 gleichmäßigen Baguettes mit knuspriger Kruste und lockerem Inneren
- Ofengeeignet: Ja, bis maximal 270°C
- Mikrowellengeeignet: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja, aber Handwäsche empfohlen für längere Lebensdauer
- Gefriergeeignet: Ja
- Vor dem Reinigen abkühlen: Lassen Sie die Form vollständig abkühlen, um Thermoschocker und Risse zu vermeiden
- Reinigungsmittel: Verwenden Sie weiche Schwämme und milde Reinigungsmittel; vermeiden Sie aggressive Reiniger und Schleifmaterialien
- Vorbereitung: Besprühen Sie die Rippen leicht mit Mehl oder tragen Sie eine dünne Schicht Olivenöl auf, bevor Sie den Teig einlegen
- Thermoschocker vermeiden: Lassen Sie die Form auf Raumtemperatur kommen, bevor Sie sie in einen kalten Ofen stellen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Steingut mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, um die Oberfläche zu schützen.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen und vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einem weichen Tuch und einer milden Reinigungslösung entfernen.
- Aufbewahrung: Steingut vorsichtig stapeln und Schutzschichten zwischen den Teilen verwenden, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Zerbrechlichkeit: Steingut kann beim Fallen oder Stoßen brechen oder absplittern. Bei Bruch auf scharfe Kanten achten.
- Thermischer Schock: Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, z. B. direkt aus dem Gefrierschrank in den heißen Ofen stellen.
- Hitze: Beim Entnehmen von heißem Steingut aus dem Ofen Ofenhandschuhe verwenden.

- Beschädigtes Produkt: Gerissenes oder abgesplittertes Steingut nicht mehr verwenden – Verletzungsgefahr.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Gebrochenes oder entsorgtes Steingut im Restmüll entsorgen. Nicht in den Glascontainer.
- Scherben vor der Entsorgung in Papier oder Karton einwickeln, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Die örtlichen Abfallentsorgungsregeln Ihrer Gemeinde beachten.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei gebrochenem Steingut.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Moule à Pain Emile Henry pour 3 Baguettes Grand Cru - 36,5 x 23 x 10 cm

Titre du produit

Moule à Pain Emile Henry pour 3 Baguettes Grand Cru - 36,5 x 23 x 10 cm

Contenu du produit

- 1x Moule à baguettes pour 3 baguettes (Longueur 36,5 cm, Largeur 23 cm, Hauteur 10 cm)
- 1x Couvercle assorti
- Matériau: Grès (HR® Ceramic)

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Cuisson de 3 baguettes uniformes avec croûte croustillante et intérieur aéré
- Adapté au four: Oui, jusqu'à maximum 270 °C
- Adapté au micro-ondes: Oui
- Lave-vaisselle: Oui, mais lavage à la main recommandé pour une durée de vie prolongée
- Adapté au congélateur: Oui
- Refroidir avant le nettoyage: Laissez le moule refroidir complètement avant de le nettoyer pour éviter les chocs thermiques et les fissures
- Produits de nettoyage: Utilisez une éponge douce et des détergents doux; évitez les nettoyeurs agressifs et les matériaux abrasifs
- Préparation: Saupoudrez légèrement les nervures de farine ou appliquez une fine couche d'huile d'olive avant de placer la pâte
- Éviter les chocs thermiques: Laissez le moule atteindre la température ambiante avant de le placer dans un four froid

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver la faïence à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier pour protéger la surface.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage et le laisser sécher complètement avant de le ranger.
- Taches : Les taches tenaces peuvent être éliminées avec un chiffon doux et une solution nettoyante douce.
- Rangement : Empiler la faïence avec précaution et utiliser des séparateurs protecteurs entre les pièces pour éviter les rayures et les dommages.

Consignes de sécurité

- Fragilité : La faïence peut se casser ou s'ébrécher en cas de chute ou de choc. Attention aux bords tranchants en cas de bris.
- Choc thermique : Éviter les changements brusques de température, par exemple passer directement du congélateur à un four chaud.

- Chaleur : Utiliser des maniques pour manipuler de la faïence chaude sortant du four.
- Produit endommagé : Ne pas utiliser de la faïence fissurée ou ébréchée, cela peut être dangereux.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit convient aux adultes et aux enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Jeter la faïence cassée ou mise au rebut dans les ordures ménagères résiduelles. Ne pas déposer dans le conteneur à verre.
- Envelopper les éclats dans du papier ou du carton avant de les jeter afin d'éviter les coupures.
- Consulter votre commune pour les règles de collecte des déchets spécifiques à votre région.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris de la faïence.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Teglia per Baguette Emile Henry per 3 baguette Grand Cru - 36,5 x 23 x 10 cm

Titolo del prodotto

Teglia per Baguette Emile Henry per 3 baguette Grand Cru - 36,5 x 23 x 10 cm

Contenuto del prodotto

- 1x Teglia per 3 baguette (Lunghezza 36,5 cm, Larghezza 23 cm, Altezza 10 cm)
- 1x Coperchio abbinato
- Materiale: Terracotta (HR® Ceramic)

Istruzioni per l'uso

- Uso: Cottura di 3 baguette uniformi con crosta croccante e interno soffice
- Adatto al forno: Sì, fino a massimo 270°C
- Adatto al microonde: Sì
- Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma lavaggio a mano consigliato per una durata prolungata
- Adatto al congelatore: Sì
- Raffreddare prima della pulizia: Lasciate la teglia raffreddare completamente prima di pulirla per evitare urti termici e crepe
- Detergenti: Utilizzare spugna morbida e detergenti delicati; evitare detergenti aggressivi e materiali abrasivi
- Preparazione: Cospargere leggermente le scanalature con farina o applicare un sottile strato di olio d'oliva prima di inserire l'impasto
- Evitare urti termici: Lasciate la teglia raggiungere la temperatura ambiente prima di metterla in un forno freddo

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare la terracotta con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detergenti abrasivi o pagliette di acciaio per proteggere la superficie.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio e lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
- Macchie: Le macchie ostinate possono essere rimosse con un panno morbido e una soluzione detergente delicata.
- Conservazione: Impilare la terracotta con cura e utilizzare strati protettivi tra i pezzi per evitare graffi e danni.

Istruzioni di sicurezza

- Fragilità: La terracotta può rompersi o scheggiarsi in caso di caduta o urto. Fare attenzione ai bordi taglienti in caso di rottura.
- Shock termico: Evitare sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio non passare direttamente dal congelatore al forno caldo.

- **Calore:** Utilizzare presine da forno quando si maneggia terracotta calda estratta dal forno.
- **Prodotto danneggiato:** Non utilizzare terracotta incrinata o scheggiata, poiché ciò può essere pericoloso.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire la terracotta rotta o dismessa nei rifiuti indifferenziati. Non gettare nel contenitore del vetro.
- Avvolgere i frammenti in carta o cartone prima dello smaltimento per evitare tagli.
- Consultare il proprio comune per le norme specifiche di raccolta dei rifiuti nella propria area.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non presenta pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura della terracotta.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Forma do Pieczenia Bagiet Emile Henry na 3 Bagietki Grand Cru - 36,5 x 23 x 10 cm

Tytuł produktu

Forma do Pieczenia Bagiet Emile Henry na 3 Bagietki Grand Cru - 36,5 x 23 x 10 cm

Zawartość produktu

- 1x Forma do pieczenia baguet na 3 baguetki (Długość 36,5 cm, Szerokość 23 cm, Wysokość 10 cm)
- 1x Pasujący pokrywka
- Materiał: Kamionka (HR® Ceramic)

Instrukcje użytkowania

- Użycie: Pieczenie 3 równomiernych bagiet z chrupiącą skorupką i puszystym wnętrzem
- Przeznaczony do pieca: Tak, do maksymalnie 270 °C
- Bezpieczny do kuchenki mikrofalowej: Tak
- Zmywarko-bezpieczny: Tak, ale mycie ręczne zalecane dla wydłużonej trwałości
- Bezpieczny do zamrażarki: Tak
- Schładzanie przed czyszczeniem: Pozwól formie całkowicie wystygnąć przed czyszczeniem, aby zapobiec wstrząsom termicznym i pęknięciom
- Środki czyszczące: Używaj miękkiej gąbki i łagodnych detergentów; unikaj agresywnych czyszczaczy i materiałów ściernych
- Przygotowanie: Lekko oprósz żebrami mąką lub nałóż cienką warstwę oleju z oliwek przed umieszczeniem ciasta
- Zapobiegaj wstrząsom termicznym: Pozwól formie osiągnąć temperaturę pokojową przed umieszczeniem w zimnym piecu

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ceramikę ciepłą wodą i łagodnym płynem do naczyń. Unikać środków ściernych i stałowych myjek, aby chronić powierzchnię.
- Suszenie: Po umyciu dokładnie osuszyć produkt i przed schowaniem odczekać, aż całkowicie wyschnie.
- Plamy: Trudne do usunięcia plamy można czyścić miękką ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Przechowywanie: Układać ceramikę ostrożnie i stosować ochronne przekładki między naczyniami, aby zapobiec zarysowaniom i uszkodzeniom.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Kruchość: Ceramika może pęknąć lub odprysnąć przy upadku lub uderzeniu. Należy zachować ostrożność przy ostrych krawędziach w przypadku stłuczenia.
- Szok termiczny: Należy unikać gwałtownych zmian temperatury, np. wkładania bezpośrednio z zamrażarki do gorącego piekarnika.
- Ciepło: Używać rękawic kuchennych podczas wyjmowania gorącej ceramiki z piekarnika.
- Uszkodzony produkt: Nie używać pękniętej ani odłupanej ceramiki – może być niebezpieczna.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zepsutą lub wycofaną z użytku ceramikę należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Nie wrzucać do pojemnika na szkło.
- Przed wyrzuceniem owinąć odłamki w papier lub tekturę, aby uniknąć skaleczeń.
- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów obowiązującymi w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia ceramiki.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES

Manual de usuario: Molde para Pan Emile Henry para 3 Baguettes Grand Cru - 36,5 x 23 x 10 cm

Título del producto

Molde para Pan Emile Henry para 3 Baguettes Grand Cru - 36,5 x 23 x 10 cm

Contenido del producto

- 1x Molde para baguettes para 3 baguettes (Largo 36,5 cm, Ancho 23 cm, Alto 10 cm)
- 1x Tapa a juego
- Material: Barro cocido (HR® Ceramic)

Instrucciones de uso

- Uso: Horneado de 3 baguettes uniformes con corteza crujiente e interior esponjoso
- Apto para horno: Sí, hasta máximo 270°C
- Apto para microondas: Sí
- Apto para lavavajillas: Sí, pero se recomienda lavado a mano para una durabilidad prolongada
- Apto para congelador: Sí
- Enfriar antes de limpiar: Deje que el molde se enfríe completamente antes de limpiarlo para evitar choques térmicos y grietas
- Agentes limpiadores: Utilice esponja suave y detergentes suaves; evite limpiadores agresivos y materiales abrasivos
- Preparación: Espolvoree ligeramente las nervaduras con harina o aplique una fina capa de aceite de oliva antes de colocar la masa
- Evitar choques térmicos: Deje que el molde alcance la temperatura ambiente antes de colocarlo en un horno frío

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lave la cerámica con agua caliente y un lavavajillas suave. Evite los limpiadores abrasivos o el estropajo de acero para proteger la superficie.
- Secado: Seque bien el producto después del lavado y déjelo secar completamente antes de guardarlo.
- Manchas: Las manchas difíciles pueden eliminarse con un paño suave y una solución limpiadora suave.
- Almacenamiento: Apile la cerámica con cuidado y utilice capas protectoras entre las piezas para evitar arañazos y daños.

Instrucciones de seguridad

- Fragilidad: La cerámica puede romperse o astillarse si se cae o golpea. Tenga cuidado con los bordes afilados en caso de rotura.
- Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como pasar directamente del congelador a un horno caliente.
- Calor: Utilice manoplas de horno al manipular cerámica caliente extraída del horno.
- Producto dañado: No utilice cerámica agrietada o astillada, ya que puede ser peligrosa.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deseche la cerámica rota o en desuso en la basura doméstica general. No depositar en el contenedor de vidrio.
- Envuelva los fragmentos en papel o cartón antes de desecharlos para evitar cortes.
- Consulte a su ayuntamiento las normas específicas de eliminación de residuos en su zona.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes por rotura de la cerámica.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Emile Henry Baguettform för 3 baguetter Grand Cru - 36,5 x 23 x 10 cm

Produkttitel

Emile Henry Baguettform för 3 baguetter Grand Cru - 36,5 x 23 x 10 cm

Produktinnehåll

- 1x Baguettform för 3 baguetter (Längd 36,5 cm, Bredd 23 cm, Höjd 10 cm)
- 1x Matchande lock
- Material: Stengods (HR® Ceramic)

Användarinstruktioner

- Användning: Bak 3 enhetliga baguetter med knaprigt skal och luftig insida
- Lämplig för ugn: Ja, upp till maximalt 270°C
- Mikrovågssäker: Ja
- Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för långvarig hållbarhet
- Fryserssäker: Ja
- Kyla före rengöring: Låt formen svalna helt innan rengöring för att förhindra värmechock och sprickor
- Rengöringsmedel: Använd mjuk svamp och milda rengöringsmedel; undvik aggressive rengörare och slipande material
- Förberedelse: Pudera lätt ribborna med mjöl eller applicera ett tunt lager olivolja innan du placerar degen
- Undvik värmechock: Låt formen nå rumstemperatur innan du placerar den i en kall ugn

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska lergods med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull för att skydda ytan.
- Torkning: Torka av produkten noggrant efter diskning och låt den torka helt innan förvaring.
- Fläckar: Envisa fläckar kan avlägsnas med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Förvaring: Stapla lergods försiktigt och använd skyddande mellanskikt för att förhindra repor och skador.

Säkerhetsinstruktioner

- Bräcklighet: Lergods kan gå sönder eller flisa sig vid fall eller stötar. Var försiktig med vassa kanter vid brott.
- Termisk chock: Undvik snabba temperaturväxlingar, till exempel att placera direkt från frysen till en het ugn.
- Värme: Använd ugnsvantar när du hanterar varmt lergods från ugnen.
- Skadat gods: Använd inte sprucket eller avflagnande lergods – det kan vara farligt.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

Avfallsinstruktioner

- Kasta trasigt eller uttjänt lergods i restavfallet. Lägg det inte i glasåtervinningen.
- Linda skärvor i papper eller kartong innan du slänger dem för att undvika skärsår.
- Kontakta din kommun för specifika avfallsregler i ditt område.

Varningar

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott av lergodset.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.