

# **NL Handleiding: Emile Henry Broodbakvorm voor Busbrood - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 liter**

## **Producttitel**

Emile Henry Broodbakvorm voor Busbrood - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 liter

## **Inhoud van het product**

- 1x Broodbakvorm (Lengte 220 mm, Breedte 145 mm, Hoogte 120 mm, Totale lengte 280 mm, Inhoud 2,2 liter)
- 1x Passend deksel
- Materiaal: Aardewerk (HR® Ceramic)

## **Gebruiksaanwijzingen**

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van busbrood met een deeggewicht tot ca. 1 kg
- Geschikt voor oven: Ja, tot 270 °C
- Geschikt voor magnetron: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen voor behoud van de glazuurlaag
- Geschikt voor vriezer: Ja
- Vorm: Rechthoekig
- Inhoud: 2,2 liter
- Voorbereiden: Vet de binnenkant licht in of bestuif met bloem om plakken te voorkomen
- Afkoeling: Laat de vorm altijd volledig afkoelen voordat u deze schoonmaakt met warm water om thermische schokken te voorkomen
- Reinigen: Gebruik uitsluitend zachte sponzen en warm water; geen agressieve schoonmaakmiddelen of schurende materialen
- Opslag: Het deksel maakt stapelen mogelijk

## **Onderhouds- en reinigingsinstructies**

- Reinigen: Was aardewerk af met warm water en een mild afwasmiddel. Vermijd schurende schoonmaakmiddelen of staalwol om het oppervlak te beschermen.
- Drogen: Droog het product goed af na het wassen en laat het volledig drogen voor opbergen.
- Vlekken: Hardnekkige vlekken kunnen worden verwijderd met een zachte doek en een milde reinigungsoplossing.
- Opslag: Stapel aardewerk voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen en beschadigingen te voorkomen.

## **Veiligheidsinstructies**

- Breekbaarheid: Aardewerk kan breken of afsplinteren bij vallen of stoten. Wees voorzichtig met scherpe randen bij breuk.
- Thermische schok: Vermijd snelle temperatuurwisselingen, zoals rechtstreeks van de vriezer naar een hete oven plaatsen.

- Hitte: Gebruik ovenwanten bij het hanteren van heet aardewerk uit de oven.
- Beschadigd product: Gebruik geen gebarsten of afgeschilferd aardewerk, dit kan gevaarlijk zijn.

## **Leeftijdsrestricties**

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

## **Instructies voor verwijdering**

- Gooi gebroken of afgedankt aardewerk bij het restafval. Niet in de glasbak.
- Wikkel scherven in papier of karton vóór het weggooien om snijwonden te voorkomen.
- Raadpleeg uw gemeente voor specifieke afvalregels in uw regio.

## **Waarschuwingen**

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

## **Gevaarinformatie**

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Risico op snijwonden bij breuk van het aardewerk.

*Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.*

---

# **EN** User Manual: Emile Henry Bread Baking Form for Loaf Bread - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2.2 liter

## **Product Title**

Emile Henry Bread Baking Form for Loaf Bread - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2.2 liter

## **Contents of the Product**

- 1x Bread baking form (Length 220 mm, Width 145 mm, Height 120 mm, Total length 280 mm, Capacity 2.2 liters)
- 1x Matching lid
- Material: Stoneware (HR® Ceramic)

## **User Instructions**

- Use: Suitable for baking loaf bread with dough weight up to approx. 1 kg
- Oven-safe: Yes, up to 270 °C
- Microwave-safe: Yes
- Dishwasher-safe: Yes, but hand washing is recommended to preserve the glaze
- Freezer-safe: Yes
- Shape: Rectangular
- Capacity: 2.2 liters
- Preparation: Lightly grease the interior or dust with flour to prevent sticking
- Cooling: Always let the form cool completely before cleaning with warm water to prevent thermal shock
- Cleaning: Use only soft sponges and warm water; no aggressive cleaners or abrasive materials
- Storage: The lid allows for space-saving stacking

## **Maintenance and Cleaning Instructions**

- Cleaning: Wash earthenware with warm water and a mild washing-up liquid. Avoid abrasive cleaners or steel wool to protect the surface.
- Drying: Dry the product thoroughly after washing and allow it to dry completely before storing.
- Stains: Stubborn stains can be removed with a soft cloth and a mild cleaning solution.
- Storage: Stack earthenware carefully and use protective layers between items to prevent scratches and damage.

## **Safety Instructions**

- Fragility: Earthenware can break or chip if dropped or knocked. Take care with sharp edges in case of breakage.
- Thermal shock: Avoid sudden temperature changes, such as transferring directly from the freezer to a hot oven.
- Heat: Use oven gloves when handling hot earthenware from the oven.
- Damaged product: Do not use cracked or chipped earthenware, as this may be hazardous.

## Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

## Disposal Instructions

- Dispose of broken or discarded earthenware in general household waste. Do not place in the glass recycling bin.
- Wrap shards in paper or cardboard before disposal to prevent cuts.
- Consult your local authority for specific waste disposal rules in your area.

## Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

## Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Risk of cuts from broken earthenware.

*By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.*

---

# **DE** Gebrauchsanleitung: Emile Henry Brotbackform für Kastenbrote - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 Liter

## **Produkttitel**

Emile Henry Brotbackform für Kastenbrote - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 Liter

## **Produktinhalt**

- 1x Brotbackform (Länge 220 mm, Breite 145 mm, Höhe 120 mm, Gesamtlänge 280 mm, Fassungsvermögen 2,2 Liter)
- 1x Passender Deckel
- Material: Steinzeug (HR® Ceramic)

## **Benutzeranleitung**

- Verwendung: Geeignet zum Backen von Kastenbrot mit Teiggewicht bis ca. 1 kg
- Ofenfest: Ja, bis 270 °C
- Mikrowellensicher: Ja
- Spülmaschinensicher: Ja, aber Handwäsche wird empfohlen, um die Glasur zu erhalten
- Gefriersicher: Ja
- Form: Rechteckig
- Fassungsvermögen: 2,2 Liter
- Vorbereitung: Innenseite leicht einfetten oder mit Mehl bestäuben, um Anhaften zu vermeiden
- Abkühlung: Form vor dem Reinigen mit warmem Wasser immer vollständig abkühlen lassen, um Thermoschreck zu vermeiden
- Reinigung: Nur weiche Schwämme und warmes Wasser verwenden; keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuermaterialien
- Lagerung: Der Deckel ermöglicht platzsparendes Stapeln

## **Pflege- und Reinigungshinweise**

- Reinigung: Steingut mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Scheuermittel oder Stahlwolle vermeiden, um die Oberfläche zu schützen.
- Trocknen: Das Produkt nach dem Waschen gründlich abtrocknen und vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen.
- Flecken: Hartnäckige Flecken mit einem weichen Tuch und einer milden Reinigungslösung entfernen.
- Aufbewahrung: Steingut vorsichtig stapeln und Schutzschichten zwischen den Teilen verwenden, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

## **Sicherheitshinweise**

- Zerbrechlichkeit: Steingut kann beim Fallen oder Stoßen brechen oder absplittern. Bei Bruch auf scharfe Kanten achten.
- Thermischer Schock: Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, z. B. direkt aus dem Gefrierschrank in den heißen Ofen stellen.

- Hitze: Beim Entnehmen von heißem Steingut aus dem Ofen Ofenhandschuhe verwenden.
- Beschädigtes Produkt: Gerissenes oder abgesplittertes Steingut nicht mehr verwenden – Verletzungsgefahr.

### **Altersbeschränkungen**

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

### **Entsorgungshinweise**

- Gebrochenes oder entsorgtes Steingut im Restmüll entsorgen. Nicht in den Glascontainer.
- Scherben vor der Entsorgung in Papier oder Karton einwickeln, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Die örtlichen Abfallentsorgungsregeln Ihrer Gemeinde beachten.

### **Warnhinweise**

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Verwendung Etikett/diese Anleitung lesen.

### **Gefahreninformationen**

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Verletzungsgefahr durch Schnittwunden bei gebrochenem Steingut.

*Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.*

---

# **FR Manuel d'utilisation: Emile Henry Moule à pain de mie - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 litres**

## **Titre du produit**

Emile Henry Moule à pain de mie - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 litres

## **Contenu du produit**

- 1x Moule à pain (Longueur 220 mm, Largeur 145 mm, Hauteur 120 mm, Longueur totale 280 mm, Capacité 2,2 litres)
- 1x Couvercle assorti
- Matériau: Grès (HR® Ceramic)

## **Instructions d'utilisation**

- Usage: Convient pour la cuisson de pain de mie avec un poids de pâte jusqu'à environ 1 kg
- Sûr au four: Oui, jusqu'à 270 °C
- Sûr au micro-ondes: Oui
- Lave-vaisselle: Oui, mais le lavage à la main est recommandé pour préserver l'émail
- Congélateur: Oui
- Forme: Rectangulaire
- Capacité: 2,2 litres
- Préparation: Graissez légèrement l'intérieur ou saupoudrez de farine pour éviter les collages
- Refroidissement: Laisser toujours refroidir complètement avant de nettoyer à l'eau tiède pour éviter les chocs thermiques
- Nettoyage: Utilisez uniquement des éponges douces et de l'eau tiède; pas de produits de nettoyage agressifs ni de matériaux abrasifs
- Rangement: Le couvercle permet un rangement compact et empilable

## **Instructions d'entretien et de nettoyage**

- Nettoyage : Laver la faïence à l'eau chaude avec un produit vaisselle doux. Éviter les produits abrasifs ou la laine d'acier pour protéger la surface.
- Séchage : Bien sécher le produit après le lavage et le laisser sécher complètement avant de le ranger.
- Taches : Les taches tenaces peuvent être éliminées avec un chiffon doux et une solution nettoyante douce.
- Rangement : Empiler la faïence avec précaution et utiliser des séparateurs protecteurs entre les pièces pour éviter les rayures et les dommages.

## **Consignes de sécurité**

- Fragilité : La faïence peut se casser ou s'ébrécher en cas de chute ou de choc. Attention aux bords tranchants en cas de bris.
- Choc thermique : Éviter les changements brusques de température, par exemple passer directement du congélateur à un four chaud.

- Chaleur : Utiliser des maniques pour manipuler de la faïence chaude sortant du four.
- Produit endommagé : Ne pas utiliser de la faïence fissurée ou ébréchée, cela peut être dangereux.

### **Restrictions d'âge**

Non applicable. Ce produit convient aux adultes et aux enfants sous la surveillance d'un adulte.

### **Instructions d'élimination**

- Jeter la faïence cassée ou mise au rebut dans les ordures ménagères résiduelles. Ne pas déposer dans le conteneur à verre.
- Envelopper les éclats dans du papier ou du carton avant de les jeter afin d'éviter les coupures.
- Consulter votre commune pour les règles de collecte des déchets spécifiques à votre région.

### **Avertissements**

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

### **Informations sur les dangers**

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Risque de coupures en cas de bris de la faïence.

*En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.*

---

# **IT** Manuale d'uso: Emile Henry Forma per pane a cassetta - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 litri

## **Titolo del prodotto**

Emile Henry Forma per pane a cassetta - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 litri

## **Contenuto del prodotto**

- 1x Forma per pane (Lunghezza 220 mm, Larghezza 145 mm, Altezza 120 mm, Lunghezza totale 280 mm, Capacità 2,2 litri)
- 1x Coperchio abbinato
- Materiale: Ceramica (HR® Ceramic)

## **Istruzioni per l'uso**

- Uso: Adatto per la cottura di pane a cassetta con peso dell'impasto fino a ca. 1 kg
- Idoneo per forno: Sì, fino a 270 °C
- Idoneo per microonde: Sì
- Idoneo per lavastoviglie: Sì, ma il lavaggio a mano è consigliato per preservare lo smalto
- Idoneo per congelatore: Sì
- Forma: Rettangolare
- Capacità: 2,2 litri
- Preparazione: Ungete leggermente l'interno o cospargete di farina per evitare l'attaccamento
- Raffreddamento: Lasciate sempre raffreddare completamente prima di pulire con acqua tiepida per evitare shock termici
- Pulizia: Utilizzare solo spugne morbide e acqua tiepida; nessun detergente aggressivo o materiale abrasivo
- Conservazione: Il coperchio consente l'impilamento per risparmiare spazio

## **Istruzioni di manutenzione e pulizia**

- Pulizia: Lavare la terracotta con acqua calda e un detergente delicato. Evitare detersivi abrasivi o pagliette di acciaio per proteggere la superficie.
- Asciugatura: Asciugare accuratamente il prodotto dopo il lavaggio e lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
- Macchie: Le macchie ostinate possono essere rimosse con un panno morbido e una soluzione detergente delicata.
- Conservazione: Impilare la terracotta con cura e utilizzare strati protettivi tra i pezzi per evitare graffi e danni.

## **Istruzioni di sicurezza**

- Fragilità: La terracotta può rompersi o scheggiarsi in caso di caduta o urto. Fare attenzione ai bordi taglienti in caso di rottura.
- Shock termico: Evitare sbalzi di temperatura improvvisi, ad esempio non passare direttamente dal

congelatore al forno caldo.

- **Calore:** Utilizzare presine da forno quando si maneggia terracotta calda estratta dal forno.
- **Prodotto danneggiato:** Non utilizzare terracotta incrinata o scheggiata, poiché ciò può essere pericoloso.

### **Restrizioni di età**

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

### **Istruzioni per lo smaltimento**

- Smaltire la terracotta rotta o dismessa nei rifiuti indifferenziati. Non gettare nel contenitore del vetro.
- Avvolgere i frammenti in carta o cartone prima dello smaltimento per evitare tagli.
- Consultare il proprio comune per le norme specifiche di raccolta dei rifiuti nella propria area.

### **Avvertenze**

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

### **Informazioni sui pericoli**

- -: Questo prodotto non presenta pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Rischio di tagli in caso di rottura della terracotta.

*Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.*

---

# **PL Instrukcja obsługi: Emile Henry Forma do pieczenia chleba - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 litra**

## **Tytuł produktu**

Emile Henry Forma do pieczenia chleba - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 litra

## **Zawartość produktu**

- 1x Forma do pieczenia chleba (Długość 220 mm, Szerokość 145 mm, Wysokość 120 mm, Długość całkowita 280 mm, Pojemność 2,2 litra)
- 1x Pasujące wieko
- Materiał: Kamionka (HR® Ceramic)

## **Instrukcje użytkowania**

- Zastosowanie: Odpowiednia do pieczenia chleba z ciasto o wadze do ok. 1 kg
- Przeznaczenie do pieca: Tak, do 270 °C
- Bezpieczna do kuchenki mikrofalowej: Tak
- Zmywarki: Tak, ale ręczne mycie jest zalecane w celu zachowania powłoki
- Bezpieczna do zamrażarki: Tak
- Kształt: Prostokątny
- Pojemność: 2,2 litra
- Przygotowanie: Lekko natłuścić wnętrze lub posypać mąką, aby zapobiec przyleganiu
- Chłodzenie: Zawsze pozwól formie całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem ciepłą wodą, aby uniknąć szoku termicznego
- Czyszczenie: Używaj tylko miękkiej gąbki i ciepłej wody; bez agresywnych środków czyszczących i materiałów ściernych
- Przechowywanie: Pokrywka umożliwia oszczędne układanie

## **Instrukcje konserwacji i czyszczenia**

- Czyszczenie: Myć ceramikę ciepłą wodą i łagodnym płynem do naczyń. Unikać środków ściernych i stalowych myjek, aby chronić powierzchnię.
- Suszenie: Po umyciu dokładnie osuszyć produkt i przed schowaniem odczekać, aż całkowicie wyschnie.
- Plamy: Trudne do usunięcia plamy można czyścić miękką ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Przechowywanie: Układać ceramikę ostrożnie i stosować ochronne przekładki między naczyniami, aby zapobiec zarysowaniom i uszkodzeniom.

## **Instrukcje bezpieczeństwa**

- Kruchość: Ceramika może pęknąć lub odprysnąć przy upadku lub uderzeniu. Należy zachować ostrożność przy ostrych krawędziach w przypadku stłuczenia.
- Szok termiczny: Należy unikać gwałtownych zmian temperatury, np. wkładania bezpośrednio z zamrażarki do gorącego piekarnika.

- Ciepło: Używać rękawic kuchennych podczas wyjmowania gorącej ceramiki z piekarnika.
- Uszkodzony produkt: Nie używać pękniętej ani odłupanej ceramiki – może być niebezpieczna.

## Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

## Instrukcje utylizacji

- Zepsutą lub wycofaną z użytku ceramikę należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Nie wrzucać do pojemnika na szkło.
- Przed wyrzuceniem owinąć odłamki w papier lub tekturę, aby uniknąć skaleczeń.
- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów obowiązującymi w danej gminie.

## Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

## Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Ryzyko skaleczeń w przypadku stłuczenia ceramiki.

*Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.*

---

# **ES** Manual de usuario: Emile Henry Molde para pan de molde - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 litros

## **Título del producto**

Emile Henry Molde para pan de molde - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 litros

## **Contenido del producto**

- 1x Molde para pan (Longitud 220 mm, Ancho 145 mm, Altura 120 mm, Longitud total 280 mm, Capacidad 2,2 litros)
- 1x Tapa a juego
- Material: Cerámica de gres (HR® Ceramic)

## **Instrucciones de uso**

- Uso: Adecuado para hornear pan de molde con peso de masa hasta aprox. 1 kg
- Apto para horno: Sí, hasta 270 °C
- Apto para microondas: Sí
- Apto para lavavajillas: Sí, pero se recomienda el lavado a mano para preservar el esmalte
- Apto para congelador: Sí
- Forma: Rectangular
- Capacidad: 2,2 litros
- Preparación: Engrase ligeramente el interior o espolvoree con harina para evitar que se pegue
- Enfriamiento: Deje siempre que se enfríe completamente antes de limpiar con agua tibia para evitar choques térmicos
- Limpieza: Utilice solo esponjas suaves y agua tibia; sin detergentes agresivos ni materiales abrasivos
- Almacenamiento: La tapa permite un apilamiento compacto

## **Instrucciones de mantenimiento y limpieza**

- Limpieza: Lave la cerámica con agua caliente y un lavavajillas suave. Evite los limpiadores abrasivos o el estropajo de acero para proteger la superficie.
- Secado: Seque bien el producto después del lavado y déjelo secar completamente antes de guardarlo.
- Manchas: Las manchas difíciles pueden eliminarse con un paño suave y una solución limpiadora suave.
- Almacenamiento: Apile la cerámica con cuidado y utilice capas protectoras entre las piezas para evitar arañazos y daños.

## **Instrucciones de seguridad**

- Fragilidad: La cerámica puede romperse o astillarse si se cae o golpea. Tenga cuidado con los bordes afilados en caso de rotura.
- Choque térmico: Evite cambios bruscos de temperatura, como pasar directamente del congelador a un horno caliente.
- Calor: Utilice manoplas de horno al manipular cerámica caliente extraída del horno.
- Producto dañado: No utilice cerámica agrietada o astillada, ya que puede ser peligrosa.

## **Restricciones de edad**

No aplicable. Este producto es apto para uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

## **Instrucciones de eliminación**

- Deseche la cerámica rota o en desuso en la basura doméstica general. No depositar en el contenedor de vidrio.
- Envuelva los fragmentos en papel o cartón antes de desecharlos para evitar cortes.
- Consulte a su ayuntamiento las normas específicas de eliminación de residuos en su zona.

## **Advertencias**

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

## **Información sobre peligros**

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: Riesgo de cortes por rotura de la cerámica.

*Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.*

---

# **SV Bruksanvisning: Emile Henry Brödbakform för bröd - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 liter**

## **Produkttitel**

Emile Henry Brödbakform för bröd - Grand Cru - 22 x 15 x 12 cm / 2,2 liter

## **Produktinnehåll**

- 1x Brödbakform (Längd 220 mm, Bredd 145 mm, Höjd 120 mm, Total längd 280 mm, Kapacitet 2,2 liter)
- 1x Matchande lock
- Material: Stengods (HR® Ceramic)

## **Användarinstruktioner**

- Användning: Lämplig för bakning av kastbröd med degvikt upp till ca. 1 kg
- Ugnssäker: Ja, upp till 270 °C
- Mikrovågssäker: Ja
- Diskmaskinssäker: Ja, men handtvätt rekommenderas för att bevara glasurkvalitén
- Frysarvänlig: Ja
- Form: Rektangulär
- Kapacitet: 2,2 liter
- Förberedelse: Smörja in insidan lätt eller pudra med mjöl för att förhindra att det fastnar
- Avkylning: Låt alltid formen svalna helt innan du rengör med ljummet vatten för att förhindra värmechock
- Rengöring: Använd endast mjuka svampar och ljummet vatten; inga aggressiva rengöringsmedel eller slipande material
- Förvaring: Locket möjliggör kompakt lagring och stapelbar design

## **Underhålls- och rengöringsinstruktioner**

- Rengöring: Diska lergods med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Undvik slipande rengöringsmedel eller stålull för att skydda ytan.
- Torkning: Torka av produkten noggrant efter diskning och låt den torka helt innan förvaring.
- Fläckar: Envisa fläckar kan avlägsnas med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel.
- Förvaring: Stapla lergods försiktigt och använd skyddande mellanskikt för att förhindra repor och skador.

## **Säkerhetsinstruktioner**

- Bräcklighet: Lergods kan gå sönder eller flisa sig vid fall eller stötar. Var försiktig med vassa kanter vid brott.
- Termisk chock: Undvik snabba temperaturväxlingar, till exempel att placera direkt från frysen till en het ugn.
- Värme: Använd ugnsvantar när du hanterar varmt lergods från ugnen.
- Skadat gods: Använd inte sprucket eller avflagnande lergods – det kan vara farligt.

## **Åldersbegränsningar**

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens tillsyn.

### **Avfallsinstruktioner**

- Kasta trasigt eller uttjänt lergods i restavfallet. Lägg det inte i glasåtervinningen.
- Linda skärvor i papper eller kartong innan du slänger dem för att undvika skärsår.
- Kontakta din kommun för specifika avfallsregler i ditt område.

### **Varningar**

- **P102:** Förvaras utom räckhåll för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

### **Farinformation**

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Risk för skärsår vid brott av lergodset.

*Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.*