

NL Handleiding: ZiiPa Pizza Oven Piana - Houtgestookt - Met Thermometer - Terracotta - Voor Ø 30 cm Pizza's - Roterende Pizzasteen

Producttitel

ZiiPa Pizza Oven Piana - Houtgestookt - Met Thermometer - Terracotta - Voor Ø 30 cm Pizza's - Roterende Pizzasteen

Inhoud van het product

- 1x Pizzaoven Piana (Breedte 40 cm, Hoogte 72,5 cm, Totale Lengte 73 cm)
- 1x Roterende pizzasteen
- 1x Ingebouwde thermometer
- Materiaal: Vuurvast Cordieriet

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Houtgestookte pizzaoven voor het bereiden van pizza's tot Ø 30 cm diameter
- Geschikt voor buitengebruik: Ja, uitsluitend voor gebruik buiten
- Voorverwarmingstijd: 15 minuten tot optimale temperatuur
- Maximale Temperatuur: 400 °C
- Bakduur: Pizza's bakken in minder dan één minuut
- Brandstof: Gebruik kleine houtblokken of pellets voor optimale verbranding
- Pizzasteen: Roteerbaar voor gelijkmatige bakresultaten en ter voorkoming van verbranding van de bodem
- Schoonmaking: Pizzasteen niet nat maken, maar na gebruik schoonborselen
- Thermometer: Ingebouwde thermometer voor nauwkeurige temperatuurbeheersing
- Plaatsing: Vrijstaand montagesysteem
- Gewicht: 10 kg (lichtgewicht voor gemakkelijk verplaatsen)

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: ZiiPa Pizza Oven Piana - Wood-Fired - With Thermometer - Terracotta - For Ø 30 cm Pizzas - Rotating Pizza Stone

Product Title

ZiiPa Pizza Oven Piana - Wood-Fired - With Thermometer - Terracotta - For Ø 30 cm Pizzas - Rotating Pizza Stone

Contents of the Product

- 1x Pizza Oven Piana (Width 40 cm, Height 72.5 cm, Total Length 73 cm)
- 1x Rotating pizza stone
- 1x Built-in thermometer
- Material: Refractory Cordierite

User Instructions

- Use: Wood-fired pizza oven for preparing pizzas up to Ø 30 cm diameter
- Suitable for outdoor use: Yes, intended exclusively for outdoor use
- Preheating time: 15 minutes to optimal temperature
- Maximum temperature: 400 °C
- Baking time: Pizzas bake in less than one minute
- Fuel: Use small wood logs or pellets for optimal combustion
- Pizza stone: Rotatable for even baking results and to prevent bottom burning
- Cleaning: Do not wet the pizza stone, brush clean after use
- Thermometer: Built-in thermometer for precise temperature control
- Installation: Freestanding mounting system
- Weight: 10 kg (lightweight for easy repositioning)

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately after washing with a dry cloth to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the surface.
- Storage: Store the product dry to prevent moisture build-up and possible oxidation.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with hot food or liquids. Use oven mitts or pot holders where needed.
- Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
- Use: Do not use if the product is visibly damaged or deformed.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

- Stainless steel is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (e.g. plastic or rubber handles) before disposal and discard them separately according to local guidelines.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: ZiiPa Pizzaofen Piana - Holzbefeuert - Mit Thermometer - Terrakotta - Für Ø 30 cm Pizzen - Drehbarer Pizzastein

Produkttitel

ZiiPa Pizzaofen Piana - Holzbefeuert - Mit Thermometer - Terrakotta - Für Ø 30 cm Pizzen - Drehbarer Pizzastein

Produktinhalt

- 1x Pizzaofen Piana (Breite 40 cm, Höhe 72,5 cm, Gesamtlänge 73 cm)
- 1x Drehbarer Pizzastein
- 1x Eingebautes Thermometer
- Material: Feuerfester Cordierit

Benutzeranleitung

- Verwendung: Holzbefeuerter Pizzaofen zur Herstellung von Pizzen bis Ø 30 cm Durchmesser
- Geeignet für Außengebrauch: Ja, ausschließlich für den Außeneinsatz bestimmt
- Vorheizzeit: 15 Minuten auf optimale Temperatur
- Maximaltemperatur: 400 °C
- Backzeit: Pizzen backen in weniger als eine Minute
- Brennstoff: Verwenden Sie kleine Holzscheite oder Pellets für optimale Verbrennung
- Pizzastein: Drehbar für gleichmäßige Backergebnisse und zur Vermeidung von Bodenbrand
- Reinigung: Pizzastein nicht nass machen, nach Gebrauch abbürsten
- Thermometer: Eingebautes Thermometer zur präzisen Temperaturkontrolle
- Installation: Freistehend montierbar
- Gewicht: 10 kg (leicht zum einfachen Verschieben)

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Lagerung: Das Produkt trocken aufbewahren, um Feuchtigkeitsansammlungen und mögliche Oxidation zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Wärme: Rostfreier Stahl kann sich durch den Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.

- Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Verwendung: Nicht verwenden, wenn das Produkt sichtbar beschädigt oder verformt ist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Rostfreier Stahl ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Küchengeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe etwaige Nicht-Metall-Komponenten (z. B. Griffe aus Kunststoff oder Gummi) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Foyer à Pizza ZiiPa Piana - Chauffé au Bois - Avec Thermomètre - Terracotta - Pour Pizzas Ø 30 cm - Pierre à Pizza Rotative

Titre du produit

Foyer à Pizza ZiiPa Piana - Chauffé au Bois - Avec Thermomètre - Terracotta - Pour Pizzas Ø 30 cm - Pierre à Pizza Rotative

Contenu du produit

- 1x Foyer à Pizza Piana (Largeur 40 cm, Hauteur 72,5 cm, Longueur Totale 73 cm)
- 1x Pierre à pizza rotative
- 1x Thermomètre intégré
- Matériau: Cordiérite Réfractaire

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Four à pizza chauffé au bois pour préparer des pizzas jusqu'à Ø 30 cm de diamètre
- Convient à un usage extérieur: Oui, destiné exclusivement à une utilisation en extérieur
- Temps de préchauffage: 15 minutes pour atteindre la température optimale
- Température maximale: 400 °C
- Temps de cuisson: Les pizzas cuisent en moins d'une minute
- Carburant: Utilisez de petites bûches ou des pellets de bois pour une combustion optimale
- Pierre à pizza: Rotative pour des résultats de cuisson homogènes et prévenir la brûlure du fond
- Nettoyage: Ne pas mouiller la pierre à pizza, la brosser après utilisation
- Thermomètre: Thermomètre intégré pour un contrôle de température précis
- Installation: Système de montage autoportant
- Poids: 10 kg (léger pour un repositionnement facile)

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyeur pour inox ou une solution d'eau et de vinaigre.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface.
- Rangement : Ranger le produit au sec pour éviter l'accumulation d'humidité et une éventuelle oxydation.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact d'aliments chauds ou de liquides bouillants. Utilisez des gants de four ou des maniques si nécessaire.
- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Utilisation : Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé ou déformé.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuelles pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique ou en caoutchouc) avant le dépôt et éliminez-les séparément conformément aux consignes locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Forno per Pizza ZiiPa Piana - A Legna - Con Termometro - Terracotta - Per Pizze Ø 30 cm - Pietra Pizza Rotante

Titolo del prodotto

Forno per Pizza ZiiPa Piana - A Legna - Con Termometro - Terracotta - Per Pizze Ø 30 cm - Pietra Pizza Rotante

Contenuto del prodotto

- 1x Forno per Pizza Piana (Larghezza 40 cm, Altezza 72,5 cm, Lunghezza Totale 73 cm)
- 1x Pietra pizza rotante
- 1x Termometro integrato
- Materiale: Cordierite Refrattaria

Istruzioni per l'uso

- Uso: Forno per pizza a legna per la preparazione di pizze fino a Ø 30 cm di diametro
- Adatto per uso esterno: Sì, destinato esclusivamente all'uso esterno
- Tempo di preriscaldamento: 15 minuti per raggiungere la temperatura ottimale
- Temperatura massima: 400 °C
- Tempo di cottura: Le pizze cuociono in meno di un minuto
- Carburante: Utilizzare piccoli tronchi di legno o pellet per una combustione ottimale
- Pietra pizza: Rotante per risultati di cottura uniformi e prevenire la bruciatura del fondo
- Pulizia: Non bagnare la pietra pizza, spazzolare dopo l'uso
- Termometro: Termometro integrato per un controllo preciso della temperatura
- Installazione: Sistema di montaggio autoportante
- Peso: 10 kg (leggero per facile riposizionamento)

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto per evitare le macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
- Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Conservazione: Conservare il prodotto in luogo asciutto per evitare accumuli di umidità e possibile ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con cibi caldi o liquidi bollenti. Utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
- Bordi taglienti: Controllare il prodotto per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Utilizzo: Non utilizzare se il prodotto è visibilmente danneggiato o deformato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica o gomma) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Piekarnik do Pizzy ZiiPa Piana - Na Drewno - Z Termometrem - Terrakota - Do Pizzy Ø 30 cm - Obracający się Kamień do Pizzy

Tytuł produktu

Piekarnik do Pizzy ZiiPa Piana - Na Drewno - Z Termometrem - Terrakota - Do Pizzy Ø 30 cm - Obracający się Kamień do Pizzy

Zawartość produktu

- 1x Piekarnik do Pizzy Piana (Szerokość 40 cm, Wysokość 72,5 cm, Całkowita Długość 73 cm)
- 1x Obracający się kamień do pizzy
- 1x Termometr wbudowany
- Materiał: Cordieryt Ogniotrwały

Instrukcje użytkowania

- Użycie: Piekarnik do pizzy na drewno do przygotowywania pizzy do Ø 30 cm średnicy
- Przeznaczony do użytku na zewnątrz: Tak, przeznaczony wyłącznie do użytku na zewnątrz
- Czas wstępnego nagrzewania: 15 minut do osiągnięcia temperatury optymalnej
- Temperatura maksymalna: 400 °C
- Czas pieczenia: Pizze pieczą się w mniej niż minutę
- Paliwo: Używaj małych drewnianych kawałków lub palet do optymalnego spalania
- Kamień do pizzy: Obracający się, aby uzyskać równomierne wyniki pieczenia i zapobiec spaleniu spodu
- Czyszczenie: Nie zanurzaj kamienia do pizzy, czyść szczotką po użyciu
- Termometr: Wbudowany termometr do precyzyjnej kontroli temperatury
- Instalacja: Wolnostojący system montażu
- Waga: 10 kg (lekki dla łatwego przenoszenia)

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Bezpośrednio po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug.
- Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i ewentualnej oksydacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna może się nagrzewać w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.

- **Ostre krawędzie:** Przed pierwszym użyciem sprawdź produkt pod kątem zadziórów lub ostrych krawędzi.
- **Użytkowanie:** Nie używać, jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony lub odkształcony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte przybory kuchenne należy przekazać do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem należy usunąć wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe lub gumowe uchwyty) i przekazać je oddzielnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Horno para Pizza ZiiPa Piana - Calentado por Leña - Con Termómetro - Terracota - Para Pizzas Ø 30 cm - Piedra para Pizza Giratoria

Título del producto

Horno para Pizza ZiiPa Piana - Calentado por Leña - Con Termómetro - Terracota - Para Pizzas Ø 30 cm - Piedra para Pizza Giratoria

Contenido del producto

- 1x Horno para Pizza Piana (Ancho 40 cm, Alto 72,5 cm, Longitud Total 73 cm)
- 1x Piedra para pizza giratoria
- 1x Termómetro integrado
- Material: Cordierita Refractaria

Instrucciones de uso

- Uso: Horno para pizza calentado por leña para preparar pizzas hasta Ø 30 cm de diámetro
- Adecuado para uso externo: Sí, destinado exclusivamente para uso en exteriores
- Tiempo de precalentamiento: 15 minutos para alcanzar la temperatura óptima
- Temperatura máxima: 400 °C
- Tiempo de horneado: Las pizzas se hornean en menos de un minuto
- Combustible: Utilice pequeños trozos de madera o pellets para una combustión óptima
- Piedra para pizza: Giratoria para resultados de horneado uniformes y evitar la quemadura del fondo
- Limpieza: No sumerja la piedra para pizza, cepille después de usar
- Termómetro: Termómetro integrado para control preciso de la temperatura
- Instalación: Sistema de montaje autoportante
- Peso: 10 kg (ligero para fácil reposicionamiento)

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente tras el lavado con un paño seco para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad y una posible oxidación.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con alimentos calientes o líquidos hirviendo. Use guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
- Bordes cortantes: Compruebe el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Uso: No utilizar si el producto está visiblemente dañado o deformado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
- Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico o goma) antes de la entrega y deséchelos por separado de acuerdo con las normativas locales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: ZiiPa Pizzaugn Piana - Vedeldad - Med Termometer - Terracotta - För Ø 30 cm Pizzor - Roterande Pizzasten

Produkttitel

ZiiPa Pizzaugn Piana - Vedeldad - Med Termometer - Terracotta - För Ø 30 cm Pizzor - Roterande Pizzasten

Produktinnehåll

- 1x Pizzaugn Piana (Bredd 40 cm, Höjd 72,5 cm, Total Längd 73 cm)
- 1x Roterande pizzasten
- 1x Inbyggd termometer
- Material: Eldfast Cordierit

Användarinstruktioner

- Användning: Vedeldad pizzaugn för tillagning av pizzor upp till Ø 30 cm diameter
- Lämplig för utomhusbruk: Ja, avsedd endast för utomhusbruk
- Föruppvärmning: 15 minuter för att nå optimal temperatur
- Maximal temperatur: 400 °C
- Bakningstid: Pizzor bakas på mindre än en minut
- Bränsle: Använd små vedklabbar eller pellets för optimal förbränning
- Pizzasten: Roterande för jämna bakningsresultat och för att förhindra rostade bottnar
- Rengöring: Väta inte pizzastenen, borsta rent efter användning
- Termometer: Inbyggd termometer för exakt temperaturkontroll
- Installation: Fritstående monteringsystem
- Vikt: 10 kg (lätt för enkel förflyttning)

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisare fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och ättika.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan.
- Förvaring: Förvara produkten torrt för att förhindra fuktansamling och eventuell oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.
- Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Användning: Använd inte produkten om den är synligt skadad eller deformerad.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna uttjänt köksredskap till en samlingsplats för metallskrot eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller gummi) innan inlämning och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.