

NL Handleiding: ZiiPa Pizza Oven Piana - Houtgestookt - met Thermometer - Leisteen - voor ø 30 cm pizza's - Roterende pizzasteen

Producttitel

ZiiPa Pizza Oven Piana - Houtgestookt - met Thermometer - Leisteen - voor ø 30 cm pizza's - Roterende pizzasteen

Inhoud van het product

- 1x Houtgestookte pizza oven Piana (Breedte 400 mm, Hoogte 725 mm, Totale lengte 730 mm)
- 1x Roterende pizzasteen (Diameter 30 cm)
- 1x Thermometer
- Materiaal: Vuurvast Cordieriet

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Geschikt voor het bakken van pizza's tot ø 30 cm, bereid in minder dan een minuut
- Opwarmtijd: Voorverwarmingsperiode van ongeveer 15 minuten nodig
- Bedrijfstemperatuur: Bereikt maximaal 400 °C
- Brandstof: Houtgestookt - gebruik droog hout als brandstof
- Pizzasteen: Roterende steen voor gelijkmatige garing en het voorkomen van verbrande bodems
- Thermometer: Geïntegreerd - controleer de temperatuur voor optimale bakresultaten
- Plaatsing: Gebruik een pizzaschep voor veilig en makkelijk plaatsen van de pizza
- Reiniging: Laat de oven volledig afkoelen voordat u schoonmaakt
- Opstelling: Vrijstaand - geschikt voor buiten (terras of balkon)
- Gewicht: 10 kg - relatief licht voor makkelijk verplaatsen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct na het afwassen met een droge doek om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Verwijder hardnekkige vlekken of verkleuringen met een roestvrij staal-reiniger of een oplossing van water en azijn.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Opslag: Sla het product droog op om vochtophoping en eventuele oxidatie te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Warmte: Roestvrij staal kan heet worden bij contact met warm voedsel of hete vloeistoffen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen waar nodig.
- Scherpe randen: Controleer het product vóór eerste gebruik op bramen of scherpe randen.
- Gebruik: Niet gebruiken als het product zichtbaar beschadigd of vervormd is.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Roestvrij staal is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. plastic of rubber handvatten) vóór inlevering en voer deze apart af volgens de lokale richtlijnen.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: ZiiPa Pizza Oven Piana - Wood-Fired - with Thermometer - Slate - for ø 30 cm pizzas - Rotating pizza stone

Product Title

ZiiPa Pizza Oven Piana - Wood-Fired - with Thermometer - Slate - for ø 30 cm pizzas - Rotating pizza stone

Contents of the Product

- 1x Wood-fired pizza oven Piana (Width 400 mm, Height 725 mm, Total length 730 mm)
- 1x Rotating pizza stone (Diameter 30 cm)
- 1x Thermometer
- Material: Refractory Cordierite

User Instructions

- Use: Suitable for baking pizzas up to ø 30 cm, prepared in less than one minute
- Preheating time: Approximately 15 minutes required for preheating
- Operating temperature: Reaches maximum of 400 °C
- Fuel: Wood-fired - use dry wood as fuel
- Pizza stone: Rotating stone for even baking and prevention of burnt bottoms
- Thermometer: Integrated - monitor temperature for optimal baking results
- Placement: Use a pizza peel for safe and easy placement of pizza
- Cleaning: Allow the oven to cool completely before cleaning
- Setup: Freestanding - suitable for outdoor use (patio or balcony)
- Weight: 10 kg - relatively lightweight for easy relocation

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately after washing with a dry cloth to prevent water spots.
- Stains: Remove stubborn stains or discolouration with a stainless steel cleaner or a solution of water and vinegar.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaning agents, as these can scratch the surface.
- Storage: Store the product dry to prevent moisture build-up and possible oxidation.

Safety Instructions

- Heat: Stainless steel can become hot when in contact with hot food or liquids. Use oven mitts or pot holders where needed.
- Sharp edges: Check the product for burrs or sharp edges before first use.
- Use: Do not use if the product is visibly damaged or deformed.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under the supervision of an adult.

Disposal Instructions

- Stainless steel is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or local recycling centre.
- Remove any non-metal components (e.g. plastic or rubber handles) before disposal and discard them separately according to local guidelines.

Warnings

- **P103:** Read label/these instructions before use.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: ZiiPa Pizza Ofen Piana - Holzbefuerung - mit Thermometer - Schiefer - für ø 30 cm Pizzen - Drehbarer Pizzastein

Produkttitel

ZiiPa Pizza Ofen Piana - Holzbefuerung - mit Thermometer - Schiefer - für ø 30 cm Pizzen - Drehbarer Pizzastein

Produktinhalt

- 1x Holzbefuerter Pizzaofen Piana (Breite 400 mm, Höhe 725 mm, Gesamtlänge 730 mm)
- 1x Drehbarer Pizzastein (Durchmesser 30 cm)
- 1x Thermometer
- Material: Feuerfester Cordierit

Benutzeranleitung

- Verwendung: Geeignet zum Backen von Pizzen bis ø 30 cm, zubereitet in weniger als einer Minute
- Vorwärmzeit: Etwa 15 Minuten Vorwärmung erforderlich
- Betriebstemperatur: Erreicht maximal 400 °C
- Brennstoff: Holzbefuerung - trockenes Holz als Brennstoff verwenden
- Pizzastein: Drehbarer Stein für gleichmäßiges Backen und Vermeidung von verbrannten Böden
- Thermometer: Integriert - kontrollieren Sie die Temperatur für optimale Backergebnisse
- Platzierung: Verwenden Sie einen Pizzaschieber für sicheres und einfaches Einführen der Pizza
- Reinigung: Lassen Sie den Ofen vollständig abkühlen, bevor Sie ihn reinigen
- Aufbau: Freistehend - geeignet für den Außenbereich (Terrasse oder Balkon)
- Gewicht: 10 kg - relativ leicht für einfaches Versetzen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort mit einem trockenen Tuch abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Hartnäckige Flecken oder Verfärbungen mit einem Edelstahlreiniger oder einer Wasser-Essig-Lösung entfernen.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Lagerung: Das Produkt trocken aufbewahren, um Feuchtigkeitsansammlungen und mögliche Oxidation zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Wärme: Rostfreier Stahl kann sich durch den Kontakt mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten erhitzen. Verwenden Sie bei Bedarf Ofenhandschuhe oder Topflappen.
- Scharfe Kanten: Überprüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf Grate oder scharfe Kanten.
- Verwendung: Nicht verwenden, wenn das Produkt sichtbar beschädigt oder verformt ist.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Rostfreier Stahl ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Küchengeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe etwaige Nicht-Metall-Komponenten (z. B. Griffe aus Kunststoff oder Gummi) und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Vorschriften getrennt.

Warnhinweise

- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Four à Pizza ZiiPa Piana - Chauffé au Bois - avec Thermomètre - Ardoise - pour pizzas ø 30 cm - Pierre à Pizza Rotative

Titre du produit

Four à Pizza ZiiPa Piana - Chauffé au Bois - avec Thermomètre - Ardoise - pour pizzas ø 30 cm - Pierre à Pizza Rotative

Contenu du produit

- 1x Four à pizza chauffé au bois Piana (Largeur 400 mm, Hauteur 725 mm, Longueur totale 730 mm)
- 1x Pierre à pizza rotative (Diamètre 30 cm)
- 1x Thermomètre
- Matériau: Cordérite Réfractaire

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Convient pour cuire des pizzas jusqu'à ø 30 cm, préparées en moins d'une minute
- Temps de préchauffage: Environ 15 minutes de préchauffage nécessaires
- Température de fonctionnement: Atteint maximum 400 °C
- Combustible: Chauffé au bois - utilisez du bois sec comme combustible
- Pierre à pizza: Pierre rotative pour une cuisson uniforme et la prévention des fonds brûlés
- Thermomètre: Intégré - surveillez la température pour des résultats de cuisson optimaux
- Placement: Utilisez une pelle à pizza pour un placement sûr et facile de la pizza
- Nettoyage: Laissez le four refroidir complètement avant le nettoyage
- Installation: Autoportant - adapté à l'utilisation en extérieur (terrasse ou balcon)
- Poids: 10 kg - relativement léger pour un déplacement facile

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement après le lavage avec un chiffon sec pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Éliminer les taches tenaces ou les décolorations avec un nettoyant pour inox ou une solution d'eau et de vinaigre.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface.
- Rangement : Ranger le produit au sec pour éviter l'accumulation d'humidité et une éventuelle oxydation.

Consignes de sécurité

- Chaleur : L'acier inoxydable peut devenir chaud au contact d'aliments chauds ou de liquides bouillants. Utilisez des gants de four ou des maniques si nécessaire.
- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bavures ou de bords tranchants avant la première utilisation.
- Utilisation : Ne pas utiliser si le produit est visiblement endommagé ou déformé.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- L'acier inoxydable est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirez les éventuelles pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique ou en caoutchouc) avant le dépôt et éliminez-les séparément conformément aux consignes locales.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Forno per Pizza ZiiPa Piana - Riscaldato a Legna - con Termometro - Ardesia - per pizze ø 30 cm - Pietra per Pizza Rotante

Titolo del prodotto

Forno per Pizza ZiiPa Piana - Riscaldato a Legna - con Termometro - Ardesia - per pizze ø 30 cm - Pietra per Pizza Rotante

Contenuto del prodotto

- 1x Forno per pizza riscaldato a legna Piana (Larghezza 400 mm, Altezza 725 mm, Lunghezza totale 730 mm)
- 1x Pietra per pizza rotante (Diametro 30 cm)
- 1x Termometro
- Materiale: Cordierite Refrattaria

Istruzioni per l'uso

- Uso: Adatto per cuocere pizze fino a ø 30 cm, preparate in meno di un minuto
- Tempo di riscaldamento: Circa 15 minuti di preriscaldamento necessari
- Temperatura di esercizio: Raggiunge massimo 400 °C
- Combustibile: Riscaldato a legna - utilizzare legna asciutta come combustibile
- Pietra per pizza: Pietra rotante per cottura uniforme e prevenzione di fondi bruciati
- Termometro: Integrato - monitorare la temperatura per risultati di cottura ottimali
- Posizionamento: Utilizzare una pala per pizza per il posizionamento sicuro e facile della pizza
- Pulizia: Lasciare che il forno si raffreddi completamente prima della pulizia
- Installazione: Autonomo - adatto per uso esterno (terrazza o balcone)
- Peso: 10 kg - relativamente leggero per facile spostamento

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente dopo il lavaggio con un panno asciutto per evitare le macchie d'acqua.
- Macchie: Rimuovere macchie ostinate o scolorimenti con un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto.
- Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detersivi abrasivi che potrebbero graffiare la superficie.
- Conservazione: Conservare il prodotto in luogo asciutto per evitare accumuli di umidità e possibile ossidazione.

Istruzioni di sicurezza

- Calore: L'acciaio inossidabile può scaldarsi a contatto con cibi caldi o liquidi bollenti. Utilizzare guanti da forno o presine se necessario.
- Bordi taglienti: Controllare il prodotto per eventuali bave o bordi taglienti prima del primo utilizzo.
- Utilizzo: Non utilizzare se il prodotto è visibilmente danneggiato o deformato.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'acciaio inossidabile è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o al centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica o gomma) prima della consegna e smaltirli separatamente secondo le normative locali.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Piec do Pizzy ZiiPa Piana - Opalany Drewnem - z Termometrem - Łupek - na pizze ø 30 cm - Obrotowy Kamień do Pizzy

Tytuł produktu

Piec do Pizzy ZiiPa Piana - Opalany Drewnem - z Termometrem - Łupek - na pizze ø 30 cm - Obrotowy
Kamień do Pizzy

Zawartość produktu

- 1x Piec do pizzy opalany drewnem Piana (Szerokość 400 mm, Wysokość 725 mm, Całkowita długość 730 mm)
- 1x Obrotowy kamień do pizzy (Średnica 30 cm)
- 1x Termometr
- Materiał: Korundowy Cordierit

Instrukcje użytkowania

- Użycie: Odpowiedni do pieczenia pizzy o średnicy do ø 30 cm, przygotowanej w mniej niż minutę
- Czas wstępnego nagrzewania: Wymagane około 15 minut wstępnego nagrzewania
- Temperatura robocza: Osiąga maksymalnie 400 °C
- Paliwo: Opalany drewnem - używaj suchego drewna jako paliwa
- Kamień do pizzy: Obrotowy kamień dla równomiernego pieczenia i zapobiegania przypalaniem spodu
- Termometr: Zintegrowany - monitoruj temperaturę dla optymalnych wyników pieczenia
- Umieszczenie: Użyj łopatkę do pizzy do bezpiecznego i łatwego umieszczenia pizzy
- Czyszczenie: Pozwól piecowi całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem
- Konfiguracja: Wolnostojący - odpowiedni do użytku na zewnątrz (taras lub balkon)
- Waga: 10 kg - stosunkowo lekki do łatwego przeniesienia

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Bezpośrednio po umyciu wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu smug.
- Plamy: Usuwać uporczywe plamy lub przebarwienia za pomocą środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
- Unikać: Nie używać wełny stalowej ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię.
- Przechowywanie: Przechowywać produkt w suchym miejscu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci i ewentualnej oksydacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ciepło: Stal nierdzewna może się nagrzewać w kontakcie z gorącymi potrawami lub cieczami. W razie potrzeby należy używać rękawic kuchennych lub uchwytów.

- **Ostre krawędzie:** Przed pierwszym użyciem sprawdź produkt pod kątem zadziórów lub ostrych krawędzi.
- **Użytkowanie:** Nie używać, jeśli produkt jest wyraźnie uszkodzony lub odkształcony.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Stal nierdzewna nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte przybory kuchenne należy przekazać do punktu zbiórki metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem należy usunąć wszelkie elementy niemetalowe (np. plastikowe lub gumowe uchwyty) i przekazać je oddzielnie zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Horno de Pizza ZiiPa Piana - Alimentado con Leña - con Termómetro - Pizarra - para pizzas ø 30 cm - Piedra para Pizza Giratoria

Título del producto

Horno de Pizza ZiiPa Piana - Alimentado con Leña - con Termómetro - Pizarra - para pizzas ø 30 cm - Piedra para Pizza Giratoria

Contenido del producto

- 1x Horno de pizza alimentado con leña Piana (Ancho 400 mm, Alto 725 mm, Largo total 730 mm)
- 1x Piedra para pizza giratoria (Diámetro 30 cm)
- 1x Termómetro
- Material: Cordierita Refractaria

Instrucciones de uso

- Uso: Adecuado para hornear pizzas de hasta ø 30 cm, preparadas en menos de un minuto
- Tiempo de precalentamiento: Se requieren aproximadamente 15 minutos de precalentamiento
- Temperatura de funcionamiento: Alcanza máximo 400 °C
- Combustible: Alimentado con leña - utilice madera seca como combustible
- Piedra para pizza: Piedra giratoria para cocción uniforme y prevención de fondos quemados
- Termómetro: Integrado - monitoree la temperatura para obtener resultados de cocción óptimos
- Colocación: Utilice una pala para pizza para la colocación segura y fácil de la pizza
- Limpieza: Permita que el horno se enfríe completamente antes de limpiar
- Instalación: Independiente - adecuado para uso en exteriores (patio o balcón)
- Peso: 10 kg - relativamente ligero para fácil reubicación

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente tras el lavado con un paño seco para evitar manchas de agua.
- Manchas: Eliminar manchas persistentes o decoloraciones con un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero ni productos abrasivos, ya que pueden rayar la superficie.
- Almacenamiento: Guardar el producto en un lugar seco para evitar la acumulación de humedad y una posible oxidación.

Instrucciones de seguridad

- Calor: El acero inoxidable puede calentarse al entrar en contacto con alimentos calientes o líquidos hirviendo. Use guantes de horno o agarraderas cuando sea necesario.
- Bordes cortantes: Compruebe el producto en busca de rebabas o bordes afilados antes del primer uso.
- Uso: No utilizar si el producto está visiblemente dañado o deformado.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El acero inoxidable es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
- Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico o goma) antes de la entrega y deséchelos por separado de acuerdo con las normativas locales.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

sv Bruksanvisning: ZiiPa Pizzaugn Piana - Vedeldad - med Termometer - Skiffer - för ø 30 cm pizzor - Roterande pizzasten

Produkttitel

ZiiPa Pizzaugn Piana - Vedeldad - med Termometer - Skiffer - för ø 30 cm pizzor - Roterande pizzasten

Produktinnehåll

- 1x Vedeldad pizzaugn Piana (Bredd 400 mm, Höjd 725 mm, Total längd 730 mm)
- 1x Roterande pizzasten (Diameter 30 cm)
- 1x Termometer
- Material: Eldfast Cordierit

Användarinstruktioner

- Användning: Lämplig för att baka pizzor upp till ø 30 cm, tillagad på mindre än en minut
- Förvärmningstid: Cirka 15 minuter förvärmning krävs
- Drifttemperatur: När högst 400 °C
- Bränsle: Vedeldad - använd torrt ved som bränsle
- Pizzasten: Roterande sten för jämn bakning och förhindring av brända botten
- Termometer: Integrerad - övervaka temperaturen för optimala bakningsresultat
- Placering: Använd en pizzapaletta för säker och enkel placering av pizza
- Rengöring: Låt ugnen svalna helt innan du rengör
- Konfiguration: Fristående - lämplig för utomhusbruk (veranda eller balkong)
- Vikt: 10 kg - relativt liten för enkel förflyttning

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning med en torr duk för att förhindra vattenfläckar.
- Fläckar: Ta bort envisare fläckar eller missfärgningar med ett rengöringsmedel för rostfritt stål eller en lösning av vatten och ättika.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan.
- Förvaring: Förvara produkten torrt för att förhindra fuktansamling och eventuell oxidation.

Säkerhetsinstruktioner

- Värme: Rostfritt stål kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Använd ugnsvantar eller grytlappar vid behov.
- Vassa kanter: Kontrollera produkten för grader eller vassa kanter före första användning.
- Användning: Använd inte produkten om den är synligt skadad eller deformerad.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under uppsikt av en vuxen.

Avfallsinstruktioner

- Rostfritt stål är helt återvinningsbart. Lämna uttjänt köksredskap till en samlingsplats för metallsrot eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast eller gummi) innan inlämning och kassera dem separat enligt lokala riktlinjer.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.