

Producttitel

WMF Kinderbestek Safari 6-delig

Inhoud van het product

- 1x Kindervork (L 15 cm)
- 1x Kindermes (L 16 cm)
- 1x Kinderlepel (L 15 cm)
- 1x Kinderdessertlepel (L 15 cm)
- 1x Bord (Ø 19 cm)
- 1x Ontbijtkom (Ø 13,8 cm)
- Materiaal lemmet: Roestvrijstaal 18/10 (Cromargan®)
- Materiaal handvat: BPA-vrije kunststof

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Speciaal ontworpen bestek voor kinderen vanaf 3 jaar met ergonomische handvatten en veilige afgeronde randen
- Vaatwasserbestendig: Ja
- Geschikt voor magnetron: Nee
- Geschikt voor oven: Nee
- Reinigingsaanbeveling: Spoel na gebruik af onder warm water, reinig met zachte spons of in vaatwasser
- Onderhoud: Vermijd schurende schoonmaakmiddelen en staalwol om krassen te voorkomen
- Opslag: Bewaar droog om vervorming en verkleuring van kunststof handvatten te voorkomen
- Controle: Controleer regelmatig op beschadigingen aan kunststof grepen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Droog direct af om watervlekken te voorkomen.
- Vlekken: Gebruik een RVS-reiniger of een oplossing van water en azijn voor hardnekkige vlekken of verkleuringen.
- Vermijd: Gebruik geen staalwol of schurende schoonmaakmiddelen; deze kunnen het oppervlak van het roestvrij staal bekrassen.
- Opslag: Bewaar het bestek droog en geordend om krassen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Scherpe randen: Messen en vorkpunten zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren, especially bij het afdrogen.
- Temperatuur: Bestek kan warm worden wanneer het in contact komt met hete gerechten of vloeistoffen. Wees voorzichtig.
- Controleer het bestek vóór gebruik op eventuele bramen of scherpe randen.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt roestvrij staal bestek in bij een inzamelpunt voor metaalafval of breng het naar de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. handgrepen van kunststof) voor gescheiden afvoer.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Product Title

WMF Kids Cutlery Safari 6-piece

Contents of the Product

- 1x Children's fork (L 15 cm)
- 1x Children's knife (L 16 cm)
- 1x Children's spoon (L 15 cm)
- 1x Children's dessert spoon (L 15 cm)
- 1x Plate (Ø 19 cm)
- 1x Breakfast bowl (Ø 13.8 cm)
- Blade material: Stainless steel 18/10 (Cromargan®)
- Handle material: BPA-free plastic

User Instructions

- Use: Children's cutlery designed for ages 3+ with ergonomic handles and safe rounded edges
- Dishwasher safe: Yes
- Microwave safe: No
- Oven safe: No
- Cleaning recommendation: Rinse after use under warm water, clean with soft sponge or in dishwasher
- Maintenance: Avoid abrasive cleaners and steel wool to prevent scratches
- Storage: Store dry to prevent deformation and discoloration of plastic handles
- Inspection: Check regularly for damage to plastic handles

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Dry immediately to prevent water spots.
- Stains: Use a stainless steel cleaner or a water-and-vinegar solution for stubborn stains or discolouration.
- Avoid: Do not use steel wool or abrasive cleaners, as these can scratch the stainless steel surface.
- Storage: Store cutlery dry and organised to prevent scratches.

Safety Instructions

- Sharp edges: Knife blades and fork tines are sharp. Handle with care, especially when drying.
- Temperature: Cutlery may become hot when in contact with hot food or liquids. Handle with caution.
- Inspect cutlery before use for any burrs or sharp edges.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of used stainless steel cutlery at a metal recycling point or local waste facility.
- Remove any non-metal components (e.g. plastic handles) before disposal for separate recycling.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

Produkttitel

WMF Kinderbesteck Safari 6-teilig

Produktinhalt

- 1x Kindergabel (L 15 cm)
- 1x Kindermesser (L 16 cm)
- 1x Kinderlöffel (L 15 cm)
- 1x Kinderdessertlöffel (L 15 cm)
- 1x Teller (Ø 19 cm)
- 1x Frühstücksschale (Ø 13,8 cm)
- Messermaterial: Edelstahl 18/10 (Cromargan®)
- Griffmaterial: BPA-freier Kunststoff

Benutzeranleitung

- Verwendung: Kinderbesteck für ab 3 Jahren mit ergonomischen Griffen und sicheren abgerundeten Kanten
- Spülmaschinenfest: Ja
- Mikrowellenfest: Nein
- Backofenfest: Nein
- Reinigungsempfehlung: Nach Gebrauch unter warmem Wasser abspülen, mit weichem Schwamm oder in der Spülmaschine reinigen
- Pflege: Vermeiden Sie Scheuermittel und Stahlwolle, um Kratzer zu vermeiden
- Lagerung: Trocken lagern, um Verformung und Verfärbung der Kunststoffgriffe zu verhindern
- Kontrolle: Kunststoffgriffe regelmäßig auf Beschädigungen überprüfen

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel reinigen. Sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Flecken: Für hartnäckige Flecken oder Verfärbungen einen Edelstahlreiniger oder eine Wasser-Essig-Lösung verwenden.
- Vermeiden: Keine Stahlwolle oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Edelstahloberfläche zerkratzen können.
- Aufbewahrung: Besteck trocken und geordnet aufbewahren, um Kratzer zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Scharfe Kanten: Messer und Gabelzinken sind scharf. Beim Handhaben vorsichtig sein, besonders beim Abtrocknen.
- Temperatur: Besteck kann sich erhitzen, wenn es mit heißen Speisen oder Flüssigkeiten in Berührung kommt. Vorsichtig handhaben.
- Besteck vor Gebrauch auf Grate oder scharfe Kanten prüfen.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Ausgedienten Besteck aus rostfreiem Stahl bei einer Metallsammelstelle oder dem Wertstoffhof abgeben.
- Nicht-metallische Teile (z. B. Kunststoffgriffe) vor der Entsorgung für eine getrennte Verwertung entfernen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Titre du produit

Couverts Enfants WMF Safari 6 pièces

Contenu du produit

- 1x Fourchette enfant (L 15 cm)
- 1x Couteau enfant (L 16 cm)
- 1x Cuillère enfant (L 15 cm)
- 1x Cuillère à dessert enfant (L 15 cm)
- 1x Assiette (Ø 19 cm)
- 1x Bol petit-déjeuner (Ø 13,8 cm)
- Matériau de la lame: Acier inoxydable 18/10 (Cromargan®)
- Matériau de la poignée: Plastique sans BPA

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Couverts pour enfants à partir de 3 ans avec poignées ergonomiques et bords arrondis sécurisés
- Lave-vaisselle: Oui
- Micro-ondes: Non
- Four: Non
- Recommandation de nettoyage: Rincer après utilisation à l'eau chaude, nettoyer avec une éponge douce ou au lave-vaisselle
- Entretien: Évitez les nettoyeurs abrasifs et la laine d'acier pour prévenir les rayures
- Rangement: Rangez au sec pour éviter la déformation et la décoloration des poignées en plastique
- Inspection: Vérifiez régulièrement les poignées en plastique pour déceler les dommages

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Sécher immédiatement pour éviter les traces d'eau.
- Taches : Utiliser un nettoyant pour inox ou une solution eau-vinaigre pour les taches tenaces ou décolorations.
- À éviter : Ne pas utiliser de laine d'acier ni de produits abrasifs, qui pourraient rayer la surface en inox.
- Rangement : Ranger les couverts au sec et de manière ordonnée pour éviter les rayures.

Consignes de sécurité

- Bords tranchants : Les lames de couteaux et les dents de fourchettes sont tranchantes. Manipuler avec précaution, notamment lors du séchage.
- Température : Les couverts peuvent chauffer au contact d'aliments ou de liquides chauds. Manipuler avec prudence.
- Inspecter les couverts avant utilisation pour détecter toute bavure ou bord tranchant.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposer les couverts en inox usagés dans un point de collecte pour métaux ou en déchetterie.
- Retirer les éventuelles parties non métalliques (par ex. manches en plastique) avant l'élimination pour un tri séparé.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Posate Bambini WMF Safari 6 pezzi

Titolo del prodotto

Posate Bambini WMF Safari 6 pezzi

Contenuto del prodotto

- 1x Forchetta bambini (L 15 cm)
- 1x Coltello bambini (L 16 cm)
- 1x Cucchiaino bambini (L 15 cm)
- 1x Cucchiaino da dessert bambini (L 15 cm)
- 1x Piatto (Ø 19 cm)
- 1x Ciotola colazione (Ø 13,8 cm)
- Materiale lama: Acciaio inossidabile 18/10 (Cromargan®)
- Materiale manico: Plastica senza BPA

Istruzioni per l'uso

- Uso: Posate per bambini da 3 anni in su con manici ergonomici e bordi arrotondati sicuri
- Lavastoviglie: Sì
- Microonde: No
- Forno: No
- Raccomandazione di pulizia: Risciacquare dopo l'uso con acqua tiepida, pulire con una spugna morbida o in lavastoviglie
- Manutenzione: Evitare detergenti abrasivi e lana d'acciaio per prevenire i graffi
- Conservazione: Conservare asciutto per evitare la deformazione e lo scolorimento dei manici in plastica
- Ispezione: Controllare regolarmente i manici in plastica per eventuali danni

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Asciugare immediatamente per evitare aloni d'acqua.
- Macchie: Utilizzare un detergente per acciaio inossidabile o una soluzione di acqua e aceto per macchie ostinate o scolorimenti.
- Evitare: Non utilizzare pagliette in acciaio o detergenti abrasivi che potrebbero graffiare la superficie in acciaio inossidabile.
- Conservazione: Conservare le posate asciutte e in ordine per evitare graffi.

Istruzioni di sicurezza

- Bordi taglienti: Le lame dei coltelli e i rebbi delle forchette sono affilati. Maneggiare con cura, specialmente durante l'asciugatura.
- Temperatura: Le posate possono scaldarsi a contatto con cibi o liquidi caldi. Maneggiare con cautela.
- Ispezionare le posate prima dell'uso per eventuali bave o bordi taglienti.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire le posate in acciaio inossidabile usate presso un punto di raccolta per metalli o un centro di riciclaggio locale.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica) prima dello smaltimento per il riciclaggio separato.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: WMF Sztućce Dziecięce Safari 6-częściowe

Tytuł produktu

WMF Sztućce Dziecięce Safari 6-częściowe

Zawartość produktu

- 1x Widelec dziecięcy (D 15 cm)
- 1x Nóż dziecięcy (D 16 cm)
- 1x Łyżka dziecięca (D 15 cm)
- 1x Łyżka deserowa dziecięca (D 15 cm)
- 1x Talerz (Ø 19 cm)
- 1x Miska do śniadania (Ø 13,8 cm)
- Materiał ostrza: Stal nierdzewna 18/10 (Cromargan®)
- Materiał rękojeści: Plastik wolny od BPA

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Sztućce dziecięce dla dzieci od 3 lat z ergonomiczną rączką i bezpiecznymi zaokrąglonymi krawędziami
- Zmywarka: Tak
- Mikrofalówka: Nie
- Piekarnik: Nie
- Zalecenie czyszczenia: Spłukać po użyciu ciepłą wodą, czyścić miękką gąbką lub w zmywarce
- Konserwacja: Unikaj szorujących środków czyszczących i stalowej wełny, aby zapobiec zarysowaniom
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec odkształceniu i odbarwieniu plastikowych uchwytów
- Inspekcja: Regularnie sprawdzaj plastikowe uchwyty pod kątem uszkodzeń

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Natychmiast osuszyć, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
- Plamy: Do trudnych plam lub przebarwień używać środka do czyszczenia stali nierdzewnej lub roztworu wody z octem.
- Unikać: Nie używać stalowej wełny ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą zarysować powierzchnię ze stali nierdzewnej.
- Przechowywanie: Przechowywać sztućce suche i uporządkowane, aby zapobiec powstawaniu zarysowań.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ostre krawędzie: Ostrza noży i zęby widelców są ostre. Zachować ostrożność podczas używania, szczególnie przy wycieraniu do sucha.
- Temperatura: Sztućce mogą nagrzewać się w kontakcie z gorącymi potrawami lub płynami. Używać

ostrożnie.

- Przed użyciem sprawdzić sztucce pod kątem zadziorów lub ostrych krawędzi.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte sztucce ze stali nierdzewnej należy oddać do punktu zbiórki metali lub do miejscowego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem do recyklingu usunąć ewentualne elementy niemetalowe (np. uchwyty z tworzywa sztucznego) w celu oddzielnego przetworzenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Título del producto

Cubertería Infantil WMF Safari 6 piezas

Contenido del producto

- 1x Tenedor infantil (L 15 cm)
- 1x Cuchillo infantil (L 16 cm)
- 1x Cuchara infantil (L 15 cm)
- 1x Cuchara de postre infantil (L 15 cm)
- 1x Plato (Ø 19 cm)
- 1x Cuenco de desayuno (Ø 13,8 cm)
- Material de la hoja: Acero inoxidable 18/10 (Cromargan®)
- Material del mango: Plástico sin BPA

Instrucciones de uso

- Uso: Cubertería infantil para niños a partir de 3 años con mangos ergonómicos y bordes redondeados seguros
- Lavavajillas: Sí
- Microondas: No
- Horno: No
- Recomendación de limpieza: Enjuagar después de usar con agua tibia, limpiar con esponja suave o en lavavajillas
- Mantenimiento: Evite limpiadores abrasivos y lana de acero para prevenir rayaduras
- Almacenamiento: Guardar seco para evitar deformación y decoloración de los mangos de plástico
- Inspección: Inspeccione regularmente los mangos de plástico para detectar daños

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. Secar inmediatamente para evitar manchas de agua.
- Manchas: Utilizar un limpiador para acero inoxidable o una solución de agua y vinagre para manchas persistentes o decoloraciones.
- Evitar: No utilizar estropajos de acero ni limpiadores abrasivos, ya que pueden rayar la superficie de acero inoxidable.
- Almacenamiento: Guardar los cubiertos secos y ordenados para evitar araños.

Instrucciones de seguridad

- Bordes cortantes: Las hojas de los cuchillos y las púas de los tenedores son afilados. Manipular con cuidado, especialmente al secar.
- Temperatura: Los cubiertos pueden calentarse al entrar en contacto con alimentos o líquidos calientes. Manejar con precaución.
- Inspeccionar los cubiertos antes de su uso para detectar rebabas o bordes afilados.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Lleve los cubiertos de acero inoxidable usados a un punto de recogida de metales o al centro de reciclaje local.
- Retire los componentes no metálicos (p. ej., mangos de plástico) antes de su eliminación para un reciclaje separado.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

Produkttitel

WMF Barnbestick Safari 6-delat

Produktinnehåll

- 1x Barnets gaffel (L 15 cm)
- 1x Barnets kniv (L 16 cm)
- 1x Barnets sked (L 15 cm)
- 1x Barndessertskedd (L 15 cm)
- 1x Tallrik (Ø 19 cm)
- 1x Frukostskål (Ø 13,8 cm)
- Bladmaterial: Rostfritt stål 18/10 (Cromargan®)
- Handtagsmaterial: BPA-fri plast

Användarinstruktioner

- Användning: Barnbestick för barn från 3 år med ergonomiska handtag och säkra avrundade kanter
- Diskmaskin: Ja
- Mikrovågsugn: Nej
- Ugn: Nej
- Rekommendation för rengöring: Skölj efter användning med varmt vatten, rengör med mjuk svamp eller i diskmaskin
- Underhåll: Undvik slipande rengöringsmedel och stålull för att förhindra repor
- Förvaring: Lagra torrt för att förhindra deformation och missfärgning av plasthandtag
- Inspektion: Kontrollera plasthandtagen regelbundet för skador

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och mildt diskmedel. Torka omedelbart för att undvika vattenfläckar.
- Fläckar: Använd ett rostfritt stål-rengöringsmedel eller en lösning av vatten och vinäger för envisa fläckar eller missfärgningar.
- Undvik: Använd inte stålull eller slipande rengöringsmedel, eftersom dessa kan repa ytan på rostfritt stål.
- Förvaring: Förvara besticken torra och ordnade för att undvika repor.

Säkerhetsinstruktioner

- Vassa kanter: Knivsblad och gaffelspetsar är vassa. Hantera varsamt, särskilt vid torkning.
- Temperatur: Bestick kan bli varmt vid kontakt med varm mat eller heta vätskor. Hantera försiktigt.
- Kontrollera besticken före användning för grader eller vassa kanter.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Lämna uttjänt bestick av rostfritt stål till en insamlingsplats för metallåtervinning eller till en återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. handtag av plast) innan inlämning för separat återvinning.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.