

Producttitel

Hendi Pastamachine - Profi Line

Inhoud van het product

- 1 × Pastamachine (Aluminium met RVS-componenten, 210 × 193 × 135 mm)
- 1 × Deegroller
- 1 × Tagliatelle snijder
- 1 × Fettuccine snijder
- 1 × Handhendel
- 1 × Tafelklem voor bevestiging
- Materiaal: Aluminium (legering) met RVS-onderdelen

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Handmatig bereiden van verse pasta in diverse vormen (tagliatelle, fettuccine)
- Maximale pastabreedte: 140 mm
- Dikte-instellingen: 7 instelbare niveaus van 0,2 tot 2,5 mm
- Bediening: Handmatig met zwengel - geen elektrische functionaliteit
- Montage: Bevestigen op werkblad of aanrecht met meegeleverde tafelklem
- Voorbereiding: Deeg goed kneden voor egale textuur
- Werkwijze: Eerst deeg dun uitrollen, daarna gewenste snijkop gebruiken
- Schoonmaak: Na gebruik rollers schoonmaken met droge borstel - water vermijden om roestvorming tegen te gaan
- Voorzichtigheid: Snelle temperatuurwisselingen vermijden om materiaalvormvervorming te voorkomen
- Vaatwasserbestendig: Ja

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was het product met de hand af met warm water en mild afwasmiddel. Droog het direct na het wassen af om watervlekken te voorkomen.
- Schurende middelen: Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of agressieve reinigingsmiddelen. Deze kunnen het oppervlak bekrassen.
- Verkleuring: Aluminium kan na verloop van tijd verkleuren of dof worden. Gebruik een milde aluminiumreiniger of een oplossing van water en citroensap om het oppervlak te verfrissen.
- Opslag: Stapel aluminium producten voorzichtig en gebruik beschermende tussenlagen om krassen te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Warmtegeleiding: Aluminium geleidt warmte snel. Het product kan heet worden tijdens gebruik. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.
- Scherpe randen: Controleer vóór eerste gebruik op scherpe randen of bramen.
- Metaalvorming: Aluminium kan vervormen bij blootstelling aan extreme hitte of mechanische stoten.

Gebruik het product niet als het vervormd is.

- Zure voedingsmiddelen: Langdurig contact met sterk zure of zoute voedingsmiddelen kan het aluminium aantasten. Verwijder resten na gebruik.

Leeftijdsrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Aluminium is volledig recyclebaar. Breng afgedankt keukengerei naar een inzamelpunt voor metaalafval of de milieustraat.
- Verwijder eventuele niet-metalen onderdelen (bijv. kunststof handgrepen) vóór inlevering, indien mogelijk.

Waarschuwingen

- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Het product kan heet worden tijdens gebruik. Verbrandingsrisico bij aanraking zonder bescherming.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Product Title

Hendi Pasta Machine - Profi Line

Contents of the Product

- 1 × Pasta Machine (Aluminium with stainless steel components, 210 × 193 × 135 mm)
- 1 × Dough Roller
- 1 × Tagliatelle Cutter
- 1 × Fettuccine Cutter
- 1 × Hand Lever
- 1 × Table Clamp for Mounting
- Material: Aluminium alloy with stainless steel components

User Instructions

- Use: Manual preparation of fresh pasta in various shapes (tagliatelle, fettuccine)
- Maximum pasta width: 140 mm
- Thickness settings: 7 adjustable levels from 0.2 to 2.5 mm
- Operation: Manual lever-operated - no electric functionality
- Assembly: Mount to work surface or countertop using supplied table clamp
- Preparation: Knead dough thoroughly for even texture
- Working method: First roll dough thin, then use desired cutter head
- Cleaning: After use, clean rollers with dry brush - avoid water to prevent rust formation
- Caution: Avoid rapid temperature changes to prevent material deformation
- Dishwasher safe: Yes

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash by hand with warm water and mild washing-up liquid. Dry immediately after washing to prevent water spots.
- Abrasives: Do not use steel wool, scouring pads or aggressive cleaning agents. These can scratch the surface.
- Discolouration: Aluminium may discolour or become dull over time. Use a mild aluminium cleaner or a solution of water and lemon juice to refresh the surface.
- Storage: Stack aluminium products carefully and use protective layers between items to prevent scratching.

Safety Instructions

- Heat conduction: Aluminium conducts heat rapidly. The product may become hot during use. Use oven mitts or pot holders.
- Sharp edges: Check for sharp edges or burrs before first use.
- Deformation: Aluminium may deform under extreme heat or mechanical impact. Do not use the product if it is warped.

- Acidic foods: Prolonged contact with strongly acidic or salty foods may affect the aluminium surface. Remove residues after use.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Aluminium is fully recyclable. Take discarded kitchenware to a metal recycling point or household waste facility.
- Remove any non-metal components (e.g. plastic handles) before disposal, where possible.

Warnings

- **P103:** Read the label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: The product may become hot during use. Risk of burns if touched without protection.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

Produkttitel

Hendi Nudelmaschine - Profi Line

Produktinhalt

- 1 × Nudelmaschine (Aluminium mit Edelstahlkomponenten, 210 × 193 × 135 mm)
- 1 × Teigwalze
- 1 × Tagliatelle-Schneider
- 1 × Fettuccine-Schneider
- 1 × Handhebel
- 1 × Tischklemme zur Befestigung
- Material: Aluminium-Legierung mit Edelstahlkomponenten

Benutzeranleitung

- Verwendung: Manuelle Herstellung von frischer Pasta in verschiedenen Formen (Tagliatelle, Fettuccine)
- Maximale Pastabreite: 140 mm
- Dickeneinstellen: 7 einstellbare Stufen von 0,2 bis 2,5 mm
- Bedienung: Handhebelgetrieben - keine elektrische Funktion
- Montage: Auf Arbeitsfläche oder Küchentheke mit mitgelieferter Tischklemme befestigen
- Vorbereitung: Teig gründlich kneten für gleichmäßige Textur
- Arbeitsweise: Teig zuerst dünn ausrollen, dann gewünschten Schneider verwenden
- Reinigung: Nach Gebrauch Walzen mit trockener Bürste reinigen - Wasser vermeiden, um Rostbildung zu verhindern
- Vorsicht: Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, um Materialverformung zu verhindern
- Spülmaschinenfest: Ja

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Produkt von Hand mit warmem Wasser und mildem Spülmittel abwaschen. Nach dem Waschen sofort abtrocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.
- Scheuermittel: Keine Stahlwolle, Scheuerschwämme oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Oberfläche verkratzen.
- Verfärbung: Aluminium kann sich im Laufe der Zeit verfärben oder matt werden. Verwenden Sie einen milden Aluminiumreiniger oder eine Lösung aus Wasser und Zitronensaft, um die Oberfläche aufzufrischen.
- Aufbewahrung: Produkte aus Aluminium vorsichtig stapeln und Schutzeinlagen zwischen den Gegenständen verwenden, um Kratzer zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Wärmeleitung: Aluminium leitet Wärme schnell. Das Produkt kann sich während der Benutzung stark erhitzen. Verwenden Sie Topflappen oder Ofenhandschuhe.
- Scharfe Kanten: Prüfen Sie das Produkt vor der ersten Verwendung auf scharfe Kanten oder Grate.
- Verformung: Aluminium kann sich bei extremer Hitze oder mechanischen Stößen verformen. Verwenden

Sie das Produkt nicht, wenn es verformt ist.

- Saure Lebensmittel: Länger andauernder Kontakt mit stark sauren oder salzigen Speisen kann die Aluminiumoberfläche angreifen. Entfernen Sie Rückstände nach dem Gebrauch.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Aluminium ist vollständig recycelbar. Bringen Sie ausgedientes Kochgeschirr zu einer Metall-Sammelstelle oder zum Wertstoffhof.
- Entfernen Sie vor der Abgabe nach Möglichkeit nicht-metallische Teile (z. B. Kunststoffgriffe).

Warnhinweise

- **P103:** Vor der Verwendung das Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physische Gefahr: Das Produkt kann sich während des Gebrauchs erhitzen. Verbrennungsgefahr bei ungeschütztem Berühren.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Titre du produit

Machine à Pâtes Hendi - Profi Line

Contenu du produit

- 1× Machine à Pâtes (Aluminium avec composants en acier inoxydable, 210 × 193 × 135 mm)
- 1× Rouleau à Pâte
- 1× Coupe-Tagliatelle
- 1× Coupe-Fettuccine
- 1× Levier Manuel
- 1× Pince de Table pour Montage
- Matériau: Alliage d'Aluminium avec composants en acier inoxydable

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Préparation manuelle de pâtes fraîches en diverses formes (tagliatelle, fettuccine)
- Largeur maximale de pâte: 140 mm
- Réglages d'épaisseur: 7 niveaux ajustables de 0,2 à 2,5 mm
- Fonctionnement: Levier manuel - pas de fonctionnalité électrique
- Montage: Fixer sur plan de travail ou plan de cuisine avec pince de table fournie
- Préparation: Pétrir la pâte à fond pour une texture uniforme
- Mode de fonctionnement: Rouler d'abord la pâte finement, puis utiliser la tête de coupe souhaitée
- Nettoyage: Après utilisation, nettoyer les rouleaux avec une brosse sèche - éviter l'eau pour prévenir la formation de rouille
- Précaution: Éviter les changements de température rapides pour prévenir la déformation des matériaux
- Convient au lave-vaisselle: Oui

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Lavez le produit à la main avec de l'eau chaude et un produit vaisselle doux. Séchez-le immédiatement après le lavage pour éviter les traces d'eau.
- Produits abrasifs : N'utilisez pas de laine d'acier, de tampons à récurer ni de produits nettoyants agressifs. Ils peuvent rayer la surface.
- Décoloration : L'aluminium peut se décolorer ou se ternir avec le temps. Utilisez un nettoyant doux pour l'aluminium ou une solution d'eau et de jus de citron pour raviver la surface.
- Rangement : Empilez les produits en aluminium avec précaution et utilisez des couches de protection entre les articles pour éviter les rayures.

Consignes de sécurité

- Conduction thermique : L'aluminium conduit rapidement la chaleur. Le produit peut devenir chaud pendant l'utilisation. Utilisez des maniques ou des gants de cuisine.
- Bords tranchants : Vérifiez l'absence de bords tranchants ou de bavures avant la première utilisation.
- Déformation : L'aluminium peut se déformer sous l'effet d'une chaleur extrême ou de chocs mécaniques.

N'utilisez pas le produit s'il est déformé.

- Aliments acides : Un contact prolongé avec des aliments très acides ou salés peut altérer la surface en aluminium. Éliminez les résidus après utilisation.

Restrictions d'âge

Non applicable. Ce produit est destiné à être utilisé par des adultes et des enfants sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

- L'aluminium est entièrement recyclable. Déposez les ustensiles de cuisine usagés dans un point de collecte pour déchets métalliques ou en déchetterie.
- Retirez si possible les pièces non métalliques (p. ex. poignées en plastique) avant le dépôt.

Avertissements

- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente pas de danger chimique.
- -: Danger physique : Le produit peut chauffer pendant l'utilisation. Risque de brûlures en cas de contact sans protection.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Macchina per Pasta Hendi - Profi Line

Titolo del prodotto

Macchina per Pasta Hendi - Profi Line

Contenuto del prodotto

- 1 × Macchina per Pasta (Alluminio con componenti in acciaio inossidabile, 210 × 193 × 135 mm)
- 1 × Rullo per Pasta
- 1 × Taglierina Tagliatelle
- 1 × Taglierina Fettuccine
- 1 × Leva Manuale
- 1 × Morsetto da Tavolo per il Montaggio
- Materiale: Lega di Alluminio con componenti in acciaio inossidabile

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Preparazione manuale di pasta fresca in varie forme (tagliatelle, fettuccine)
- Larghezza massima della pasta: 140 mm
- Impostazioni di spessore: 7 livelli regolabili da 0,2 a 2,5 mm
- Funzionamento: Azionamento a leva manuale - nessuna funzionalità elettrica
- Montaggio: Fissare al piano di lavoro o al bancone con morsetto da tavolo fornito
- Preparazione: Impastare accuratamente per una trama uniforme
- Metodo di lavoro: Stendere prima la pasta sottile, quindi utilizzare la taglierina desiderata
- Pulizia: Dopo l'uso, pulire i rulli con spazzola asciutta - evitare l'acqua per prevenire la formazione di ruggine
- Avvertenza: Evitare rapidi cambiamenti di temperatura per prevenire la deformazione del materiale
- Lavabile in lavastoviglie: Sì

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare il prodotto a mano con acqua calda e detersivo delicato. Asciugarlo immediatamente dopo il lavaggio per evitare macchie d'acqua.
- Abrasivi: Non utilizzare lana d'acciaio, pagliette abrasive o detersivi aggressivi. Questi possono graffiare la superficie.
- Scolorimento: L'alluminio può scolorirsi o opacizzarsi nel tempo. Utilizzare un detergente delicato per alluminio o una soluzione di acqua e succo di limone per ravvivare la superficie.
- Conservazione: Impilare i prodotti in alluminio con cura, utilizzando strati protettivi tra gli articoli per evitare graffi.

Istruzioni di sicurezza

- Conduzione del calore: L'alluminio conduce il calore rapidamente. Il prodotto può scaldarsi durante l'uso. Utilizzare guanti da forno o presine.
- Bordi taglienti: Prima del primo utilizzo, verificare la presenza di bordi taglienti o bave.
- Deformazione: L'alluminio può deformarsi in caso di calore estremo o urti meccanici. Non utilizzare il

prodotto se risulta deformato.

- Alimenti acidi: Il contatto prolungato con alimenti molto acidi o salati può intaccare la superficie in alluminio. Rimuovere i residui dopo l'uso.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- L'alluminio è completamente riciclabile. Portare gli utensili da cucina dismessi a un punto di raccolta per metalli o a un centro di raccolta rifiuti.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici (ad es. manici in plastica) prima della consegna, se possibile.

Avvertenze

- **P103:** Leggere l'etichetta/le istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non presenta pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: Il prodotto può scaldarsi durante l'uso. Rischio di ustioni in caso di contatto senza protezione.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Tytuł produktu

Maszyna do Makaronu Hendi - Profi Line

Zawartość produktu

- 1 × Maszyna do Makaronu (Aluminium ze składnikami ze stali nierdzewnej, 210 × 193 × 135 mm)
- 1 × Wałek do Ciasta
- 1 × Nóż do Tagliatelle
- 1 × Nóż do Fettuccine
- 1 × Dźwignia Ręczna
- 1 × Zacisk Stołowy do Montażu
- Materiał: Stop Aluminium ze składnikami ze stali nierdzewnej

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Ręczne przygotowanie świeżego makaronu w różnych kształtach (tagliatelle, fettuccine)
- Maksymalna szerokość makaronu: 140 mm
- Ustawienia grubości: 7 regulowanych poziomów od 0,2 do 2,5 mm
- Obsługa: Ręczny napęd dźwigniowy - bez funkcjonalności elektrycznej
- Montaż: Zamocować na blacie roboczym lub blacie kuchennym za pomocą dostarczonego zaciska stołowego
- Przygotowanie: Dokładnie wygniatać ciasto dla jednolitej tekstury
- Metoda pracy: Najpierw rozwałkować ciasto cienkie, następnie użyć pożądanej głowicy cięcia
- Czyszczenie: Po użyciu oczyścić walce suchą szczotką - unikać wody, aby zapobiec powstawaniu rdzy
- Ostrożność: Unikać szybkich zmian temperatury, aby zapobiec zniekształceniu materiału
- Zmywalny w zmywarce: Tak

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym płynem do naczyń. Suszyć natychmiast po myciu, aby uniknąć śladów po wodzie.
- Środki ściernie: Nie używać wełny stalowej, szorstkich gąbek ani agresywnych środków czyszczących. Mogą one porysować powierzchnię.
- Przebarwienia: Aluminium może z czasem zmieniać kolor lub matowieć. Użyć łagodnego środka do czyszczenia aluminium lub roztworu wody z sokiem z cytryny, aby odświeżyć powierzchnię.
- Przechowywanie: Ostrożnie układać produkty aluminiowe w stosy, stosując ochronne przekładki między przedmiotami, aby zapobiec zarysowaniom.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przewodność cieplna: Aluminium szybko przewodzi ciepło. Produkt może nagrzewać się podczas użytkowania. Używać rękawic kuchennych lub chwytaków.
- Ostre krawędzie: Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy produkt nie ma ostrych krawędzi ani zadziorów.

- Odształcenie: Aluminium może ulec odkształceniu pod wpływem ekstremalnego ciepła lub uderzeń mechanicznych. Nie używać produktu, jeśli jest odkształcony.
- Kwaśne potrawy: Długotrwały kontakt z mocno kwaśnymi lub słonymi potrawami może niszczyć powierzchnię aluminium. Po użyciu usunąć resztki jedzenia.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Aluminium nadaje się w całości do recyklingu. Zużyte naczynia kuchenne należy dostarczyć do punktu zbiórki złomu metali lub punktu selektywnej zbiórki odpadów.
- Przed oddaniem do recyklingu usunąć, jeśli to możliwe, elementy niemetalowe (np. plastikowe uchwyty).

Ostrzeżenia

- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Produkt może nagrzewać się podczas użytkowania. Ryzyko oparzenia przy dotknięciu bez zabezpieczenia.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Título del producto

Máquina para Pasta Hendi - Profi Line

Contenido del producto

- 1 × Máquina para Pasta (Aluminio con componentes de acero inoxidable, 210 × 193 × 135 mm)
- 1 × Rodillo de Masa
- 1 × Cortador de Tagliatelle
- 1 × Cortador de Fettuccine
- 1 × Palanca Manual
- 1 × Abrazadera de Mesa para Montaje
- Material: Aleación de Aluminio con componentes de acero inoxidable

Instrucciones de uso

- Uso: Preparación manual de pasta fresca en varias formas (tagliatelle, fettuccine)
- Ancho máximo de pasta: 140 mm
- Ajustes de grosor: 7 niveles regulables de 0,2 a 2,5 mm
- Funcionamiento: Accionamiento manual por palanca - sin funcionalidad eléctrica
- Montaje: Asegurar en encimera o mostrador con abrazadera de mesa suministrada
- Preparación: Amasar completamente para una textura uniforme
- Método de trabajo: Primero laminar la masa fina, luego usar el cortador deseado
- Limpieza: Después del uso, limpiar los rodillos con cepillo seco - evitar agua para prevenir la formación de óxido
- Precaución: Evitar cambios rápidos de temperatura para prevenir deformación del material
- Apto para lavavajillas: Sí

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar el producto a mano con agua caliente y lavavajillas suave. Secar inmediatamente después del lavado para evitar manchas de agua.
- Abrasivos: No utilice estropajo de acero, esponjas abrasivas ni productos de limpieza agresivos. Pueden rayar la superficie.
- Decoloración: El aluminio puede decolorarse o perder el brillo con el tiempo. Use un limpiador suave para aluminio o una solución de agua y zumo de limón para refrescar la superficie.
- Almacenamiento: Apile los productos de aluminio con cuidado y use capas protectoras entre los artículos para evitar arañazos.

Instrucciones de seguridad

- Conducción del calor: El aluminio conduce el calor rápidamente. El producto puede calentarse durante el uso. Utilice manoplas o agarraderas para horno.
- Bordes cortantes: Compruebe si hay bordes afilados o rebabas antes del primer uso.
- Deformación: El aluminio puede deformarse bajo calor extremo o impactos mecánicos. No utilice el

producto si está deformado.

- Alimentos ácidos: El contacto prolongado con alimentos muy ácidos o salados puede dañar la superficie de aluminio. Retire los residuos después de cada uso.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- El aluminio es totalmente reciclable. Lleve los utensilios de cocina desechados a un punto de recogida de metales o a un punto limpio.
- Retire, si es posible, los componentes no metálicos (p. ej. mangos de plástico) antes de su entrega.

Advertencias

- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El producto puede calentarse durante el uso. Riesgo de quemaduras al tocarlo sin protección.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

Produkttitel

Hendi Pastamaskine - Profi Line

Produktinnehåll

- 1 x Pastamaskine (Aluminium med rostfritt stålkomponenter, 210 x 193 x 135 mm)
- 1 x Degvals
- 1 x Tagliatelle-skärare
- 1 x Fettuccine-skärare
- 1 x Manuell Spak
- 1 x Bordskruvstäd för Montering
- Material: Aluminiumlegering med rostfritt stålkomponenter

Användarinstruktioner

- Användning: Manuell tillredning av färsk pasta i olika former (tagliatelle, fettuccine)
- Maximal pastabredd: 140 mm
- Tjocklekinställningar: 7 justerbara nivåer från 0,2 till 2,5 mm
- Drift: Manuell spakdriven - ingen elektrisk funktionalitet
- Montering: Fäst på arbetsbänk eller köksbänk med tillförd bordskruvstäd
- Förberedelse: Knåda degen grundligt för jämn textur
- Arbetssätt: Rulla först degen tunn, använd sedan önskad skärare
- Rengöring: Efter användning, rengör valsar med torr borste - undvik vatten för att förhindra rostbildning
- Varning: Undvik snabba temperaturförändringar för att förhindra materialdeformation
- Diskmaskinssäker: Ja

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska för hand med varmt vatten och mildt diskmedel. Torka omedelbart efter diskning för att undvika vattenfläckar.
- Slipmedel: Använd inte stålull, skursvampar eller aggressiva rengöringsmedel. Dessa kan repa ytan.
- Missfärgning: Aluminium kan missfärgas eller bli matt med tiden. Använd ett mildt aluminiumrengöringsmedel eller en lösning av vatten och citronsaft för att fräscha upp ytan.
- Förvaring: Stapla aluminiumprodukter varsamt och använd skyddande mellanskikt för att undvika repor.

Säkerhetsinstruktioner

- Värmeledning: Aluminium leder värme snabbt. Produkten kan bli het under användning. Använd ugnsvantar eller grytlappar.
- Vassa kanter: Kontrollera om det finns vassa kanter eller grader innan första användning.
- Deformation: Aluminium kan deformeras vid extrem värme eller mekaniska stötar. Använd inte produkten om den är skev eller deformerad.
- Sura livsmedel: Långvarig kontakt med starkt sura eller salta livsmedel kan angripa aluminiumytan. Ta bort matrester efter användning.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Aluminium är helt återvinningsbart. Lämna kasserat köksredskap till en samlingsplats för metallskrot eller återvinningscentral.
- Ta bort eventuella icke-metalliska delar (t.ex. plasthandtag) innan inlämning, om möjligt.

Varningar

- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner innan användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Produkten kan bli het under användning. Risk för brännskador vid beröring utan skydd.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.