

NL: Handleiding voor de Cookinglife Etagère Porselein 3-laags

Producttitel

Cookinglife Etagère Porselein 3-laags

Inhoud van het product

- 3 porseleinen lagen
 - 1 metalen standaard
-

Gebruiksaanwijzingen

1. Plaats de etagère eenvoudig door de porseleinen lagen op de metalen standaard te bevestigen.
 2. Plaats de etagère op een stabiele en vlakke ondergrond.
 3. Gebruik de etagère voor het presenteren van gebak, hapjes of andere etenswaren.
 4. Vermijd overbelasting; zorg dat het gewicht gelijkmatig verdeeld is.
-

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinig de porseleinen lagen met warm water en een mild afwasmiddel.
 - Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
 - Het metalen frame kan met een vochtige doek worden schoongeveegd.
 - Zorg dat alle onderdelen volledig droog zijn voordat u ze opbergt.
-

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de etagère alleen voor het presenteren van voedsel.
 - Niet geschikt als speelgoed voor kinderen.
 - Controleer regelmatig of alle onderdelen stevig vastzitten.
-

Leeftijdsrestricties

Niet geschikt voor kinderen onder de 8 jaar zonder toezicht.

Instructies voor verwijdering

- De porseleinen lagen zijn recyclebaar. Lever ze in bij een inzamelpunt voor keramiek.
 - Het metalen frame kan worden ingeleverd bij een metaalrecyclingpunt.
-

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten bereik van kinderen houden.
 - **P501:** Afvoeren volgens lokale voorschriften.
-

Gevaarsinformatie

- **H200:** Kan breekbaar zijn bij onjuist gebruik.
 - **EUH541:** Vermijd langdurige blootstelling aan vocht om roest of schade te voorkomen.
-

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN: User Manual for the Cookinglife Porcelain 3-Tier Stand

Product Title

Cookinglife Porcelain 3-Tier Stand

Contents of the Product

- 3 porcelain tiers
 - 1 metal stand
-

User Instructions

1. Easily assemble the stand by attaching the porcelain tiers to the metal frame.
2. Place the stand on a stable and flat surface.
3. Use the stand for presenting cakes, snacks, or other food items.
4. Avoid overloading; ensure the weight is evenly distributed.

Maintenance and Cleaning Instructions

- Clean the porcelain tiers with warm water and mild dish soap.
- Do not use abrasive cleaning agents.
- Wipe the metal frame with a damp cloth.
- Ensure all parts are completely dry before storing.

Safety Instructions

- Use the stand only for presenting food.
- Not suitable as a toy for children.
- Regularly check that all components are securely attached.

Age Restrictions

Not suitable for children under 8 years without supervision.

Disposal Instructions

- The porcelain tiers are recyclable. Dispose of them at a ceramic collection point.
- The metal frame can be disposed of at a metal recycling facility.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P501:** Dispose of in accordance with local regulations.

Hazard Information

- **H200:** Fragile if misused.
- **EUH541:** Avoid prolonged exposure to moisture to prevent rust or damage.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE: Gebrauchsanleitung für die Cookinglife Etagere Porzellan 3-stöckig

Produkttitel

Cookinglife Etagere Porzellan 3-stöckig

Produktinhalt

- 3 Porzellanschalen
 - 1 Metallgestell
-

Benutzeranleitung

1. Setzen Sie die Etagere einfach zusammen, indem Sie die Porzellanschalen auf das Metallgestell befestigen.
 2. Stellen Sie die Etagere auf eine stabile und ebene Fläche.
 3. Verwenden Sie die Etagere, um Kuchen, Snacks oder andere Lebensmittel zu präsentieren.
 4. Überlasten Sie die Etagere nicht; sorgen Sie für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
-

Pflege- und Reinigungsanweisungen

- Reinigen Sie die Porzellanschalen mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.
 - Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
 - Wischen Sie das Metallgestell mit einem feuchten Tuch ab.
 - Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Lagerung vollständig trocken sind.
-

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Etagere nur zur Präsentation von Lebensmitteln.
 - Nicht als Spielzeug für Kinder geeignet.
 - Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile sicher befestigt sind.
-

Altersbeschränkungen

Nicht geeignet für Kinder unter 8 Jahren ohne Aufsicht.

Entsorgungshinweise

- Die Porzellanschalen sind recycelbar. Geben Sie diese bei einer Keramiksammelstelle ab.
 - Das Metallgestell kann bei einer Metallrecyclinganlage entsorgt werden.
-

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - **P501:** Gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.
-

Gefahrenhinweise

- **H200:** Bei unsachgemäßer Verwendung zerbrechlich.
 - **EUH541:** Vermeiden Sie eine langfristige Feuchtigkeitseinwirkung, um Rost oder Schäden zu verhindern.
-

Durch die Einhaltung dieser Richtlinien stellen Sie eine langfristige und optimale Leistung Ihres Produkts sicher. Für weitere Informationen oder spezielle Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR: Manuel d'instructions pour le présentoir à étages en porcelaine 3 niveaux Cookinglife

Titre du produit

Présentoir à étages en porcelaine 3 niveaux Cookinglife

Contenu du produit

- 3 plateaux en porcelaine
 - 1 structure métallique
-

Instructions d'utilisation

1. Assemblez facilement le présentoir en fixant les plateaux en porcelaine à la structure métallique.

2. Placez le présentoir sur une surface stable et plane.
 3. Utilisez le présentoir pour présenter des gâteaux, amuse-bouches ou autres aliments.
 4. Évitez de surcharger; assurez-vous que le poids est réparti uniformément.
-

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyez les plateaux en porcelaine avec de l'eau tiède et un détergent doux.
 - N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
 - Essuyez la structure métallique avec un chiffon humide.
 - Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de les ranger.
-

Consignes de sécurité

- Utilisez le présentoir uniquement pour présenter des aliments.
 - Ne convient pas comme jouet pour les enfants.
 - Vérifiez régulièrement que tous les composants sont bien fixés.
-

Restrictions d'âge

Non adapté aux enfants de moins de 8 ans sans supervision.

Instructions de recyclage

- Les plateaux en porcelaine sont recyclables. Déposez-les dans un point de collecte de céramique.
 - La structure métallique peut être déposée dans un centre de recyclage des métaux.
-

Avertissements

- **P102** : Garder hors de portée des enfants.
 - **P501** : Éliminer conformément aux réglementations locales.
-

Informations sur les dangers

- **H200** : Fragile en cas de mauvaise utilisation.
- **EUH541** : Évitez une exposition prolongée à l'humidité pour prévenir la rouille ou les dommages.

En suivant ces directives, vous garantissez une performance optimale et durable de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT: Manuale di istruzioni per l'alzata in porcellana a 3 livelli Cookinglife

Titolo del prodotto

Alzata in porcellana a 3 livelli Cookinglife

Contenuto del prodotto

- 3 piani in porcellana
 - 1 struttura in metallo
-

Istruzioni per l'uso

1. Montare facilmente l'alzata fissando i piani in porcellana alla struttura in metallo.
 2. Posizionare l'alzata su una superficie stabile e piana.
 3. Utilizzare l'alzata per presentare dolci, stuzzichini o altri alimenti.
 4. Evitare di sovraccaricare; assicurarsi che il peso sia distribuito uniformemente.
-

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia

- Pulire i piani in porcellana con acqua tiepida e un detergente delicato.
 - Non utilizzare prodotti abrasivi.
 - Pulire la struttura in metallo con un panno umido.
 - Assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte prima di rioporle.
-

Istruzioni di sicurezza

- Utilizzare l'alzata solo per presentare alimenti.
 - Non adatta come giocattolo per bambini.
 - Controllare regolarmente che tutti i componenti siano ben fissati.
-

Restrizioni di età

Non adatta a bambini di età inferiore a 8 anni senza supervisione.

Istruzioni per lo smaltimento

- I piani in porcellana sono riciclabili. Portarli in un punto di raccolta della ceramica.
 - La struttura in metallo può essere riciclata in un centro di riciclaggio dei metalli.
-

Avvertenze

- **P102** : Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - **P501** : Smaltire in conformità con le normative locali.
-

Informazioni sui pericoli

- **H200** : Fragile in caso di uso improprio.
 - **EUH541** : Evitare l'esposizione prolungata all'umidità per prevenire ruggine o danni.
-

Seguendo queste linee guida, garantirai prestazioni ottimali e durature del tuo prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contatta il servizio clienti o il negozio dove hai acquistato il prodotto.

PL: Instrukcja obsługi etażerki porcelanowej 3-poziomowej Cookinglife

Tytuł produktu

Etażerka porcelanowa 3-poziomowa Cookinglife

Zawartość produktu

- 3 poziomy z porcelany
 - 1 metalowa konstrukcja
-

Instrukcja użytkowania

1. Łatwo zmontuj etażerkę, mocując porcelanowe poziomy do metalowej konstrukcji.
 2. Umieść etażerkę na stabilnej i płaskiej powierzchni.
 3. Używaj etażerki do prezentacji ciast, przekąsek lub innych produktów spożywczych.
 4. Unikaj przeciążania; upewnij się, że waga jest równomiernie rozłożona.
-

Instrukcja konserwacji i czyszczenia

- Myj porcelanowe poziomy ciepłą wodą z łagodnym detergentem.
 - Unikaj stosowania środków ściernych.
 - Metalową konstrukcję przetrzyj wilgotną szmatką.
 - Upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche przed przechowywaniem.
-

Instrukcja bezpieczeństwa

- Używaj etażerki tylko do prezentacji żywności.
 - Nieodpowiednia jako zabawka dla dzieci.
 - Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy są dobrze przymocowane.
-

Ograniczenia wiekowe

Nieodpowiednia dla dzieci poniżej 8 roku życia bez nadzoru.

Instrukcja utylizacji

- Poziomy z porcelany nadają się do recyklingu. Oddaj je do punktu zbiórki ceramiki.
 - Metalową konstrukcję można oddać do punktu recyklingu metali.
-

Ostrzeżenia

- **P102** : Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 - **P501** : Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

Informacje o zagrożeniach

- **H200** : Może być krucha w przypadku niewłaściwego użytkowania.
 - **EUH541** : Unikaj długotrwałego narażenia na wilgoć, aby zapobiec rdzewieniu lub uszkodzeniom.
-

Stosując się do tych wytycznych, zapewniasz długotrwałą i optymalną wydajność produktu. W przypadku dodatkowych informacji lub pytań skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES: Manual de instrucciones para el soporte de porcelana de 3 niveles Cookinglife

Título del producto

Soporte de porcelana de 3 niveles Cookinglife

Contenido del producto

- 3 niveles de porcelana
 - 1 estructura metálica
-

Instrucciones de uso

1. Ensamble fácilmente el soporte uniendo los niveles de porcelana a la estructura metálica.
 2. Coloque el soporte en una superficie estable y plana.
 3. Utilice el soporte para presentar pasteles, aperitivos u otros alimentos.
 4. Evite sobrecargar; asegúrese de que el peso esté distribuido uniformemente.
-

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Lave los niveles de porcelana con agua tibia y detergente suave.
 - No utilice agentes de limpieza abrasivos.
 - Limpie la estructura metálica con un paño húmedo.
 - Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de guardarlas.
-

Instrucciones de seguridad

- Utilice el soporte solo para presentar alimentos.
 - No es adecuado como juguete para niños.
 - Compruebe regularmente que todos los componentes estén bien fijados.
-

Restricciones de edad

No apto para niños menores de 8 años sin supervisión.

Instrucciones de eliminación

- Los niveles de porcelana son reciclables. Deposítelos en un punto de recogida de cerámica.
 - La estructura metálica se puede desechar en un centro de reciclaje de metales.
-

Advertencias

- **P102** : Mantener fuera del alcance de los niños.
 - **P501** : Desechar de acuerdo con las normativas locales.
-

Información sobre peligros

- **H200** : Frágil si se usa incorrectamente.
 - **EUH541** : Evite la exposición prolongada a la humedad para prevenir la oxidación o daños.
-

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para obtener más información o preguntas específicas, comuníquese con el servicio de atención al cliente o con la tienda donde compró el producto.