

NL: Handleiding voor de Blackwell Reiniger voor Gietijzeren Pannen (20 x 15 cm)

Producttitel en Afbeelding

Blackwell Reiniger voor Gietijzeren Pannen (20 x 15 cm)

Inhoud van het Product

- 1x Blackwell reiniger (20 x 15 cm)
 - Gebruikshandleiding
-

Gebruiksaanwijzing

1. Plaats de pan op een stabiele ondergrond.
 2. Bevochtig de reiniger licht met water.
 3. Gebruik zachte, cirkelvormige bewegingen om vuil en etensresten te verwijderen.
 4. Spoel de pan na gebruik grondig af met warm water.
 5. Droog de pan zorgvuldig af om roestvorming te voorkomen.
-

Onderhoud en Schoonmaak

- Spoel de reiniger na elk gebruik af met warm water en laat hem aan de lucht drogen.
 - Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen.
 - Vervang de reiniger indien deze tekenen van slijtage vertoont.
-

Veiligheidsinstructies

- Gebruik de reiniger niet op hete oppervlakken.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.

- Gebruik alleen zoals voorgeschreven.
-

Leeftijdsbeperkingen

Geschikt voor gebruik door personen van 12 jaar en ouder onder toezicht van een volwassene.

Verwijderingsinstructies

Gooi de reiniger weg bij het huishoudelijk afval. Recycle de verpakking indien mogelijk.

Waarschuwingen

- P101: Bij twijfel of ongemak, raadpleeg een arts.
 - P102: Buiten bereik van kinderen houden.
 - P103: Lees het etiket voor gebruik.
 - P520: Bescherm tegen langdurig contact met water.
-

Gevareninformatie

- H200: Niet geschikt voor gebruik met chemicaliën.
 - EUH541: Vermijd langdurige blootstelling aan vochtige omstandigheden.
-

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van je product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar je het product heeft aangeschaft.

EN: Blackwell Pan Cleaner Manual (20 x 15 cm)

Product Title and Image

Blackwell Pan Cleaner (20 x 15 cm)

Contents of the Product

- 1x Blackwell cleaner (20 x 15 cm)
 - User manual
-

User Instructions

1. Place the pan on a stable surface.
 2. Lightly moisten the cleaner with water.
 3. Use soft, circular motions to remove dirt and food residues.
 4. Rinse the pan thoroughly with warm water after use.
 5. Dry the pan carefully to prevent rust.
-

Maintenance and Cleaning

- Rinse the cleaner with warm water after each use and let it air dry.
 - Avoid using harsh cleaning agents.
 - Replace the cleaner if it shows signs of wear.
-

Safety Instructions

- Do not use the cleaner on hot surfaces.
 - Keep the product out of reach of children.
 - Use only as directed.
-

Age Restrictions

Suitable for use by individuals aged 12 and older under adult supervision.

Disposal Instructions

Dispose of the cleaner with household waste. Recycle packaging if possible.

Warnings

- P101: If in doubt or discomfort, consult a doctor.
 - P102: Keep out of reach of children.
 - P103: Read the label before use.
 - P520: Protect against prolonged contact with water.
-

Hazard Information

- H200: Not suitable for use with chemicals.
 - EUH541: Avoid prolonged exposure to moist conditions.
-

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific questions, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE: Bedienungsanleitung für den Blackwell Reiniger für Gusseisenpfannen (20 x 15 cm)

Produkttitel und Bild

Blackwell Reiniger für Gusseisenpfannen (20 x 15 cm)

Produktinhalt

- 1x Blackwell Reiniger (20 x 15 cm)

- Bedienungsanleitung
-

Gebrauchsanweisung

1. Stellen Sie die Pfanne auf eine stabile Unterlage.
 2. Befeuchten Sie den Reiniger leicht mit Wasser.
 3. Entfernen Sie Schmutz und Essensreste mit sanften, kreisenden Bewegungen.
 4. Spülen Sie die Pfanne nach der Reinigung gründlich mit warmem Wasser ab.
 5. Trocknen Sie die Pfanne sorgfältig, um Rost zu vermeiden.
-

Wartung und Reinigung

- Spülen Sie den Reiniger nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
 - Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel.
 - Ersetzen Sie den Reiniger, wenn er Abnutzungserscheinungen zeigt.
-

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Reiniger nicht auf heißen Oberflächen.
 - Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
 - Nur bestimmungsgemäß verwenden.
-

Altersbeschränkungen

Geeignet für Personen ab 12 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen.

Entsorgungshinweise

Entsorgen Sie den Reiniger mit dem Haushaltsmüll. Recyceln Sie die Verpackung, wenn möglich.

Warnungen

- P101: Bei Zweifel oder Unwohlsein einen Arzt konsultieren.
 - P102: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - P103: Etikett vor Gebrauch lesen.
 - P520: Vor längerem Kontakt mit Wasser schützen.
-

Gefahrenhinweise

- H200: Nicht geeignet für die Verwendung mit Chemikalien.
 - EUH541: Vermeiden Sie eine längere Exposition gegenüber feuchten Bedingungen.
-

Durch die Befolgung dieser Richtlinien stellen Sie eine lang anhaltende und optimale Leistung Ihres Produkts sicher. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR: Manuel d'utilisation du nettoyeur Blackwell pour poêles en fonte (20 x 15 cm)

Titre et image du produit

Nettoyant Blackwell pour poêles en fonte (20 x 15 cm)

Contenu du produit

- 1x nettoyeur Blackwell (20 x 15 cm)
 - Manuel d'utilisation
-

Instructions d'utilisation

1. Placez la poêle sur une surface stable.

2. Humidifiez légèrement le nettoyant avec de l'eau.
 3. Utilisez des mouvements doux et circulaires pour enlever la saleté et les résidus alimentaires.
 4. Rincez la poêle à l'eau tiède après utilisation.
 5. Séchez soigneusement la poêle pour éviter la formation de rouille.
-

Entretien et nettoyage

- Rincez le nettoyant à l'eau tiède après chaque utilisation et laissez-le sécher à l'air.
 - Évitez d'utiliser des produits de nettoyage agressifs.
 - Remplacez le nettoyant s'il présente des signes d'usure.
-

Consignes de sécurité

- Ne pas utiliser le nettoyant sur des surfaces chaudes.
 - Gardez le produit hors de portée des enfants.
 - Utiliser uniquement conformément à l'usage prévu.
-

Restrictions d'âge

Convient aux personnes de 12 ans et plus sous la supervision d'un adulte.

Instructions d'élimination

Jetez le nettoyant avec les déchets ménagers. Recyclez l'emballage si possible.

Avertissements

- P101 : En cas de doute ou de malaise, consultez un médecin.
 - P102 : Gardez hors de portée des enfants.
 - P103 : Lisez l'étiquette avant utilisation.
 - P520 : Protégez contre un contact prolongé avec l'eau.
-

Informations sur les dangers

- H200 : Non adapté pour une utilisation avec des produits chimiques.
 - EUH541 : Évitez une exposition prolongée aux conditions humides.
-

En suivant ces directives, vous garantissez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT: Manuale di istruzioni per il detergente Blackwell per padelle in ghisa (20 x 15 cm)

Titolo e immagine del prodotto

Detergente Blackwell per padelle in ghisa (20 x 15 cm)

Contenuto del prodotto

- 1x detergente Blackwell (20 x 15 cm)
 - Manuale di istruzioni
-

Istruzioni per l'uso

1. Posizionare la padella su una superficie stabile.
 2. Inumidire leggermente il detergente con acqua.
 3. Utilizzare movimenti circolari delicati per rimuovere sporco e residui di cibo.
 4. Risciacquare accuratamente la padella con acqua tiepida dopo l'uso.
 5. Asciugare accuratamente la padella per prevenire la formazione di ruggine.
-

Manutenzione e pulizia

- Risciacquare il detergente con acqua tiepida dopo ogni utilizzo e lasciarlo asciugare all'aria.
 - Evitare l'uso di detergenti aggressivi.
 - Sostituire il detergente se mostra segni di usura.
-

Istruzioni di sicurezza

- Non utilizzare il detergente su superfici calde.
 - Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
 - Utilizzare solo come indicato.
-

Restrizioni di età

Adatto a persone dai 12 anni in su sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire il detergente con i rifiuti domestici. Riciclare l'imballaggio se possibile.

Avvertenze

- P101: In caso di dubbio o disagio, consultare un medico.
 - P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso.
 - P520: Proteggere da un contatto prolungato con l'acqua.
-

Informazioni sui rischi

- H200: Non adatto per l'uso con prodotti chimici.
 - EUH541: Evitare l'esposizione prolungata a condizioni umide.
-

Seguendo queste linee guida, garantite prestazioni ottimali e durature del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattate il servizio clienti o il negozio in cui avete acquistato il prodotto.

PL: Instrukcja obsługi środka czyszczącego Blackwell do żeliwnych patelni (20 x 15 cm)

Tytuł i obraz produktu

Środek czyszczący Blackwell do żeliwnych patelni (20 x 15 cm)

Zawartość produktu

- 1x środek czyszczący Blackwell (20 x 15 cm)
 - Instrukcja obsługi
-

Instrukcja użytkowania

1. Umieść patelnię na stabilnej powierzchni.
 2. Lekko zwilż środek czyszczący wodą.
 3. Użyj delikatnych, okrężnych ruchów, aby usunąć brud i resztki jedzenia.
 4. Dokładnie opłucz patelnię ciepłą wodą po użyciu.
 5. Starannie osusz patelnię, aby zapobiec powstawaniu rdzy.
-

Konserwacja i czyszczenie

- Po każdym użyciu spłucz środek czyszczący ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia na powietrzu.
 - Unikaj stosowania agresywnych środków czyszczących.
 - Wymień środek czyszczący, jeśli wykazuje oznaki zużycia.
-

Instrukcje bezpieczeństwa

- Nie używaj środka czyszczącego na gorących powierzchniach.
 - Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
 - Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem.
-

Ograniczenia wiekowe

Odpowiedni dla osób od 12 roku życia pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcja utylizacji

Wyrzuć środek czyszczący do odpadów domowych. Opakowanie poddawaj recyklingowi, jeśli to możliwe.

Ostrzeżenia

- P101: W razie wątpliwości lub dyskomfortu skonsultuj się z lekarzem.
 - P102: Przechowuj poza zasięgiem dzieci.
 - P103: Przeczytaj etykietę przed użyciem.
 - P520: Chroń przed długotrwałym kontaktem z wodą.
-

Informacje o zagrożeniach

- H200: Nie nadaje się do użycia z chemikaliami.
 - EUH541: Unikaj długotrwałego narażenia na wilgotne warunki.
-

Przestrzegając tych wskazówek, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. W celu uzyskania dalszych informacji lub szczegółowych pytań skontaktuj się z działem obsługi klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES: Manual del limpiador Blackwell para sartenes de hierro fundido (20 x 15 cm)

Título e imagen del producto

Limpiador Blackwell para sartenes de hierro fundido (20 x 15 cm)

Contenido del producto

- 1x Limpiador Blackwell (20 x 15 cm)
 - Manual de usuario
-

Instrucciones de uso

1. Coloque la sartén sobre una superficie estable.
 2. Humedezca ligeramente el limpiador con agua.
 3. Utilice movimientos suaves y circulares para eliminar la suciedad y los restos de comida.
 4. Enjuague la sartén con agua tibia después de usar.
 5. Seque la sartén cuidadosamente para evitar la formación de óxido.
-

Mantenimiento y limpieza

- Enjuague el limpiador con agua tibia después de cada uso y déjelo secar al aire.
 - Evite el uso de agentes de limpieza agresivos.
 - Reemplace el limpiador si muestra signos de desgaste.
-

Instrucciones de seguridad

- No utilice el limpiador en superficies calientes.
 - Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
 - Úselo solo según lo indicado.
-

Restricciones de edad

Apto para personas mayores de 12 años bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

Deseche el limpiador con los residuos domésticos. Recicle el embalaje si es posible.

Advertencias

- P101: En caso de duda o molestia, consulte a un médico.
 - P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
 - P103: Lea la etiqueta antes de usar.
 - P520: Proteger contra el contacto prolongado con agua.
-

Información de peligros

- H200: No apto para su uso con productos químicos.
- **EUH541**: Evite la exposición prolongada a condiciones húmedas.

Siguiendo estas directrices, garantizará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o preguntas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con la tienda donde adquirió el producto.