

NL: Handleiding voor Cookinglife Kommen Delice Grijs

Producttitel

Cookinglife Soepkommen / Kommen Delice Grijs Ø 14 cm - 6 stuks

Inhoud van het product

- 6x Kommen Ø 14 cm
-

Gebruiksaanwijzingen

1. Reinig het product voor eerste gebruik met warm water en mild afwasmiddel.
 2. Gebruik de kommen uitsluitend voor het serveren en nuttigen van voedsel.
 3. Plaats de kommen voorzichtig op tafel en vermijd harde stoten.
-

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinig na elk gebruik met warm water en mild afwasmiddel.
 - Geschikt voor de vaatwasser, maar handwas wordt aanbevolen voor behoud van kleur en glans.
 - Vermijd plotselinge temperatuurverschillen om schade te voorkomen.
-

Veiligheidsinstructies

- Controleer de kommen vóór gebruik op barsten of beschadigingen.
 - Gebruik geen beschadigde onderdelen.
 - Vermijd direct contact met open vuur.
-

Leeftijdsrestricties

- Niet geschikt voor kinderen zonder toezicht van een volwassene.
-

Instructies voor verwijdering

- Afvoeren volgens lokale richtlijnen voor keramiek- of huisafval.
-

Waarschuwingen

- P102: Buiten bereik van kinderen houden.
 - Alleen gebruiken voor het beoogde doel (voedselservering).
 - Voorzichtig hanteren om breuk te voorkomen.
-

Gevaarsinformatie

- Breekbaar materiaal – kan snijwonden veroorzaken bij breuk.
 - Beschadigde randen kunnen verwondingen veroorzaken.
-

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van je product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar je het product heeft aangeschaft.

EN: Manual for Cookinglife Bowls Delice Grey

Product Title

Cookinglife Bowls Delice Grey Ø 14 cm (Set of 6)

Package Contents

- 6x Bowls Ø 14 cm
-

Instructions for Use

1. Wash the product before first use with warm water and mild detergent.
 2. Use the bowls only for serving and consuming food.
 3. Place the bowls carefully and avoid hard impacts.
-

Maintenance and Cleaning Instructions

- Clean after each use with warm water and mild detergent.
 - Dishwasher-safe, but handwashing is recommended to preserve color and shine.
 - Avoid sudden temperature changes to prevent damage.
-

Safety Instructions

- Check the bowls for cracks or damage before use.
 - Do not use damaged items.
 - Keep away from open flames.
-

Age Restrictions

- Not suitable for children without adult supervision.
-

Disposal Instructions

- Dispose of according to local ceramic or household waste regulations.

Warnings

- P102: Keep out of reach of children.
- Use only for the intended purpose.
- Handle with care to prevent breakage.

Hazard Information

- Fragile material – may cause cuts if broken.
- Damaged edges may cause injury.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific questions, contact customer service or the store where you purchased the product.

DE: Anleitung für Cookinglife Schalen Delice Grau

Produkttitel

Cookinglife Schalen Delice Grau Ø 14 cm (6er-Set)

Lieferumfang

- 6x Schalen Ø 14 cm

Gebrauchsanweisungen

1. Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel.

2. Verwenden Sie die Schalen ausschließlich zum Servieren und Verzehren von Speisen.
 3. Stellen Sie die Schalen vorsichtig ab und vermeiden Sie harte Stöße.
-

Pflege- und Reinigungsanweisungen

- Nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel reinigen.
 - Spülmaschinengeeignet, Handwäsche wird jedoch empfohlen, um Farbe und Glanz zu erhalten.
 - Plötzliche Temperaturwechsel vermeiden.
-

Sicherheitsanweisungen

- Schalen vor dem Gebrauch auf Risse oder Beschädigungen prüfen.
 - Keine beschädigten Teile verwenden.
 - Von offenem Feuer fernhalten.
-

Altersbeschränkungen

- Nicht geeignet für Kinder ohne Aufsicht eines Erwachsenen.
-

Entsorgungshinweise

- Entsorgung gemäß lokalen Vorgaben für Keramik- oder Hausmüll.
-

Warnhinweise

- P102: Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

- Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
 - Vorsichtig handhaben, um Bruch zu vermeiden.
-

Gefahreninformationen

- Zerbrechliches Material – kann bei Bruch Schnittverletzungen verursachen.
 - Beschädigte Kanten können Verletzungen verursachen.
-

Durch die Befolgung dieser Richtlinien gewährleisten Sie eine langfristige und optimale Nutzung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

FR: Manuel pour Cookinglife Bols Delice Gris

Titre du produit

Cookinglife Bols Delice Gris Ø 14 cm (Lot de 6)

Contenu du produit

- 6x Bols Ø 14 cm
-

Instructions d'utilisation

1. Nettoyez le produit avant la première utilisation avec de l'eau tiède et un détergent doux.
 2. Utilisez les bols uniquement pour servir et consommer des aliments.
 3. Manipulez les bols avec précaution et évitez les chocs.
-

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyez après chaque utilisation avec de l'eau tiède et un détergent doux.
 - Compatible lave-vaisselle, mais lavage à la main recommandé pour préserver la couleur et la brillance.
 - Évitez les changements brusques de température.
-

Consignes de sécurité

- Vérifiez l'absence de fissures ou de dommages avant utilisation.
 - N'utilisez pas de pièces endommagées.
 - Gardez à distance des flammes directes.
-

Restrictions d'âge

- Ne convient pas aux enfants sans supervision d'un adulte.
-

Instructions d'élimination

- Éliminez conformément aux réglementations locales concernant les déchets céramiques ou ménagers.
-

Avertissements

- P102 : Garder hors de portée des enfants.
 - À utiliser uniquement pour servir des aliments.
 - Manipuler avec précaution pour éviter la casse.
-

Informations sur les dangers

- Matériau fragile – risque de coupures en cas de casse.
 - Les bords endommagés peuvent causer des blessures.
-

En suivant ces directives, vous assurez une utilisation optimale et durable de votre produit. Pour toute question, contactez le service client ou le magasin où vous avez acheté l'article.

IT: Manuale per Cookinglife Ciotole Delice Grigio

Titolo del prodotto

Cookinglife Ciotole Delice Grigio Ø 14 cm (Set di 6)

Contenuto della confezione

- 6x Ciotole Ø 14 cm
-

Istruzioni per l'uso

1. Lavare il prodotto prima del primo utilizzo con acqua tiepida e un detergente delicato.
 2. Utilizzare le ciotole esclusivamente per servire e consumare alimenti.
 3. Posizionare le ciotole con cura ed evitare urti forti.
-

Istruzioni per la pulizia e manutenzione

- Pulire dopo ogni utilizzo con acqua tiepida e un detergente delicato.
 - Adatte alla lavastoviglie, ma si consiglia il lavaggio a mano per preservare colore e brillantezza.
 - Evitare sbalzi termici improvvisi.
-

Istruzioni di sicurezza

- Controllare che non vi siano crepe o danni prima dell'uso.
 - Non utilizzare parti danneggiate.
 - Tenere lontano da fiamme dirette.
-

Restrizioni di età

- Non adatto ai bambini senza supervisione adulta.
-

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire secondo le normative locali riguardanti i rifiuti ceramici o domestici.
-

Avvertenze

- P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - Utilizzare solo per lo scopo previsto.
 - Maneggiare con cura per evitare rotture.
-

Informazioni sui pericoli

- Materiale fragile – può causare tagli in caso di rottura.
 - I bordi danneggiati possono causare lesioni.
-

Seguendo queste istruzioni, garantite prestazioni ottimali e durature del prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, rivolgetevi al servizio clienti o al punto vendita.

Tytuł produktu

Cookinglife Misy Delice Szary Ø 14 cm (6 sztuk)

Zawartość produktu

- 6x Misy Ø 14 cm
-

Instrukcje użytkowania

1. Umyć produkt przed pierwszym użyciem ciepłą wodą i łagodnym detergentem.
 2. Używać mis wyłącznie do podawania i spożywania żywności.
 3. Ostrożnie stawiać miski i unikać mocnych uderzeń.
-

Instrukcje czyszczenia i konserwacji

- Myć po każdym użyciu ciepłą wodą z łagodnym detergentem.
 - Nadają się do zmywarki, lecz zaleca się mycie ręczne dla zachowania koloru i połysku.
 - Unikać nagłych zmian temperatury.
-

Instrukcje bezpieczeństwa

- Sprawdzić miski przed użyciem pod kątem pęknięć lub uszkodzeń.
 - Nie używać uszkodzonych elementów.
 - Trzymać z dala od bezpośredniego ognia.
-

Ograniczenia wiekowe

- Nieodpowiednie dla dzieci bez nadzoru dorosłych.
-

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów ceramicznych lub komunalnych.
-

Ostrzeżenia

- P102: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 - Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
 - Obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć stłuczenia.
-

Informacje o zagrożeniach

- Kruchy materiał – może powodować skaleczenia w przypadku stłuczenia.
 - Uszkodzone krawędzie mogą powodować urazy.
-

Przestrzeganie tych zaleceń zapewni długotrwałe i optymalne korzystanie z produktu. W razie pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta lub sklepem, w którym dokonano zakupu.

ES: Manual para Cookinglife Cuencos Delice Gris

Título del producto

Cookinglife Cuencos Delice Gris Ø 14 cm (Juego de 6)

Contenido del producto

- 6x Cuencos Ø 14 cm

Instrucciones de uso

1. Lave el producto antes del primer uso con agua tibia y detergente suave.
2. Utilice los cuencos únicamente para servir y consumir alimentos.
3. Coloque los cuencos con cuidado y evite golpes fuertes.

Instrucciones de limpieza y mantenimiento

- Lavar después de cada uso con agua tibia y detergente suave.
- Apto para lavavajillas, aunque se recomienda el lavado a mano para mantener el color y el brillo.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.

Instrucciones de seguridad

- Comprobar que los cuencos no presenten grietas o daños antes de usarlos.
- No utilizar piezas dañadas.
- Mantener alejados del fuego directo.

Restricciones de edad

- No apto para niños sin la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Desechar según las normativas locales para residuos cerámicos o domésticos.
-

Advertencias

- P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
 - Utilizar únicamente con el propósito previsto.
 - Manipular con cuidado para evitar roturas.
-

Información de peligros

- Material frágil – puede causar cortes si se rompe.
 - Los bordes dañados pueden causar lesiones.
-

Siguiendo estas indicaciones, asegurará un rendimiento óptimo y duradero del producto. Para preguntas adicionales, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.
