

NL Handleiding: Cookinglife Soepkommen / Kommen Summer Vibes

Product Titel

Cookinglife Soepkommen / Kommen Summer Vibes ø 14 cm - 6 stuks

Inhoud van het product of de set

- 6 x Cookinglife Soepkommen / Kommen Summer Vibes (Keramiek) - diameter 14 cm

Gebruiksaanwijzingen

- Bestemd voor het serveren van soep, ontbijtgranen, salades, snacks of desserts.
- Plaats de kom stabiel op een vlakke ondergrond.
- Geschikt voor gebruik in de **vaatwasser**.
- Geschikt voor gebruik in de **magnetron**.

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinig na elk gebruik.
- Gebruik mild afwasmiddel en een zachte doek of spons voor handmatige reiniging.
- Vermijd schurende reinigingsmiddelen of metalen schuursponsjes om het glazuur te beschermen.
- Zorg dat de kommen droog zijn voor opslag.

Veiligheidsinstructies

- Wees voorzichtig met hete kommen direct na gebruik in de magnetron.
- Gebroken kommen hebben scherpe randen; behandel scherven uiterst voorzichtig en gooi ze direct weg.
- **P102:** Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Leeftijdsbeperkingen

- Niet van toepassing (huishoudelijk product). Toezicht van een volwassene wordt aanbevolen voor gebruik door kinderen ter voorkoming van letsel door breuk.

Afvoerinstructies

- Afvoeren als **keramisch afval** of **restafval**, conform lokale voorschriften.
- **P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Gevaarlijke Stoffen en Waarschuwingen

- Geen chemische gevarencodes (H-codes) van toepassing.
-

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

GB User Manual: Cookinglife Summer Vibes Soup Bowls / Bowls

Product Title

Cookinglife Soup Bowls / Bowls Summer Vibes ø 14 cm - Set of 6

Contents of the product or set

- 6 x Cookinglife Summer Vibes Soup Bowls / Bowls (Ceramic) - diameter 14 cm

User Instructions

- Intended for serving soup, cereal, salads, snacks, or desserts.
- Place the bowl stably on a flat surface.
- Suitable for use in the **dishwasher**.
- Suitable for use in the **microwave**.

Maintenance and Cleaning Instructions

- Clean after each use.
- Use mild detergent and a soft cloth or sponge for manual cleaning.
- Avoid abrasive cleaners or metallic scouring pads to protect the glaze.
- Ensure the bowls are dry before storing.

Safety Instructions

- Be careful with hot bowls immediately after microwave use.
- Broken bowls have sharp edges; handle shards with extreme care and dispose of them immediately.
- **P102:** Keep out of reach of children.

Age Restrictions

- Not applicable (household product). Adult supervision is recommended for children's use to prevent injury from breakage.

Disposal Instructions

- Dispose of as **ceramic waste** or **residual waste**, according to local regulations.
- **P501:** Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

Hazard Information and Warnings

- No chemical hazard codes (H-codes) applicable.

By following these guidelines, you ensure a long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific questions, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanweisung: Cookinglife Summer Vibes Suppenschalen / Schalen

Produkt Titel

Cookinglife Suppenschalen / Schalen Summer Vibes ø 14 cm - 6 Stück

Inhalt des Produkts oder Sets

- 6 x Cookinglife Summer Vibes Suppenschalen / Schalen (Keramik) - Durchmesser 14 cm

Gebrauchsanweisung

- Bestimmt zum Servieren von Suppe, Müsli, Salaten, Snacks oder Desserts.
- Platzieren Sie die Schale stabil auf einer ebenen Fläche.
- Geeignet für die Verwendung in der **Spülmaschine**.
- Geeignet für die Verwendung in der **Mikrowelle**.

Wartungs- und Reinigungsanweisungen

- Nach jedem Gebrauch reinigen.
- Mildes Spülmittel und ein weiches Tuch oder Schwamm zur manuellen Reinigung verwenden.

- Scheuermittel oder metallische Scheuerschwämme vermeiden, um die Glasur zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass die Schalen vor der Lagerung trocken sind.

Sicherheitshinweise

- Seien Sie vorsichtig mit heißen Schalen unmittelbar nach der Verwendung in der Mikrowelle.
- Zerbrochene Schalen haben scharfe Kanten; behandeln Sie Scherben mit größter Vorsicht und entsorgen Sie sie sofort.
- **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Altersbeschränkungen

- Nicht zutreffend (Haushaltsprodukt). Die Aufsicht eines Erwachsenen wird bei der Verwendung durch Kinder empfohlen, um Verletzungen durch Bruch zu vermeiden.

Entsorgungshinweise

- Entsorgung als **Keramikabfall** oder **Restmüll**, gemäß den örtlichen Vorschriften.
- **P501:** Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Gefahreninformationen und Warnhinweise

- Keine chemischen Gefahrencodes (H-Codes) anwendbar.

Durch Befolgen dieser Richtlinien gewährleisten Sie eine langanhaltende und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

FR Manuel d'utilisation : Bols à soupe / Bols Cookinglife Summer Vibes

Titre du produit

Cookinglife Bols à soupe / Bols Summer Vibes ø 14 cm - Lot de 6

Contenu du produit ou de l'ensemble

- 6 x Bols à soupe / Bols Cookinglife Summer Vibes (Céramique) - diamètre 14 cm

Instructions d'utilisation

- Destiné au service de soupes, céréales, salades, snacks ou desserts.
- Placez le bol de manière stable sur une surface plane.
- Convient pour une utilisation au **lave-vaisselle**.
- Convient pour une utilisation au **micro-ondes**.

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyer après chaque utilisation.
- Utiliser un détergent doux et un chiffon ou une éponge douce pour le nettoyage manuel.
- Éviter les nettoyeurs abrasifs ou les tampons à récurer métalliques pour protéger la glaçure.
- Assurez-vous que les bols sont secs avant de les ranger.

Consignes de sécurité

- Soyez prudent avec les bols chauds immédiatement après leur utilisation au micro-ondes.
- Les bols cassés ont des bords tranchants; manipulez les éclats avec une extrême prudence et jetez-les immédiatement.
- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.

Restrictions d'âge

- Non applicable (produit ménager). La surveillance d'un adulte est recommandée pour l'utilisation par les enfants afin de prévenir les blessures dues à la casse.

Instructions d'élimination

- Éliminer comme **déchets céramiques** ou **déchets résiduels**, conformément aux réglementations locales.
- **P501:** Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Informations sur les dangers et avertissements

- Aucune code de danger chimique (codes H) applicable.

En suivant ces directives, vous assurez une performance optimale et durable de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service clientèle ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Ciotole per zuppa / Ciotole Cookinglife Summer Vibes

Titolo del prodotto

Cookinglife Ciotole per zuppa / Ciotole Summer Vibes ø 14 cm - Set da 6

Contenuto del prodotto o del set

- 6 x Cookinglife Ciotole per zuppa / Ciotole Summer Vibes (Ceramica) - diametro 14 cm

Istruzioni per l'uso

- Destinato al servizio di zuppe, cereali, insalate, snack o dessert.
- Posizionare la ciotola stabilmente su una superficie piana.
- Adatto per l'uso in **lavastoviglie**.
- Adatto per l'uso in **microonde**.

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia

- Pulire dopo ogni utilizzo.
- Utilizzare detergente delicato e un panno o una spugna morbida per la pulizia manuale.
- Evitare detergenti abrasivi o spugne metalliche per proteggere lo smalto.
- Assicurarci che le ciotole siano asciutte prima di riporle.

Istruzioni di sicurezza

- Prestare attenzione alle ciotole calde immediatamente dopo l'uso nel microonde.
- Le ciotole rotte presentano bordi affilati; maneggiare i frammenti con estrema cautela e smaltirli immediatamente.
- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Restrizioni di età

- Non applicabile (prodotto per uso domestico). Si raccomanda la supervisione di un adulto per l'uso da parte dei bambini per prevenire lesioni dovute alla rottura.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire come **rifiuto ceramico** o **rifiuto residuo**, in conformità con le normative locali.

- **P501:** Smaltire il contenuto/contenitore in un impianto di smaltimento dei rifiuti autorizzato.

Informazioni sui pericoli e avvertenze

- Nessun codice di pericolo chimico (codici H) applicabile.
-

Seguendo queste linee guida, si garantisce una prestazione ottimale e duratura del prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, si prega di contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Miski do zupy / Miseczki Cookinglife Summer Vibes

Tytuł produktu

Cookinglife Miski do zupy / Miseczki Summer Vibes ø 14 cm - 6 sztuk

Zawartość produktu lub zestawu

- 6 x Cookinglife Miski do zupy / Miseczki Summer Vibes (Ceramika) - średnica 14 cm

Instrukcja użytkowania

- Przeznaczony do serwowania zupy, płatków śniadaniowych, sałatek, przekąsek lub deserów.
- Umieścić miskę stabilnie na płaskiej powierzchni.
- Nadaje się do użytku w **zmywarce**.
- Nadaje się do użytku w **kuchence mikrofalowej**.

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyścić po każdym użyciu.
- Do ręcznego czyszczenia używać łagodnego detergentu i miękkiej szmatki lub gąbki.
- Unikać ściernych środków czyszczących lub metalowych druciaków, aby chronić szkliwo.
- Upewnij się, że miski są suche przed schowaniem.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Zachowaj ostrożność w przypadku gorących misek natychmiast po użyciu w kuchence mikrofalowej.
- Stłuczone miski mają ostre krawędzie; obchodź się z odłamkami z największą ostrożnością i natychmiast je usuń.
- **P102:** Chronić przed dziećmi.

Ograniczenia wiekowe

- Nie dotyczy (produkt gospodarstwa domowego). Zaleca się nadzór osoby dorosłej w przypadku używania przez dzieci, aby zapobiec urazom spowodowanym stłuczeniem.

Instrukcje utylizacji

- Usuwać jako **odpad ceramiczny** lub **odpad resztkowy**, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **P501:** Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

Informacje o zagrożeniach i ostrzeżenia

- Brak zastosowania chemicznych kodów zagrożeń (kody H).

Przestrzeganie tych wytycznych zapewni długotrwałą i optymalną wydajność produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub konkretnych pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

ES Manual de usuario: Cuencos para sopa / Cuencos Cookinglife Summer Vibes

Título del producto

Cookinglife Cuencos para sopa / Cuencos Summer Vibes ø 14 cm - Juego de 6

Contenido del producto o del set

- 6 x Cookinglife Cuencos para sopa / Cuencos Summer Vibes (Cerámica) - diámetro 14 cm

Instrucciones de uso

- Destinado a servir sopa, cereales, ensaladas, aperitivos o postres.
- Coloque el cuenco de forma estable sobre una superficie plana.
- Apto para uso en el **lavavajillas**.

- Apto para uso en el **microondas**.

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpiar después de cada uso.
- Utilice detergente suave y un paño o esponja blanda para la limpieza manual.
- Evite los limpiadores abrasivos o estropajos metálicos para proteger el esmalte.
- Asegúrese de que los cuencos estén secos antes de guardarlos.

Instrucciones de seguridad

- Tenga cuidado con los cuencos calientes inmediatamente después de usarlos en el microondas.
- Los cuencos rotos tienen bordes afilados; manipule los fragmentos con extrema precaución y deséchelos inmediatamente.
- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.

Restricciones de edad

- No aplicable (producto doméstico). Se recomienda la supervisión de un adulto para el uso por parte de niños para prevenir lesiones por rotura.

Instrucciones de eliminación

- Desechar como **residuo cerámico** o **residuo residual**, de acuerdo con las regulaciones locales.
- **P501:** Eliminar el contenido/contenedor en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Información sobre peligros y advertencias

- No hay códigos de peligro químico (códigos H) aplicables.

Siguiendo estas directrices, garantiza un rendimiento óptimo y duradero de su producto. Para más información o preguntas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SE Bruksanvisning: Cookinglife Summer Vibes Soppskålar / Skålar

Produktens Titel

Cookinglife Soppskålar / Skålar Summer Vibes ø 14 cm - 6 delar

Produktens eller setets innehåll

- 6 x Cookinglife Summer Vibes Soppskålar / Skålar (Keramik) - diameter 14 cm

Bruksanvisningar

- Avsedd för servering av soppa, flingor, sallader, snacks eller desserter.
- Placera skålen stabilt på en plan yta.
- Lämplig för användning i **diskmaskin**.
- Lämplig för användning i **mikrovågsugn**.

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengör efter varje användning.
- Använd mildt diskmedel och en mjuk trasa eller svamp för manuell rengöring.
- Undvik slipande rengöringsmedel eller metallskursvampar för att skydda glasyren.
- Se till att skålarna är torra före förvaring.

Säkerhetsinstruktioner

- Var försiktig med varma skålar omedelbart efter användning i mikrovågsugnen.
- Trasiga skålar har vassa kanter; hantera skärvor med extrem försiktighet och kassera dem omedelbart.
- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.

Åldersbegränsningar

- Ej tillämpligt (hushållsprodukt). Vuxenövervakning rekommenderas vid användning av barn för att förhindra skador på grund av brott.

Avfallsinstruktioner

- Kasseras som **keramiskt avfall** eller **restavfall**, i enlighet med lokala föreskrifter.
- **P501:** Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Faroinformation och varningar

- Inga kemiska farokoder (H-koder) tillämpliga.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, vänligen kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.

