

NL Handleiding: Cookinglife Snackbak Rond Ø 31 cm - met 5 losse bakjes

Producttitel

Cookinglife Snackbak Rond Ø 31 cm - met 5 losse bakjes

Inhoud van het product

- 1x Hoofdcompartiment (Diameter 31 cm, Hoogte 4,5 cm)
- 5x Losse bakjes
- Materiaal: Kunststof

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik: Ideaal voor het bewaren en organiseren van verse ingrediënten, restjes, salades, snackporties en lunchcombos zonder smaakvermenging
- Geschikt voor koelkast: Ja
- Geschikt voor vriezer: Ja, laat bakjes eerst afkoelen tot kamertemperatuur
- Geschikt voor magnetron: Ja
- Vaatwasserbestendig: Ja, maar handwas aanbevolen
- Stapelbaar: Ja, de losse bakjes kunnen gestapeld worden
- Reiniging: Was met warm water en zachte spons; gebruik zachte borstels voor deksel en sluitingen; droog grondig af om schimmelvorming te voorkomen

Onderhouds- en reinigingsinstructies

- Reinigen: Was af met warm water en een mild afwasmiddel. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of staalwol die het oppervlak kunnen bekrassen.
- Verkleuring: Kunststof kan na verloop van tijd verkleuren, met name door vette of sterk gekleurde gerechten. Vermijd langdurig contact met tomaten- of kerriesauzen.
- Opslag: Stapel voorzichtig om krassen en vervorming te voorkomen.

Veiligheidsinstructies

- Temperatuurlimieten: Kunststof servies is niet geschikt voor gebruik in de oven, op het vuur of onder de grill.
- Vervormingsrisico: Vermijd contact met zeer hete vloeistoffen of oppervlakken die het materiaal kunnen vervormen.
- Breuk: Kunststof kan bij harde val barsten of scheuren. Controleer het product regelmatig op beschadigingen en gebruik geen gebroken of gebroten stukken.

Leeftijdrestricties

Niet van toepassing. Dit product is geschikt voor gebruik door volwassenen en kinderen onder toezicht van een volwassene.

Instructies voor verwijdering

- Voer afgedankt kunststof servies af via de plasticcontainer of breng het naar een recyclingpunt voor kunststof.
- Raadpleeg de lokale richtlijnen voor de juiste afvalscheiding in uw gemeente.

Waarschuwingen

- **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden.
- **P103:** Alvorens te gebruiken het etiket/deze instructies lezen.

Gevaarinformatie

- -: Dit product bevat geen chemische gevaren.
- -: Fysiek gevaar: Kunststof kan bij breuk of scheuren scherpe randen vertonen.

Door deze richtlijnen te volgen, zorgt u voor een langdurige en optimale prestatie van uw product. Voor meer informatie of specifieke vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

EN User Manual: Cookinglife Round Snack Container Ø 31 cm - with 5 Removable Compartments

Product Title

Cookinglife Round Snack Container Ø 31 cm - with 5 Removable Compartments

Contents of the Product

- 1x Main Container (Diameter 31 cm, Height 4.5 cm)
- 5x Removable Compartments
- Material: Plastic

User Instructions

- Use: Ideal for storing and organizing fresh ingredients, leftovers, salads, snack portions, and lunch combinations while keeping flavors separated
- Suitable for refrigerator: Yes
- Suitable for freezer: Yes, allow containers to cool to room temperature first
- Suitable for microwave: Yes
- Dishwasher safe: Yes, but hand washing is recommended
- Stackable: Yes, the removable compartments can be stacked
- Cleaning: Wash with warm water and soft sponge; use soft brushes for lid and seals; dry thoroughly to prevent mold formation

Maintenance and Cleaning Instructions

- Cleaning: Wash with warm water and a mild detergent. Do not use abrasive cleaners or steel wool, which may scratch the surface.
- Discolouration: Plastic may discolour over time, especially from fatty or strongly coloured foods. Avoid prolonged contact with tomato- or curry-based sauces.
- Storage: Stack carefully to prevent scratches and deformation.

Safety Instructions

- Temperature limits: Plastic tableware is not suitable for use in the oven, on an open flame, or under the grill.
- Deformation risk: Avoid contact with very hot liquids or surfaces that may warp the material.
- Breakage: Plastic can crack or split upon hard impact. Inspect regularly for damage and do not use cracked or broken pieces.

Age Restrictions

Not applicable. This product is suitable for use by adults and children under adult supervision.

Disposal Instructions

- Dispose of plastic tableware via the plastic recycling bin or bring it to a plastic recycling point.
- Consult local guidelines for correct waste separation in your area.

Warnings

- **P102:** Keep out of reach of children.
- **P103:** Read label/these instructions before use.

Hazard Information

- -: This product contains no chemical hazards.
- -: Physical hazard: Plastic may present sharp edges if cracked or broken.

By following these guidelines, you ensure long-lasting and optimal performance of your product. For more information or specific inquiries, please contact customer service or the store where you purchased the product.

DE Gebrauchsanleitung: Cookinglife Runde Snack-Box Ø 31 cm - mit 5 abnehmbaren Behältern

Produkttitel

Cookinglife Runde Snack-Box Ø 31 cm - mit 5 abnehmbaren Behältern

Produktinhalt

- 1x Hauptbehälter (Durchmesser 31 cm, Höhe 4,5 cm)
- 5x Abnehmbare Behälter
- Material: Kunststoff

Benutzeranleitung

- Verwendung: Ideal zum Lagern und Organisieren von frischen Zutaten, Resten, Salaten, Snackportionen und Lunchkombinationen mit getrennten Geschmacksrichtungen
- Für Kühlschrank geeignet: Ja
- Für Tiefkühler geeignet: Ja, Behälter zuerst auf Raumtemperatur abkühlen lassen
- Für Mikrowelle geeignet: Ja
- Spülmaschinenfest: Ja, aber Handwäsche empfohlen
- Stapelbar: Ja, die abnehmbaren Behälter können gestapelt werden
- Reinigung: Mit warmem Wasser und weichem Schwamm waschen; weiche Bürsten für Deckel und Verschlüsse verwenden; gründlich trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden

Pflege- und Reinigungshinweise

- Reinigung: Mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel abwaschen. Keine Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden, die die Oberfläche zerkratzen könnten.
- Verfärbung: Kunststoff kann sich im Laufe der Zeit verfärben, insbesondere durch fettige oder stark gefärbte Speisen. Längeren Kontakt mit Tomaten- oder Currysaucen vermeiden.
- Lagerung: Vorsichtig stapeln, um Kratzer und Verformungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

- Temperaturgrenzen: Kunststoffgeschirr ist nicht für die Verwendung im Backofen, auf offener Flamme oder unter dem Grill geeignet.
- Verformungsrisiko: Vermeiden Sie den Kontakt mit sehr heißen Flüssigkeiten oder Oberflächen, die das Material verformen könnten.
- Bruch: Kunststoff kann bei starkem Aufprall reißen oder brechen. Kontrollieren Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie keine gerissenen oder gebrochenen Stücke.

Altersbeschränkungen

Nicht zutreffend. Dieses Produkt ist für Erwachsene und Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen geeignet.

Entsorgungshinweise

- Kunststoffgeschirr über den Kunststoffmüll (gelbe Tonne/gelber Sack) oder eine Recyclingsammelstelle entsorgen.
- Beachten Sie die lokalen Vorschriften zur Mülltrennung in Ihrer Gemeinde.

Warnhinweise

- **P102:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- **P103:** Vor Gebrauch Etikett/diese Anweisungen lesen.

Gefahreninformationen

- -: Dieses Produkt enthält keine chemischen Gefahren.
- -: Physikalische Gefahr: Gebrochener oder gerissener Kunststoff kann scharfe Kanten aufweisen.

Wenn Sie diese Richtlinien befolgen, sorgen Sie für eine langlebige und optimale Leistung Ihres Produkts. Für weitere Informationen oder spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

FR Manuel d'utilisation: Cookinglife Boîte à Collations Ronde Ø 31 cm - avec 5 Compartiments Amovibles

Titre du produit

Cookinglife Boîte à Collations Ronde Ø 31 cm - avec 5 Compartiments Amovibles

Contenu du produit

- 1x Compartiment Principal (Diamètre 31 cm, Hauteur 4,5 cm)
- 5x Compartiments Amovibles
- Matériau: Plastique

Instructions d'utilisation

- Utilisation: Idéal pour stocker et organiser les ingrédients frais, restes, salades, portions de collations et combinaisons de déjeuner en gardant les saveurs séparées
- Adapté au réfrigérateur: Oui
- Adapté au congélateur: Oui, laisser les récipients refroidir à température ambiante d'abord
- Adapté au micro-ondes: Oui
- Lave-vaisselle: Oui, mais le lavage à la main est recommandé
- Empilable: Oui, les compartiments amovibles peuvent être empilés
- Nettoyage: Laver à l'eau chaude avec une éponge douce; utiliser des brosses douces pour le couvercle et les joints; sécher complètement pour éviter la formation de moisissures

Instructions d'entretien et de nettoyage

- Nettoyage : Laver à l'eau chaude avec un détergent doux. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de laine d'acier qui pourraient rayer la surface.
- Décoloration : Le plastique peut se décolorer avec le temps, notamment au contact d'aliments gras ou fortement colorés. Évitez un contact prolongé avec des sauces à base de tomate ou de curry.
- Rangement : Empiler avec précaution pour éviter les rayures et les déformations.

Consignes de sécurité

- Limites de température : La vaisselle en plastique n'est pas adaptée à une utilisation au four, sur une flamme vive ou sous le gril.
- Risque de déformation : Évitez tout contact avec des liquides ou des surfaces très chauds susceptibles de déformer le matériau.
- Rupture : Le plastique peut se fissurer ou se casser lors d'un choc violent. Inspectez régulièrement le produit et n'utilisez pas les pièces fissurées ou cassées.

Restrictions d'âge

Sans objet. Ce produit est adapté à une utilisation par des adultes et des enfants sous la surveillance d'un adulte.

Instructions d'élimination

- Déposer la vaisselle en plastique usagée dans le bac de collecte des plastiques ou dans un point de recyclage dédié.
- Consultez les directives locales pour le tri des déchets en vigueur dans votre commune.

Avertissements

- **P102:** Tenir hors de portée des enfants.
- **P103:** Lire l'étiquette/ces instructions avant utilisation.

Informations sur les dangers

- -: Ce produit ne présente aucun danger chimique.
- -: Danger physique : Le plastique fissuré ou cassé peut présenter des bords tranchants.

En suivant ces directives, vous assurez une performance durable et optimale de votre produit. Pour plus d'informations ou des questions spécifiques, veuillez contacter le service client ou le magasin où vous avez acheté le produit.

IT Manuale d'uso: Cookinglife Contenitore per Snack Rotondo Ø 31 cm - con 5 Scomparti Removibili

Titolo del prodotto

Cookinglife Contenitore per Snack Rotondo Ø 31 cm - con 5 Scomparti Removibili

Contenuto del prodotto

- 1x Contenitore Principale (Diametro 31 cm, Altezza 4,5 cm)
- 5x Scomparti Removibili
- Materiale: Plastica

Istruzioni per l'uso

- Utilizzo: Ideale per conservare e organizzare ingredienti freschi, avanzi, insalate, porzioni di snack e combinazioni di pranzo mantenendo i sapori separati
- Adatto per frigorifero: Sì
- Adatto per congelatore: Sì, far raffreddare i contenitori a temperatura ambiente prima
- Adatto per microonde: Sì
- Lavabile in lavastoviglie: Sì, ma il lavaggio a mano è consigliato
- Impilabile: Sì, gli scomparti removibili possono essere impilati
- Pulizia: Lavare con acqua calda e spugna morbida; utilizzare spazzole morbide per coperchio e guarnizioni; asciugare completamente per prevenire la formazione di muffa

Istruzioni di manutenzione e pulizia

- Pulizia: Lavare con acqua calda e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi o pagliette metalliche che potrebbero graffiare la superficie.
- Scolorimento: La plastica può scolorirsi nel tempo, in particolare a contatto con cibi grassi o molto colorati. Evitare il contatto prolungato con sughi di pomodoro o curry.
- Conservazione: Impilare con cura per evitare graffi e deformazioni.

Istruzioni di sicurezza

- Limiti di temperatura: Le stoviglie in plastica non sono adatte all'uso in forno, su fiamma viva o sotto il grill.
- Rischio di deformazione: Evitare il contatto con liquidi o superfici molto caldi che potrebbero deformare il materiale.
- Rottura: La plastica può incrinarsi o rompersi in caso di forte impatto. Ispezionare regolarmente il prodotto e non utilizzare pezzi incrinati o rotti.

Restrizioni di età

Non applicabile. Questo prodotto è adatto all'uso da parte di adulti e bambini sotto la supervisione di un adulto.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire le stoviglie in plastica usate tramite il contenitore per la raccolta della plastica o portarle a un punto di riciclaggio.
- Consultare le linee guida locali per la corretta raccolta differenziata nel proprio comune.

Avvertenze

- **P102:** Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- **P103:** Leggere l'etichetta/queste istruzioni prima dell'uso.

Informazioni sui pericoli

- -: Questo prodotto non contiene pericoli chimici.
- -: Pericolo fisico: La plastica incrinata o rotta può presentare bordi taglienti.

Seguendo queste linee guida, garantirete prestazioni durature e ottimali del vostro prodotto. Per ulteriori informazioni o domande specifiche, contattare il servizio clienti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PL Instrukcja obsługi: Cookinglife Okrągły Pojemnik na Przekąski Ø 31 cm - z 5 Wymiennymi Przegródkami

Tytuł produktu

Cookinglife Okrągły Pojemnik na Przekąski Ø 31 cm - z 5 Wymiennymi Przegródkami

Zawartość produktu

- 1x Główny Pojemnik (Średnica 31 cm, Wysokość 4,5 cm)
- 5x Wymienne Przegródki
- Materiał: Plastik

Instrukcje użytkowania

- Zastosowanie: Idealne do przechowywania i organizacji świeżych składników, resztek, sałatek, porcji przekąsek i kombinacji obiadów bez mieszania się smaków
- Odpowiednie do lodówki: Tak
- Odpowiednie do zamrażarki: Tak, najpierw pozwolić pojemnikom ostygnąć do temperatury pokojowej
- Odpowiednie do kuchenki mikrofalowej: Tak
- Zmywalność w zmywarce: Tak, ale zalecane jest ręczne mycie
- Możliwość układania: Tak, wymienne przegródki można układać w stos
- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą i miękką gąbką; stosować miękkie szczoteczki do pokrywy i uszczelek; dokładnie osuszyć, aby zapobiec powstawaniu pleśni

Instrukcje konserwacji i czyszczenia

- Czyszczenie: Myć ciepłą wodą z łagodnym detergentem. Nie używać środków ściernych ani drucianych gąbek, które mogą porysować powierzchnię.
- Odbarwienie: Tworzywo sztuczne może z czasem odbarwiać się, szczególnie pod wpływem tłustych lub mocno zabarwionych potraw. Unikać długotrwałego kontaktu z sosami pomidorowymi lub curry.
- Przechowywanie: Układać ostrożnie w stosy, aby uniknąć zarysowań i deformacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ograniczenia temperaturowe: Plastikowe naczynia nie nadają się do użytku w piekarniku, na otwartym ogniu ani pod grillem.
- Ryzyko deformacji: Unikać kontaktu z bardzo gorącymi cieczami lub powierzchniami, które mogą odkształcić materiał.
- Pęknięcia: Tworzywo sztuczne może pękać lub rozszczeplać się przy silnym uderzeniu. Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i nie używaj popękanych ani złamanych elementów.

Ograniczenia wiekowe

Nie dotyczy. Produkt jest przeznaczony do użytku przez dorosłych oraz dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Instrukcje utylizacji

- Zużyte naczynia z tworzywa sztucznego należy wyrzucać do pojemnika na plastik lub zanieść do punktu zbiórki surowców wtórnych.
- Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi segregacji odpadów obowiązującymi w danej gminie.

Ostrzeżenia

- **P102:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **P103:** Przed użyciem przeczytać etykietę/niniejsze instrukcje.

Informacje o zagrożeniach

- -: Produkt nie zawiera zagrożeń chemicznych.
- -: Zagrożenie fizyczne: Pęknięte lub złamane tworzywo sztuczne może mieć ostre krawędzie.

Przestrzegając tych wytycznych, zapewnisz długotrwałe i optymalne działanie swojego produktu. Aby uzyskać więcej informacji lub zadać konkretne pytania, skontaktuj się z obsługą klienta lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

ES Manual de usuario: Cookinglife Contenedor de Snacks Redondo Ø 31 cm - con 5 Compartimentos Extraíbles

Título del producto

Cookinglife Contenedor de Snacks Redondo Ø 31 cm - con 5 Compartimentos Extraíbles

Contenido del producto

- 1x Compartimento Principal (Diámetro 31 cm, Altura 4,5 cm)
- 5x Compartimentos Extraíbles
- Material: Plástico

Instrucciones de uso

- Uso: Ideal para almacenar y organizar ingredientes frescos, restos, ensaladas, porciones de aperitivos y combinaciones de almuerzo sin mezclar sabores
- Apto para refrigerador: Sí
- Apto para congelador: Sí, dejar que los contenedores se enfríen a temperatura ambiente primero
- Apto para microondas: Sí
- Apto para lavavajillas: Sí, pero se recomienda lavado a mano
- Apilable: Sí, los compartimentos desmontables se pueden apilar
- Limpieza: Lavar con agua caliente y esponja suave; usar cepillos suaves para tapa y sellos; secar completamente para evitar la formación de moho

Instrucciones de mantenimiento y limpieza

- Limpieza: Lavar con agua caliente y un detergente suave. No utilizar limpiadores abrasivos ni estropajos metálicos que puedan rayar la superficie.
- Decoloración: El plástico puede decolorarse con el tiempo, especialmente por alimentos grasos o muy coloridos. Evite el contacto prolongado con salsas de tomate o curry.
- Almacenamiento: Apilar con cuidado para evitar rayones y deformaciones.

Instrucciones de seguridad

- Límites de temperatura: La vajilla de plástico no es apta para uso en el horno, sobre fuego directo ni bajo el grill.
- Riesgo de deformación: Evite el contacto con líquidos o superficies muy calientes que puedan deformar el material.
- Rotura: El plástico puede agrietarse o romperse ante impactos fuertes. Inspeccione el producto regularmente y no utilice piezas agrietadas o rotas.

Restricciones de edad

No aplicable. Este producto es apto para su uso por adultos y niños bajo la supervisión de un adulto.

Instrucciones de eliminación

- Deposite la vajilla de plástico usada en el contenedor de plástico o llévela a un punto limpio de reciclaje.
- Consulte las directrices locales de separación de residuos de su municipio.

Advertencias

- **P102:** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103:** Leer la etiqueta/estas instrucciones antes de usar.

Información sobre peligros

- -: Este producto no contiene peligros químicos.
- -: Peligro físico: El plástico agrietado o roto puede presentar bordes cortantes.

Siguiendo estas directrices, asegurará un rendimiento duradero y óptimo de su producto. Para más información o consultas específicas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o la tienda donde adquirió el producto.

SV Bruksanvisning: Cookinglife Rund Snackbehållare Ø 31 cm - med 5 Lösa Behållare

Produkttitel

Cookinglife Rund Snackbehållare Ø 31 cm - med 5 Lösa Behållare

Produktinnehåll

- 1x Huvudbehållare (Diameter 31 cm, Höjd 4,5 cm)
- 5x Lösa Behållare
- Material: Plast

Användarinstruktioner

- Användning: Perfekt för lagring och organisering av färska ingredienser, rester, sallader, snackportioner och lunchkombinationer utan att smaker blandas
- Lämplig för kylskåp: Ja
- Lämplig för frys: Ja, låt behållarna svalna till rumstemperatur först
- Lämplig för mikrovågsugn: Ja
- Diskmaskin säker: Ja, men handtvätt rekommenderas
- Stackbar: Ja, de löstagbara behållarna kan staplas
- Rengöring: Tvätta med varmt vatten och mjuk svamp; använd mjuka borstar för lock och tätningar; torka noggrant för att förhindra mögelbildning

Underhålls- och rengöringsinstruktioner

- Rengöring: Diska med varmt vatten och ett mildt diskmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel eller stålull som kan repa ytan.
- Missfärgning: Plast kan missfärgas med tiden, särskilt av feta eller starkt färgade maträtter. Undvik långvarig kontakt med tomat- eller currysåser.
- Förvaring: Stapla försiktigt för att undvika repor och deformation.

Säkerhetsinstruktioner

- Temperaturgränser: Servis i plast är inte lämplig för användning i ugn, på öppen låga eller under grillen.
- Deformationsrisk: Undvik kontakt med mycket varma vätskor eller ytor som kan deformera materialet.
- Brott: Plast kan spricka eller gå sönder vid kraftigt slag. Kontrollera produkten regelbundet för skador och använd inte spruckna eller trasiga delar.

Åldersbegränsningar

Ej tillämpligt. Denna produkt är lämplig för användning av vuxna och barn under vuxens överinseende.

Avfallsinstruktioner

- Kasserad servis i plast lämnas i plastinsamlingen eller vid ett återvinningspunkt för plast.
- Följ de lokala riktlinjerna för avfallssortering i din kommun.

Varningar

- **P102:** Förvaras oåtkomligt för barn.
- **P103:** Läs etiketten/dessa instruktioner före användning.

Farinformation

- -: Denna produkt innehåller inga kemiska faror.
- -: Fysisk fara: Sprucken eller trasig plast kan ha vassa kanter.

Genom att följa dessa riktlinjer säkerställer du en långvarig och optimal prestanda av din produkt. För mer information eller specifika frågor, kontakta kundtjänst eller butiken där du köpte produkten.